

Инструкция по сборке и установке кронштейна ARTPLAYS (модели ACPS4119 и ACPS4120).

- Данное крепление не является регулируемым или универсальным.
- Убедитесь перед установкой в том, что ваша модель консоли - соответствует по маркировке той, для которой предназначен данный кронштейн (см. на упаковке).
- Убедитесь, что штатный крепеж (шурупы, 4 шт.) подходит для стен в Вашем помещении. Если они не подходят для Ваших стен, замените их на другие.
- При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
- Выбирайте место для установки, руководствуясь принципами безопасной эксплуатации помещения, например, не размещайте кронштейн над проходами или над стульями и кроватями.
- Во время установки дети и посторонние лица не должны находиться рядом с местом ведения работ.
- Перед выбором места расположения, убедитесь, что внутри стены не проходят трубопроводы или электрокабели. В противном случае они могут быть повреждены.

На каждом из четырех диагоналей расположены сразу по два отверстия под крепеж. Используйте любое из них в зависимости от специфики стены, на которую устанавливается кронштейн.



	1 шт.
	4 шт.
	4 шт.
Инструкция	1 шт.

Внимание! Несмотря на то, что сборка и монтаж кронштейна - предельно просты, мы рекомендуем поручить его опытному технику - специалисту.

Монтаж:

1. Возьмите кронштейн так, чтобы его четыре крепежных отверстия (расположены на полках) прилегали к вертикальной поверхности (стене), а перекрестье не прилегало к ней. Специальный упор должен быть справа.
2. Приложите кронштейн к стене, строго соблюдая горизонтальное положение относительно пола. Используйте строительный уровень для определения горизонтального положения.
3. Отметьте места для сверления отверстий для дюбелей через отверстия кронштейна. Мы рекомендуем использовать все 4 имеющихся крепежных отверстия для наилучшей устойчивости.
4. Подготовьте отверстия нужного диаметра в соответствии с параметрами дюбелей, которыми укомплектован кронштейн.
5. Укрепите кронштейн на стене с помощью саморезов. Убедитесь, что головки саморезов не проваливаются в отверстия крепления кронштейна или используйте шайбы (в комплект не входят).
6. Перед размещением консоли в пазах кронштейна убедитесь в том, что он надежно закреплен на стене.
7. Медленным поступательным движением слева направо параллельно стене вставьте консоль в пазах кронштейна до упора так, как нарисовано на упаковке.

Особенности установки:

Особое внимание стоит обратить на то, что кронштейн фиксируется в серединном пазе консоли, который выполнен из глянцевого пластика. Сам же кронштейн сделан из надежной легированной стали, обладающей повышенной прочностью. Так как прочность металлического крепления превышает прочность пластмассового корпуса, то при физическом воздействии пластиковая часть может быть незначительно повреждена. В связи с этим производите установку консоли в креплении осторожно, а при возможности обклейте концы кронштейна изолентой или подложите более мягкий соединитель, например, бумагу или поролон.

Кроме этого, конструкция игровой приставки Playstation 4 предусматривает выемку под вентиляционное отверстие в левом нижнем углу:



Вентиляционное отверстие



При установке приставки на крепление учитывайте, что крепежный край кронштейна может зацепить выступающую часть вентиляционного отверстия и повредить ее. Чтобы этого не произошло, следуйте следующей инструкции:

1. После установки кронштейна на стене дюбелями начните устанавливать приставку, придерживая её снизу так, чтобы нижний край крепления не касался консоли:
2. После того, как вы установили на две трети приставку, нащупайте пальцем выступающее вентиляционное отверстие.
3. Когда левый от вас выступающий край крепления дойдет до вентиляционного отверстия, приподнимите консоль:
4. Доведите консоль до упора, после чего можно опустить приставку на крепление:



5. При необходимости и во избежание порчи глянцевого покрытия вентиляционного отверстия, заизолируйте выемку под вентилятор малярным скотчем или изолентой.
6. В случае, когда консоль необходимо изъять из крепления, повторите обратную процедуру.