

PROLISS

SERIES WIZARD AID

3500Вт Паровая швабра PRO-3605

550мл

10 в 1

12 MONTHS PROLISS WARRANTY
12
months
Warranty

Инструкция по эксплуатации

Содержание

Предсловие	02
Инструкции по безопасности	03
Предупреждение	04
Электрическая схема	05
Параметр продукта	05
Детали аксессуаров для оборудования	08
Инструкция по применению	11
Техническое обслуживание оборудования	11
Вопрос и ответ	12
Меры предосторожности	14
Как очистить и обслуживать	13
Окружающая среда	14

Предсловие

Предсловие

Принцип паровой mopы заключается в нагревании воды для генерирования давления и высокой температуры и непосредственном использовании высокотемпературного и высокого давления пара для стерилизации и очистки домашней среды. Паровые mopы обычно имеют такие функции, как стерилизация при высокой температуре и удаление масла. Используя высокое давление для генерирования пара, он может очистить и стерилизовать, и легко справиться с сложной грязью. Паровая mopа быстро удаляет грязь, экономя время и усилия, и является экономичной и доступной. Нет необходимости добавлять какие-либо моющие средства, и операция проста.

Ваша паровая mopа предназначена для очистки твердых поверхностей пола, которые выдержат высокую жару. Не используйте на незаполненных деревянных или неглазированных керамических полах. Мы также рекомендуем вам проверить инструкции по использованию и уходу от производителя пола.

Спасибо, что использовали этот паровой mop. Чтобы правильно использовать и поддерживать этот продукт, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием этого продукта и храните его должным образом.

Инструкции по безопасности

1. Мол хлопкок парового мопа нужно сначала поставить перед использованием.
Поскольку конструкция головки мопа относительно острая, когда нет защиты от мопа при моле пола, это в значительной степени вызовет серию царапин и царапин на полу.
 2. Необходимо использовать чистую воду. Если используется обычная водопроводная вода, после длительного времени вес заблокирует паровые отверстия.
 3. После очистки, оставьте чистильник в течение определенного периода времени, чтобы позволить его телу полностью охладить, и держите его в прохладном месте. Строго запрещено распылять пар на людей, домашних животных и растения.
 4. Мол должен быть очищен вовремя после каждой очистки и использования.
- Потому что мол после очистки пола содержит бактерии, а если его не очистить в течение длительного времени, пятно затвердится на моле. Когда его используют в следующий раз, его будет более трудоемко чистить, и это также повлияет на его срок службы.
5. Запрещается, чтобы оборудование всегда заряжалось энергией. Используйте его при чистке оборудования. Выключите питание сразу после использования, отключите разъем и держите устройство далеко от детей, держите вне досягаемости детей.
 6. Когда устройство заряжено, не оставляйте его без надзора. Не используйте это устройство на улице.
 7. Не направляйте выход пара на людей, животных и т.д., чтобы избежать случайных ожогов и травм.

Примечание:

- ①. Если кабель питания поврежден, его должен заменить специалист от производителя или его отдела технического обслуживания, чтобы избежать опасности.
- ②. Отключите разъем после использования прибора и во время технического обслуживания.


Предупреждение

Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если им был предоставлен надзор или инструкции относительно использования устройства безопасным образом и они понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с прибором, чистка и обслуживание пользователя не должны осуществляться детьми без надзора.

Разъем должен быть снят с розетки перед очисткой или уборкой прибора


Электрическая схема



Параметр продукта

Модель	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность	Емкость водного бака
PRO-3605	220-240V~	50/60Hz	3500W	550mL


Детали аксессуаров оборудования




1. Ручка
2. Алюминиевая трубка
3. Кнопка переключателя питания
4. кабель питания
5. Вал
6. Моп
7. Ручка
8. резервуар для воды
9. Мопы
10. Прямое сопло
11. Рамка ковра
12. Большая круглая нейлоновая щетка
13. Bend сопла
14. Небольшая круглая медная щетка
15. щетка щетины
16. Голова скрепера
17. Стеклоная щетка
18. Комплект полотенец

Инструкции по использованию


Шаг 1: Пожалуйста, найдите хост и паровую головку, подключите их. Пожалуйста, убедитесь, что кнопка блокировки на головке мола и хост закреплены в положении. Когда вы слышите "нажмите", и увидите, что кнопка блокировки полностью закреплена в хосте, это означает, что они в позиции.




Шаг 2: Пожалуйста, найдите паровую ткань, приклейте белую сторону к головке мола (пожалуйста, обратите внимание, что синяя сторона предназначена для чистки). Если вы хотите использовать его для чистки ковра, вам нужно найти ковровый планер и положить головку мола в ковровый планер. Пожалуйста, обратите внимание, что не чистите твердый пол с помощью коврового планера, потому что это только для чистки ковров.



Step 3: Please find the handle and the connection rod, connect them. Please make sure that the lock button on the handle and the connection rod are in position, as same as step 1. Then insert it to the host. When you hear a "Click" sound that means it is in position. Disassemble: Press the button under the lanyard hook first, and then pull out the handle.




1. Push up the fixed push button of the water tank, then take out the water tank.




2. Развинтите крышку резервуара для воды.




3. Выберите водяной бак, поднимите крышку водяного бака, заполните его водой, накройте крышку водяного бака и установите его на основном корпусе машины, поднимите крышку водяного бака, заполните его водой, накройте крышку водяного бака и установите его на основном корпусе машины.



4. Приклейте ткань мола к головке мола.



5. а. Подключите разъем питания, включите переключатель питания, нажмите кнопку переключателя функции один раз, и красный свет зажжет (предварительное нагревание 10-15S). б. Нажмите кнопку переключателя функции один раз: пар первой передачи; нажать второй раз: пар второй передачи; нажмите в третий раз: машина находится в режиме ожидания, а котел прекращает нагревать. в. Когда водный резервуар не хватает воды, водный насос будет "сухое всасывание" в начале. Через 30-50 секунд три огня вспыхнут по очереди.



6. Установка и использование аксессуаров парового скруббера: выровняйте клип трубы прямого впрыска с направлением главного отверстия клипа машины и вставьте его в основной интерфейс двигателя (как показано на рисунке 1 ниже); если вам нужно подключить другие аксессуары, пожалуйста, работайте, как показано на рисунке 2 ниже.





Figure 1

Figure 2

7. Крюк обмотки легко хранит кабель питания.



Крюк для намотки

Техническое обслуживание оборудования

При заполнении резервуара с водой или приклеивании чистящей ткани обязательно отключите электричество. Очистите уборку.

1. Отключите питание и убедитесь, что паровая мопа охладилась.
2. Уберите чистящую ткань с дна мопа.
3. Чистительную ткань можно стирать в стиральной машине, максимальная температура не превышает 40 ° C.

Вопрос и ответ

1. Паровая мопа не включится?

Проверьте, заряжен ли паровой мол и поврежден ли кабель питания.

2. Паровая мопа не производит пар?

Проверьте, есть ли вода в резервуаре для воды, еще раз разогрейте, чтобы увидеть, есть ли газ.

3. Почему чистительная ткань не прилипает к пыли?

Чистительная ткань покрыта пылью и должна быть очищена или заменена.

4. Почему мол тратит при чистке пола?

а. Перед использованием парового мопа, пожалуйста, убедитесь, что мопа установлена. б. Высокотемпературный пар может растворить масляные пятна, и некоторые специальные полы окрашиваются масляным слоем на заводе, и пол появится темной текстурой. Использование паровой чистки восстановит первоначальный цвет пола.

Рекомендуется использовать его в невидимом небольшом углу перед очисткой. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием для решения.

5. Может воскованный пол работать?

Пожалуйста, используйте восковый пол через неделю, рекомендуется сначала использовать его в углу.

6. Почему есть водные пятна?

а. Может быть, что время предварительного нагрева недостаточно, парочиститель войдет в состояние предварительного нагрева после включения, пожалуйста, подождите несколько секунд.

б. Температура пара Цзяньцзянь слишком высока во время использования, пожалуйста, не оставайтесь в том же месте слишком долго, чтобы не конденсировать пар в капли воды.

7. Нормально ли, что резервуар для воды машины, которую я получил, имеет капли воды?

Как правило, паровая мопа проходит серию испытаний на воду во время производственного процесса. Поэтому после получения продукта в резервуаре для воды будет остаток воды. Это нормальное явление.

Меры предосторожности

1. Держите землю свободной от беспорядка и мусора перед паровой mopом.
 2. Проверьте, крепится ли чистительная ткань к дну парового мопа.
 3. Не касайтесь чистой ткани или парового струя при использовании оборудования, чтобы избежать случайных травм.
 4. Строго запрещено распылять пар на людей, домашних животных и растений.
 5. Перед использованием вам нужно надеть хлопок мопа парового мопа.
- Поскольку конструкция головки мопа относительно острая, как только нет защиты от мопа при мопе пола, это вызовет серию царапин и царапин на полу в значительной степени повреждения.

Как чистить и обслуживать

1. Паровая мопа не нуждается в добавлении какого-либо моющего средства, она может использовать высокотемпературный пар для проведения высокопрочной дезинфекции и стерилизации и удаления клещей в месте, которое необходимо очистить.
2. Глава парового мопа может быть тщательно промыта чистой водой, носить перчатки, чтобы выкрутить mop сухой, а затем распространить голову, чтобы сушить.
3. Или сделайте бассейн горячей воды, положите в него немного стирального порошка, а затем положите mop, чтобы замочить, а затем промойте его.
4. Для обслуживания парового мопа, во-первых, после очистки, разместите чистильник в течение определенного периода времени, чтобы позволить его телу полностью охладить, пожалуйста, держите его в прохладном месте.

5. При чистке строго запрещено помещать моющую или мыльную воду в, и убедитесь использовать обычную воду из крана. Паровая мопа разработана с большим количеством функций, поэтому необходимо обратить внимание на некоторые проблемы во время использования, чтобы она имела более длительный срок службы и более удобный опыт использования.
6. Mop должен быть очищен вовремя после каждой очистки и использования. Потому что mop после очистки пола содержит бактерии, и если он не очищается в течение длительного времени, пятна закрепятся на мопе, и будет более трудоемко очистить в следующий раз, когда он используется, и это также повлияет на его срок службы. Можно видеть, что паровую mopу нужно регулярно чистить, но если ей не нужно использовать чистящее средство, ее нужно чистить только водой. Кроме того, паровая мопа нуждается в техническом обслуживании, и необходимо проявлять осторожность, чтобы сохранить ее сухой до обслуживания, чтобы избежать чрезмерного загрязнения бактериями.

Окружающая среда

Значение перекрещенного колесного мусорника:

- Не выбрасывайте электроприборы как несортированные муниципальные отходы, используйте отдельные объекты сбора.
- Свяжитесь с местным правительством для получения информации о доступных системах сбора.
- Если электрические приборы выбрасываются на свалки или свалки, опасные вещества могут улететь в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанося ущерб вашему здоровью и благополучию.
- При замене старых приборов новыми, розничный торговец по закону обязан вернуть Вашу старую прибору для утилизации по крайней мере бесплатно.

