

Дорогой Покупатель!

Вы сделали выбор в пользу покупки термоса российского бренда, разработанного командой российских экспертов в области изотермических товаров. Мы искренне благодарны за ваше внимание и доверие. Для нас очень важно, чтобы Вы смогли по достоинству оценить преимущества не только уникального дизайна и стиля, но и комфорта использования этого изделия, изготовленного из безопасного и экологичного сырья на высокотехнологичном и современном производстве в соответствии с высокими стандартами качества. Все термосы торговой марки СИБИРЬ обеспечены гарантийными обязательствами на долгие годы.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией, чтобы получить максимальную пользу от использования вашего термоса.

Общие сведения об использовании и уходе.

- ▲ Для наилучшего результата сохранения температуры горячей пищи всегда сначала прогревайте термос, заполняя его кипятком на 3-5 минут, или охлаждайте ледяной водой то же время, если будете использовать термос для предварительно охлажденных продуктов.
- ▲ В термосе дольше сохраняется температура горячей свежеприготовленной пищи. Повторно разогретая пища всегда остывает значительно быстрее, а полезные свойства продуктов теряются.
- ▲ Всегда заполняйте термос максимально в соответствии с его объемом. Если загруженная пища заполнит небольшую часть термоса или его половину, то остынет очень быстро.
- ▲ Мыть термос рекомендуется только вручную с применением неабразивных моющих средств для мытья посуды. Высокая температура воды в посудомоечной машине может повредить внешнее покрытие термоса и привести к потере его изотермических качеств.
- ▲ После мытья термоса всегда оставляйте его открытым для тщательной просушки во избежание концентрации постороннего запаха.
- ▲ Запрещается нагревать термос и (или) его детали в микроволновой печи или в духовке.
- ▲ Запрещается использовать термос для хранения сухого льда и газированных напитков.