



Инструкция по установке B64 / T20 / B27

Комплекующие Accessories



- Bracket x 2pcs
- Wall Plate x1pcs
- | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (A) x6PCS
STB65mm | (B) x6PCS
Ø20x6x1.5mm | (C) x8PCS
Ø20x6x2 | (D) x4PCS
15mm | (E) x4PCS
10mm | (F) x4PCS
Mx30mm |
| (G) x4PCS
Mx30mm | (H) x4PCS
Mx30mm | (I) x4PCS
Mx40mm | (J) x4PCS
Mx30mm | (K) x4PCS
Mx40mm | |


TOOLS NEEDED

Необходимый инструмент

	Карандаш		Отвертка		Ключ с трещеткой		Рулетка		Молоток
	Дрель		Ø8.0mm Бит						


Step-1 Монтаж плоской части на стену Mounting the wall plate

1



Pencil Mark


2 Засверливаются только в твердую поверхность (не штукатурку)




Solid concrete only
do not drill into mortar

Маркировка


3



Step-2 Mounting TV brackets to a television with a flat back Установка подвижного крючка на ТВ



Step-3 Attaching TV to wall plate and adding safety screw Навешивание ТВ с крючком на кронштейн



OK

