


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЛЮМИНИЕВЫХ ФОРМ

- длительное хранение пищи не рекомендуется.
- не допускается использование сильных абразивных и чистящих средств для мытья посуды.
- необходимо хранить посуду в сухом месте.
- запрещается подвергать изделия ударным нагрузкам, охлаждать водой и мыть в посудомоечной машине.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ ФОРМ

- 
1. Вымыть форму под проточной водой с мягким моющим средством;
 2. Высушить в духовке (при температуре 70° С, 20 минут);
 3. Хорошо промазать внутреннюю поверхность растительным маслом;
 4. Поместить форму в духовку вверх дном на металлическую подставку, чтобы стекло лишнее масло;
 5. Прокалить при 250° С, в течение 10-15 минут. Чтобы на алюминиевой поверхности образовалась тонкая маслянистая пленка, которая в дальнейшем будет служить антипригарным покрытием.
 6. Выключить духовку, дать форме остыть.

ФОРМА ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.