


Журнальный стол Blxx

550x516x382

(ШхВхГ)



ВАЖНО



Уважаемые покупатели!
ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ТОВАРОМ?

Пожалуйста,
НЕ СПЕШИТЕ СТАВИТЬ НАМ 1 БАЛЛ!



Наша служба поддержки РЕШИТ ЛЮБОЙ ВОПРОС!
Быстро, в течение 24 часов!

Наиболее частые вопросы:

1. При доставке сломалась деталь - заменим
2. Неприятный скол - заменим или компенсируем
3. Сложности при сборке - все поясним и подскажем
4. Прочие - решаем все вопросы

Контакты:



+7 (939) 806-04-19

 onlinehomm@yandex.ru

Сканируйте удобный для
Вас мессенджер:



WhatsApp



Telegram

Если с товаром все ХОРОШО и Вам все ПОНРАВИЛОСЬ -
Пожалуйста, поставьте товару оценку и буквально пару слов!









Так Вы поможете нам стать лучше!
И Ваш отзыв увидят больше человек!
Спасибо, что выбрали нас!



Спецификация деталей

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во	№ пакета
1	Столешница	345x531	1	1
2	Дно низ	350x481	1	1
3	Ответная часть столешницы	418x345	1	1
4	Полка	345x224	1	1
5	Боковина ящика правая	66x449	1	1
6	Боковина ящика левая	66x449	1	1
7	Планка	60x345	1	1
8	Дно верх	350x516	1	1
9	Полка	345x224	1	1
10	Створка	224x258	2	1
11	Боковина	250x250	2	1
12	Планка нижняя левая	100x550	1	1
13	Планка нижняя правая	100x550	1	1
14	Планка верхняя правая	100x550	1	1
15	Планка верхняя левая	100x550	1	1
16	Полка	218x250	1	1
17	Планка нижняя	100x350	1	1
18	Планка	100x350	1	1
19	Планка нижняя	100x350	1	1
20	Планка	100x350	1	1
21	Планка	100x345	1	1
22	Планка	250x100	2	1

Спецификация фурнитуры

 евровинт 7x50	 заглушка для еврвинта	 заглушка для эксцентрика	 эксцентрик
 ключ для еврвинта	 полкодержатель	 шток эксцентрика	 петля накладная
 шуруп 4x16	 опора колесная	 Направляющие ПВ 450	 шкант 8x30


Необходимый для сборки инструмент




Внимание!!!
для правильного позиционирования
деталей при сборке,
торцы деталей
с кромкой
затонированы.



1.




2.



2. В соответствующие отверстия на нижней левой планке (12)
установить шканты и штоки эксцентриков.




3.




3. В соответствующие отверстия на нижней правой планке (13) установить шканты и штоки эксцентров.

4.




4. Боковины (11) соединить с нижним дном (2), с помощью евровинтов.

5.




5. Нижнюю левую планку (12) соединить с нижним дном (2), зафиксировав стяжками эксцентров.

6.




6. Нижнюю левую планку (12) соединить с планкой (18), зафиксировав стяжкой эксцентрика.

7.



7. Евровинтами соединить планки (17,19) с нижней левой планкой (12).

8.




8.1. Евровинтами соединить планки (17,19) с нижней правой планкой (13).

8.2. Нижнюю правую планку (13) соединить с нижним дном (2) и планкой (18), зафиксировав стяжками эксцентров.




9.



9. Планку (22) соединить с нижней левой планкой (12), зафиксировав стяжкой эксцентрика.


10.



10. Планку (22) соединить с нижней правой планкой (13), зафиксировав стяжкой эксцентрика.




11.



11. Евровинтами соединить верхнее дно (8) с боковинами (11).


12.

12. К верхней левой планке (15), шурупами 4x16, прикрутить направляющую.




13.

13. В соответствующие отверстия на верхней левой планке (15) установить шкант и шток эксцентрика.




14.

14. К верхней правой планке (14), шурупами 4x16, прикрутить направляющую.




15.




15. В соответствующие отверстия на верхней правой планке (14) установить шкант и шток эксцентрика.



16.




16. Планку (20) соединить с левой (15) и правой (14) верхними планками, зафиксировав стяжками эксцентриков.



17.1. В соответствующие отверстия на торцах левой (15) и правой (14) верхних планок установить шканты и штоки эксцентриков.


17.2. Соединить левую и правую верхние планки (15, 14) с планками (22).

17.




18.

18. Планку (7) соединить с планкой (21), с помощью евровинтов.




19.

19. Ответную часть столешницы (3) соединить с планкой (21), с помощью евровинтов.




20.

20. Шурупами 4x16 прикрутить ответную планку направляющей к правой боковине ящика (5).




20.

20. Шурупами 4x16 прикрутить ответную планку направляющей к левой боковине ящика (6).




21.

21. В соответствующие отверстия на столешнице (1) установить шканты и штоки эксцентров.




22.




22. Боковые стенки ящика (5, 6) соединить с ответной частью столешницы (3), зафиксировав стяжками эксцентриков.

23.




23. Столешницу (1) соединить с боковинами ящика (5, 6) и ответной частью столешницы (3), зафиксировав стяжками эксцентриков.

24.




24. На планку (21) шурупами 4x16 прикрутить колесные опоры.

25.




25. На планки (17, 18) шурупами 4x16 прикрутить колесные опоры.

26.




26. В соответствующие отверстия на левой и правой верхних планках (15, 14) установить полкодержатели.

27.




27. Установить ящик в каркас стола.




A

A


28.




28. Шурупами 4x16 на боковину (11) прикрутить планки петель



B




C



D


29.



29. Шурупами 4x16 на боковину (11) прикрутить планки петель


30.

x2



30. Шурупами 4x16 на створки (10) прикрутить ответные чашки петель.


31.



31.1. В соответствующие отверстия на боковых стенках установить полкодержатели.



31.2. Установить полку (16).

31.3. Установить створки (10).



x4

HOMM
для дома



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификации, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (сколы, вмятины и тд.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10 гр. Цельсия и относительной влажности 65+-15 %.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы.
- Не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок.
- Не допускать попадания на поверхность мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и тд.)
- Чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой на сухо.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок эксплуатации изделия - 7 лет. (при соблюдении правил эксплуатации).
- Гарантийный срок службы - 12 месяцев.

HOMM
для дома