



Инструкция универсальная по монтажу и эксплуатации гардеробной системы **LIGROOM**


► Версия 2.0

10
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ


Гарантия 10 лет*
Срок службы 10 лет

*при условии соблюдения
правил эксплуатации и ухода

EAC




Типы элементов гардеробной системы LIGROOM



Полка проволочная




Полка-корзина проволочная




Разделитель полки-корзины


Типы элементов гардеробной системы LIGROOM




Полка для обуви выдвижная



Вешалка для брюк




Рамка для корзины выдвижная



Корзина мелкосетчатая


Типы элементов гардеробной системы LIGROOM




Держатель для штанги



Крючок универсальный






Крючок боковой




Держатель для плечиков


Типы элементов гардеробной системы LIGROOM




Типы элементов гардеробной системы LIGROOM




Кронштейн для полок ЛДСП




Заглушка для штанги




Кронштейн



Крепление настенное



Соединитель штанги



ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ


ГЛУБИНА
СИСТЕМЫ:

316 ММ
382 ММ
527 ММ

Виды крепежа


В комплект входят саморезы универсальные и дюбели универсальные для установки в рекомендованные типы стен: дерево, бетон и кирпич.

Деревянные стены



Саморез универсальный
5x70 мм

Бетонные /кирпичные стены



Дюбель универсальный 8x50 мм
с саморезом 5x70 мм



Вам потребуются инструменты



Уровень



Дрель



Карандаш




Шуруповерт




Рулетка

1



Установите рельс несущий горизонтально при помощи уровня, проведите разметку отверстий и закрепите на стене при помощи саморезов.

2.1




Навесьте направляющие на рельс. Расстояние между направляющими:

528 мм для проволочной полки длиной 553 мм


878 мм для проволочной полки длиной 900 мм.

2.2



Закрепите направляющую к стене при помощи саморезов.

3




Установите кронштейны на высоте, где планируете разместить полки и/или другие элементы. Чтобы попасть в пазы направляющей, вставьте кронштейны под углом 75°.

4.1




Установите полки проволочные в средние пазы кронштейнов, надавите на среднюю часть до характерного щелчка.

4.2





Аналогично закрепите на кронштейны полку-корзину. Установите разделители полки-корзины.

5




Приобретаются
отдельно




Полки ЛДСП зафиксируйте саморезами.

6.1




Установите держатели для штанги в специальные пазы в нижней части кронштейна.

6.2




Соедините части штанги, как показано на схеме

6.3




Вставьте заглушки для штанги в штангу.

6.4




Установите штангу в держатели штанги до щелчка. Для штанги длиной более 1000 мм рекомендуем использовать не менее трех держателей для штанги.


7



7.1




7.2



7.3

Для выдвижных элементов закрепите П-образную рамку (входит в комплект выдвижного элемента) на кронштейны. Установите на нее вешалку для брюк, полку для обуви, рамку для корзины.


7



7.4

Вставьте корзину мелкосетчатую в рамку для корзины выдвижной.

8



8.1


Установите крючок боковой.



8.2


Установите крючок универсальный.

9



Установите держатель для плечиков.

10



Установите крепление настенное на выбранной высоте при помощи саморезов.

Расстояние между креплениями:

513 мм для полки проволочной длиной 553 мм

863 мм для полки проволочной длиной 900мм.

Закрепите элементы согласно проекту.

Благодарим за выбор продукции

 **LIGROOM**[®]
гардеробные системы

Правила эксплуатации и ухода

- 1.1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 50 до 70%.
- 1.2. Эксплуатация мебели допускается в помещении, имеющем приточно-вытяжную систему вентиляции со скоростью воздухообмена 2,5 объёма помещения/ч., при температуре воздуха от +18°C до +23°C, относительной влажности воздуха от 50% до 70%.
- 1.3. Во избежание ослабления крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели необходимо периодически (1 раз в 3 месяца) проверять и при необходимости подкручивать болты, шурупы, винты соответствующими инструментами.
- 1.4. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхность должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- 1.5. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего немедленно вытирать насухо сухой мягкой и чистой тканью.
- 1.6. Любая жидкость на поверхности мебели должна быть немедленно удалена при помощи чистой сухой мягкой ткани.
- 1.7. Пыль с поверхности мебели устранять сухой или слегка намоченной водой тканью. Ткань не должна быть сырой, не допускается применять эфир, ацетон, бензин и другие растворители.

Запрещается

- 2.1. Хранить мебель в неотапливаемых, непрветриваемых помещениях.
- 2.2. Допускать кратковременное и долговременное соприкосновение горячих (температурой выше +40°C) предметов с мебелью или продолжительное воздействие излучений, вызывающих нагревание поверхности мебели выше +40°C.
- 2.3. Термическое воздействие горячими (температурой выше +40°C) предметами, водой, воздухом, паром, излучением обогревателей и т.п. на поверхности деталей мебели.
- 2.4. Устанавливать и эксплуатировать климатическое оборудование (кондиционер, увлажнитель воздуха, осушитель воздуха, очиститель воздуха, ионизатор и т.п.) на расстоянии менее 1,5 метра от мебели.
- 2.5. Допускать кратковременное и долговременное попадание воды, кислот, растворителей и других химически активных веществ на внешние и внутренние поверхности мебели, её механизмы.
- 2.6. Располагать мебель вплотную к стенам, влажность которых превышает установленные нормы СНиПов и ГОСТов. Расстояние от влажной стены должно быть не менее 0,5 метра.
- 2.7. Использовать для удаления пятен эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 2.8. Превышать максимальные нагрузки на мебель указанные в таблице №1.
- 2.9. Пользоваться чистящими средствами, содержащими абразивные материалы и соду.

Правила эксплуатации и ухода

- 2.10. Допускать скопления воды на поверхности мебели.
- 2.11. Хранить мокрую посуду в мебели.
- 2.12. Хранить в мебели химически активные вещества, вызывающие разрушение изделия.
- 2.13. Проводить, ударять по поверхности мебели острыми (режущими) предметами.
- 2.14. Ударять по поверхности изделий мебели тяжёлыми твёрдыми предметами.
- 2.15. Перемещать мебель волоком. Перемещать мебель в загруженном состоянии.
- 2.16. Наклонять мебель на бок и в любом направлении при неснятых дверях и ящиках.
- 2.17. Нагревать поверхности мебели выше +40°C.
- 2.18. Эксплуатация мебели с выявленными производственными дефектами или дефектами эксплуатации.
- 2.19. Вносить конструкционные изменения в мебель.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 3.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели ТР ТС 025/2012, требованиям, обеспечивающим безопасность мебели при эксплуатации и устанавливает срок гарантии 10 лет со дня продажи, срок службы нового изделия 10 лет со дня продажи, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленными настоящими Правилами эксплуатации и ухода за мебелью.
- 3.2. Гарантия не распространяется:
 - 3.2.1. На изделие-образец с выставки Продавца (б/у изделие, изделие с уценкой).
 - 3.2.2. В случае самостоятельного изменения конструкции изделий.
 - 3.2.3. В случае если изделие имеет следы постороннего вмешательства или неквалифицированного ремонта.
- 3.3. Продавец не несёт ответственность за недостатки, возникшие в период транспортировки (при самовывозе), в случае нарушения настоящих правил.
- 3.4. Претензии с требованием о гарантийном ремонте направляются в адрес Продавца.

Таблица № 1. Максимальные нагрузки на мебель

Наименование	Максимальная нагрузка, кг
Держатель для плечиков универсальный для гардеробной системы LIGROOM, хром	8
Корзина мелкосетчатая 529x365x85 для гардеробной системы LIGROOM, белая	8
Корзина мелкосетчатая 529x365x85 для гардеробной системы LIGROOM, черная	8
Корзина мелкосетчатая 529x365x185 для гардеробной системы LIGROOM, белая	15
Корзина мелкосетчатая 529x365x185 для гардеробной системы LIGROOM, черная	15
Кронштейн 311 мм для гардеробной системы LIGROOM, белый	20
Кронштейн 311 мм для гардеробной системы LIGROOM, черный	20
Кронштейн 377 мм для гардеробной системы LIGROOM, белый	20
Кронштейн 377 мм для гардеробной системы LIGROOM, черный	20
Кронштейн 522 мм для гардеробной системы LIGROOM, белый	20
Кронштейн 522 мм для гардеробной системы LIGROOM, черный	20
Кронштейн для полок ЛДСП 290 мм для гардеробной системы LIGROOM, белый	20
Кронштейн для полок ЛДСП 290 мм для гардеробной системы LIGROOM, черный	20
Кронштейн для полок ЛДСП 390 мм для гардеробной системы LIGROOM, белый	20
Кронштейн для полок ЛДСП 390 мм для гардеробной системы LIGROOM, черный	20
Кронштейн для полок ЛДСП 490 мм для гардеробной системы LIGROOM, белый	20
Кронштейн для полок ЛДСП 490 мм для гардеробной системы LIGROOM, черный	20
Крючок боковой для гардеробной системы LIGROOM, белый	3
Крючок боковой для гардеробной системы LIGROOM, черный	3
Крючок универсальный для гардеробной системы LIGROOM, белый, 2 шт	3
Крючок универсальный для гардеробной системы LIGROOM, черный, 2 шт	3
Полка проволочная 553x285 для гардеробной системы LIGROOM, белая	25
Полка проволочная 553x285 для гардеробной системы LIGROOM, черная	25
Полка проволочная 553x350 для гардеробной системы LIGROOM, белая	25
Полка проволочная 553x350 для гардеробной системы LIGROOM, черная	25
Полка проволочная 553x494 для гардеробной системы LIGROOM, белая	25
Полка проволочная 553x494 для гардеробной системы LIGROOM, черная	25
Полка проволочная 900x285 для гардеробной системы LIGROOM, белая	15
Полка проволочная 900x285 для гардеробной системы LIGROOM, черная	15
Полка проволочная 900x350 для гардеробной системы LIGROOM, белая	15
Полка проволочная 900x350 для гардеробной системы LIGROOM, черная	15
Полка проволочная 900x494 для гардеробной системы LIGROOM, белая	15
Полка проволочная 900x494 для гардеробной системы LIGROOM, черная	15
Полка проволочная 1103x285 для гардеробной системы LIGROOM, белая	50*
Полка проволочная 1103x285 для гардеробной системы LIGROOM, черная	50*
Полка проволочная 1103x350 для гардеробной системы LIGROOM, белая	50*
Полка проволочная 1103x350 для гардеробной системы LIGROOM, черная	50*
Полка проволочная 1103x494 для гардеробной системы LIGROOM, белая	50*
Полка проволочная 1103x494 для гардеробной системы LIGROOM, черная	50*

Таблица № 1. Максимальные нагрузки на мебель

Полка-корзина проволочная 553x379x95 для гардеробной системы LIGROOM, белая	25
Полка-корзина проволочная 553x379x95 для гардеробной системы LIGROOM, черная	25
Штанга для вешалок 600 мм для гардеробной системы LIGROOM, хром	15
Штанга для вешалок 600 мм для гардеробной системы LIGROOM, черная	15
Штанга для вешалок 1000 мм для гардеробной системы LIGROOM, хром	25
Штанга для вешалок 1200 мм для гардеробной системы LIGROOM, хром	30*
Штанга для вешалок 1200 мм для гардеробной системы LIGROOM, черная	30*
Штанга для вешалок 2000 мм для гардеробной системы LIGROOM, хром	50*
Штанга для вешалок 2000 мм для гардеробной системы LIGROOM, хром	50*
Крепление настенное для гардеробной системы LIGROOM, белое, 2 шт	35**
Крепление настенное для гардеробной системы LIGROOM, черное, 2 шт	35**

*при установке на три кронштейна

** в зависимости от устанавливаемого элемента



Нагрузка на неуказанные в таблице элементы определяется нагрузкой на кронштейн.



Сделано в России

Изготовитель:

ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

АРИСТО», 141544, Московская область, г. Химки,

д. Брехово, Строительный проезд, д. 6 строение 2, офис 22

Декларации:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.03747/24

Действительна до 15.02.2027

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.87462/24

Действительна до 06.08.2027