



ГЛАЙДЕР
ФАБРИКА МЕБЕЛИ

ТВИСТ



!ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ
МЯГКОЙ ЧАСТИ ТРЕБУЮТСЯ СУТКИ

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СБОРЩИКА С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Служба поддержки в Telegram, МАХ
по номеру +7 (905) 058-78-30

E-mail: support@lozaprofi.ru

Официальный сайт: glider.ru



Сделано
в России

EAC

Необходимо ознакомиться перед сборкой «Кресла» («Изделие»), изготовленного мебельной фабрикой «Глайдер».

Допускается:

- незначительная разнооттеночность мебельных тканей;
- незначительная разнооттеночность цвета и фактуры лакокрасочного покрытия;
- различная текстура дерева на элементах и узлах;
- единовременный, одноразовый скрип при посадке в кресло.

Порядок предъявления претензий

Претензии к продавцу по внешнему виду изделия и комплектности, принимаются непосредственно при получении изделия. В случае отсутствия возможности внешнего осмотра непосредственно в продающей организации (например, доставка транспортными компаниями и т.п.), перед началом сборки изделия - аккуратно распаковать и осмотреть детали на наличие внешних повреждений. В случае обнаружения внешних повреждений деталей, претензии принимаются только при наличии оригинальной (заводской) упаковки и без следов сборки. Покупатель вправе отказаться от товара в течение семи дней с момента его передачи Покупателю (п. 4 ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей»). После сборки изделия, претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

Также после сборки не подлежат возврату изделия надлежащего качества в случае, включая, но не ограничиваясь, если товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Для сборки изделия рекомендуется использовать профессиональный инструмент и пользоваться услугами профессионального сборщика мебели. Дефекты, возникшие в результате неквалифицированной сборки изделия, не будут являться гарантийным случаем. Гарантийное обслуживание покупателя производится при условии соблюдения всех рекомендаций, приведённых в данной инструкции, при наличии платёжного документа. Письменная претензия предъявляется организации, непосредственно продавшей изделие. Необходимо сопроводить претензию фотографиями дефекта и всех этикеток, находящихся на коробках. Наши изделия соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014.

Назначение и особенности эксплуатации

«Изделие» должно эксплуатироваться в отапливаемых помещениях с температурой воздуха от +10 до + 40 градусов по Цельсию и относительной влажностью воздуха 40-70%. Максимальная статическая распределённая нагрузка на сидение — до 200 кг, рекомендуемая нагрузка для длительной эксплуатации — до 150 кг. В помещениях с «сухим» воздухом желательно использовать увлажнитель или раз в неделю протирать «Кресло» влажной салфеткой. Не следует подвергать «Изделие» длительному воздействию прямых солнечных лучей и осадков в виде дождя или снега. Возможно непродолжительное использование «Кресла» на открытом воздухе, но с соблюдением настоящих правил эксплуатации. Не рекомендуется располагать «Кресло» вблизи отопительных приборов или других источников тепла. Запрещено ставить на «Изделие» нагревательные приборы, направлять на него «струю» горячего воздуха или ставить горячие, влажные, острые предметы. «Кресло» должно использоваться в свободном пространстве, стоять или качаться на ровной поверхности, так чтобы под креслом не было посторонних предметов. При качании «Изделие» не должно ни с чем соприкасаться.

При выборе размещения кресла учесть, что такие покрытия как, например, линолеум с мягким утеплителем или ковровое покрытие, могут быть испорчены опорами при длительной эксплуатации «Изделия» на одном месте. Бетонное покрытие несёт повреждение самому «Изделию».

Избегайте попадания на «Изделие» бытовых химикатов, растворителей, агрессивных жидкостей (щёлочи, кислоты), абразивов. Запрещено вставать ногами на сидение, спинку или подлокотники. Также «Кресло» не рассчитано на значительные боковые нагрузки, поэтому нельзя упираться ногами в боковину (подлокотник) изнутри, т.е. сидеть в кресле «боком», упираясь спиной и ногами в правый и левый подлокотники соответственно. Запрещено прыгать на «Кресле» и пытаться намеренно перевернуться на нём. Не ронять на/в кресло тяжёлые предметы. Недопустимо одновременное качание на «Кресле» двух и более взрослых человек. Допускается, например, отдых в «Кресле» матери с грудным ребёнком или ребёнком до 3-х лет. Контролируйте находящихся поблизости с качающимся креслом маленьких детей, во избежание травм. Перемещать «Изделие» следует, приподняв его над полом, взявшись за подлокотники (не рекомендуется тащить кресло «волоком»).


Уход за изделием

Удаление пыли с поверхности «Изделия» следует производить сухой тканью или хорошо «отжатой» влажной губкой с применением качественных, нейтральных специальных средств для ухода за мебелью. Для повседневного ухода допускается использование пылесоса с мягкой насадкой или щётки для одежды. Не использовать абразивные материалы для чистки. Не использовать чистящие средства, содержащих спирт, ацетон, растворитель, бензин, активные кислоты и щёлочи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии:

1. Гарантия распространяется на всё «Изделие» полностью;
2. Срок гарантии на изделие составляет - 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи. Срок службы изделия - 5 (пять) лет, при соблюдении правил по эксплуатации;
3. Настоящая гарантия осуществляется только по предъявлении правильно заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих приобретение изделия;
4. Настоящая гарантия не действует в случаях:
 - истечение срока гарантии;
 - приобретения уценённого изделия;
 - если повреждения или неисправность вызваны нарушением правил эксплуатации, описанных в инструкции по эксплуатации изделия;
 - если повреждения или неисправность вызваны неправильной сборкой или транспортировкой изделия;
 - если повреждения или неисправность вызваны пожаром, молнией, наводнением, снегопадом или другими природными явлениями;
 - если повреждения или неисправность вызваны использованием изделия не по назначению или халатным отношением к изделию;
 - если повреждения или неисправность вызваны внесением потребителем изменений в конструкцию;
 - если повреждения или неисправность изделия возникло в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
 - если повреждения или неисправность изделия возникло в результате удара или падения;
 - если повреждения или неисправность изделия возникло в результате превышения допустимых максимальных нагрузок на изделие;
 - если повреждения или неисправность изделия возникло в результате самостоятельного ремонта;
 - если повреждения деталей изделия, вызванных действиями домашних животных, птиц, насекомых;
 - если повреждения деталей изделия, вызванных воздействием химикатов, растворителей, агрессивных жидкостей или абразивов;
 - естественного износа, загрязнения и замятия ворса, возникшие в процессе эксплуатации.



1(M8)



x2

2(M8ув.)



x2

3(M8x30)



x2

4(4,2x19)




x6

5(20x20)




x4

6(S6)



x1

7(S4)



x1

8(8x30)



x4

9(7x50)



x2

10(7x50)



x8

11(M8)




x2

12(M6x60)



x2

13(S13)



x1

14(M6x50)



x6

15(M6)




x6

16(40x20)



x2


17(M6x40)



x4


1

Установить шканты в торец царг основания (G).




2

Установить самоклеящиеся подпятники на основания боковин (D) и (E).




3

Установить на опорную царгу (Н) демпферы (подпятники самоклеящиеся), с условием 34мм от торца детали.




4

Установить царги основания (G), царгу маятников (I), царгу подножки (J) на одну сторону основания боковины (D) при помощи винта и гайки-бочонка, сильно не затягивая.




5

Установить царгу опорную (Н), с помощью винта и шайбы на одну из боковин кресла.
Притянуть, но сильно не затягивать!




6

Установить гребёнки МЧ (F), в переднюю часть сиденья (В). Условие- самый крупный выступ («ограничительный зуб») обращён к задней части сиденья.
Винты затянуть сильно!




7

Раскрыть молнию на спинке (А).
Соединить спинку (А) с сидением мягкой части при помощи петель и саморезов.




8

Установить осевые винты с двух сторон спинки. Условие - головка винта располагается внутри, а гайка снаружи спинки.
Винты сильно стянуть гайками!
Проверить свободное вращение оси!



9

Установить мягкий подлокотник (С), надев на боковину (широкой стороной-вперёд кресла).



10


Уложить частично собранный узел боковины на плоскость (открытой стороной царг вверх).

Завести собранную мягкую часть с условием:

-Петлю сидения завести в царгу опорную;


-Завести осевой винт спинки, через шайбу в боковину.

Притянуть осевой винт с усилием!



11

Установить мягкий подлокотник (С), надев на боковину (широкой стороной-вперёд кресла).




12

Наложить вторую боковину. Совместить последовательно все точки крепления (как с первой боковиной).

Притянуть осевой винт с усилием.


Остальной крепёж- притянуть, но сильно не затягивать!



13

Зафиксировать винтом царгу опорную со второй стороны.

Притянуть, но сильно не затягивать!




14

Установить кресло на опоры.


Застегнуть клапан на молнии.

Кромку клапана завести на край сидения и фиксировать за установленную контактную ленту «липучку»



15

Убедиться, что все узлы собраны правильно. Проверить качание, разложение спинки, раскладывание подножки. Дотянуть весь крепёж в узлах. Условие- дотягивать крепёж только в вертикальном положении кресла, установленном на ровной поверхности (для исключения перекоса конструкции). Установить лицевые заглушки всего видимого крепежа



16

Кресло собрано. Качайтесь с удовольствием!

