

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. При утилизации данного продукта соблюдайте местные предписания. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.



Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте упаковку безвредным для окружающей среды способом, сделайте ее доступной для службы сбора материалов, подлежащих переработке.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"U-MAX GROUP SHANGHAI LIMITED, Room 111, F1, No. 12 building, Lane 799 East Huanlin Road, Pudong District, Shanghai, China

Страна производства: Китай

Импортёр, поставщик в РФ и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Жардеко"

Адрес электронной почты: info@jardeko.com

Торговая марка: JARDEKO

Адрес места осуществления деятельности:

Санкт-Петербург, 194356

ул. Асафьева д.5 к.1, пом 19-Н, офис 12

Дата производства: июнь 2020г.

EAC

CE



www.jardeko.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

электрическая СУШИЛКА для одежды и белья



КОМПАКТ



Электрическая напольная сушилка
Jardeko "Компакт" мод. JD 102

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАПОЛЬНОЙ СУШИЛКИ JARDEKO «Компакт» мод. JD 102

- Модель: JD 102
- Напряжение в сети: 220-240В
- Частота: ~50/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Температура нагрева термоэлементов: 45-50°C
- Количество нагревательных зон: 5
- Вес сушилki без коробки: 2,5кг
- Цвет: белый
- Степень защиты электрооборудования: IP22
- Материал: сталь
- Размер : 500*310*930мм (Д*Ш*В)

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте устройство только в электросети с напряжением 220В. Подключайте устройство в розетку с заземлением.
- Не используйте устройство при повреждении электрошнура.
- Данное устройство предназначено только для сушки вещей, постиранных в воде.
- Не используйте сушилку вне помещений.
- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством.
- Не располагайте шнур под ковровым или другими покрытиями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите сушилку в удобном месте на ровную и устойчивую поверхность.

2. Если решите установить устройство в ванной, то установите его на таком расстоянии от источника воды, чтобы брызги не попадали на контактные детали сушилки. Не ставьте сушилку в непосредственной близости от легко расплавляющихся аксессуаров. (Например, пластиковых штор в ванной комнате).
3. Установите на ровную поверхность во избежание падения в ванну или другие емкости с водой.
4. Включите устройство в заземлённую розетку.
5. Установите выключатель в позицию ВКЛ, о чем свидетельствует включение индикатора.
6. Спустя некоторое время (5 минут) сушилка нагреется до рабочей температуры 45-50 °C .
7. Выключите устройство после использования, установив выключатель в позицию ВЫКЛ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройство составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинается с даты покупки.

В случае неполадок в работе устройства обратитесь к продавцу с информацией о виде неполадки.

Гарантия распространяется на ремонт или замену (по нашему выбору) устройства, имеющего дефекты, вызванные браком материала или производства. Срок гарантии ввиду данных обстоятельств не увеличивается. Продление срока гарантии после ремонта не предусмотрено.

ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- В случае халатности при эксплуатации, а также несоблюдения инструкции по эксплуатации и установке. В случае разломов, сколов и трещин алюминия или пластмассы.
- В случае химического и/или электрохимического воздействия.
- В случае использования в электросети с неподходящим напряжением, и в случае подключения к неподходящим источникам электроснабжения.
- В случае ремонта неуполномоченными лицами или неавторизованными сервисными центрами.
- В случае снабжения неоригинальными запасными частями, дополнительными частями или аксессуарами или если ущерб был причинен вследствие контакта с неподходящим материалом.
- Дефекты, возникающие из-за неправильного обращения или повреждения, исключены из гарантии. Это положение также относится к естественному износу.