

НАИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ SIBLING

АКТИВАЦИЯ КАМЕРЫ


Камера домашняя Wi-Fi

Модель: Powernet-G

Характеристики:

- Датчик изображения: 2.0MP (1920 * 1080)
- Угол поворота: 355 ° (D) / 90 ° (H)
- ИК ночное видение: дальность до 10 метров, дневное и ночное автоматическое переключение
- Видео кодек: H.264
- Частота кадров изображения: 15 кадров в секунду (1080P)
- Разрешение: 1080P (1920 * 1080)
- Аудио: вход / выход, встроенный микрофон и динамик
- Сеть: WIFI 802.11 b/g/n, 2.4ГГц
- Адаптер питания постоянного тока: 5 В / 1.5 А
- Карта памяти: Micro SD (до 128 ГБ)
- Облачная поддержка: (опционально)
- Физическая рабочая температура -10 ° C ~ 40 ° C
- Температура хранения -10 ° C ~ 40 ° C

- Качество видео 1080P Full HD, прямая трансляция и просмотр записей
- Интеллектуальное автоматическое отслеживание
- Широкий угол обзора
- Беспроводное соединение Wi-Fi
- Поддержка локального хранилища с помощью карты MicroSD до 128 ГБ
- Поддержка двусторонней аудиосвязи между телефоном и камерой.
- Поддержка видеозаписей 7x24H, никогда не пропустите каждый момент
- Бесплатное приложение, поддержка удаленного просмотра на iOS или Android
- Облачное хранилище для записей при обнаружении движения (опционально)
- Питание от универсального адаптера питания (порт Micro USB, DC5V / 1.5A)



1. Подключите камеру к сети через USB кабель. Плавно поверните поворотную часть камеры вверх, удерживайте кнопку RESET в течение 5-10 секунд, до тех пор пока не прозвучит сигнал и индикатор не заморгает быстро.

2. Запустите приложение > нажмите «+» в правом верхнем углу экрана > выберите «Другие Wi-Fi устройства» в списке устройств > введите пароль вашей домашней сети Wi-Fi. Дождитесь сопряжения с устройством.