




600WA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЛОК ПИТАНИЯ
для персонального компьютера
Серия WINARD

Общая информация о продукте


Блоки питания торговой марки Winard предназначены для сборки персонального компьютера, а также его апгрейда. Они полностью совместимы с компонентами ПК. Продукт отвечает требованиям, которые свойственны качественным блокам питания и является отличным выбором для не дорогих систем, которым необходимо постоянное надежное питание при низком уровне шума.

Количество коннекторов

Количество коннекторов		20+4 pin	CPU 4+4pin	PCI - E 6+2pin	SATA	PATA	FDD
Модель	600WA	1	1	1	4	1	-

Инструкция по установке

1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания.
2. Установите блок питания внутри корпуса.
3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате.
4. Подключите коннекторы SATA/PATA к жестким дискам, оптическим приводам, и корпусным вентиляторам.



Инструкция по мерам безопасности

1. Этот блок питания содержит компоненты под опасно высоким напряжением; пожалуйста, не разбирайте блок питания ни при каких обстоятельствах. Если корпус блока питания вскрыт, гарантия перестает быть действительной.
2. Пожалуйста, используйте блок питания в безопасной и сухой окружающей среде.
3. Пожалуйста, не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия и в любые другие открытые части блока питания. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы во время использования БП.
4. Этот продукт предназначен для использования только в помещении (не на улице).
5. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
6. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поиск неисправностей

- **Отсутствует питание. Вентилятор не включается.** Пожалуйста, проверьте:

- Надежно ли подсоединен кабель питания к блоку питания?
- Работает ли настенная розетка, удлинитель или источник бесперебойного питания, к которым подключен блок питания, установлен ли на устройствах переключатель в положении «ON»?

- Надежно ли подключен разъем 20+4 pin к материнской плате?

- **Вентилятор начал вращаться и затем остановился. Система зависает без дальнейшей загрузки.** Пожалуйста, проверьте:

- Надежно ли соединены периферийные коннекторы блока питания с устройствами, такими как жесткий диск, CD ROM, и другими?

- Если разъемы были непреднамеренно подключены неправильно, отключите блок питания от источника питания, соедините коннекторы с устройствами правильно, подождите 30 секунд перед тем, как включить блок питания в сеть, и попробуйте еще раз.

ВНИМАНИЕ: если блок питания после вышеуказанных инструкций по прежнему не включается, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или местным дистрибьютором для получения технической поддержки или послепродажного обслуживания.

Гарантийные условия

Гарантийный срок блока питания составляет 1 год. Срок службы 3 года.

Гарантийное обслуживание продукции Super Power на территории РФ осуществляется в рамках законов РФ и закона защиты прав потребителя.

Нарушение условий гарантии

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях, неисправность возникла в следствии:

- * по вине его владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;
- * по вине природных катаклизмов, гроза, огонь, землетрясение, наводнение и др.
- * из-за неправильной эксплуатации;
- * из-за небрежного обращения;
- * из-за воздействия агрессивных сред;
- * из-за включения в сеть с несоответствующим напряжением;
- * из-за механических повреждений;
- * из-за ремонта неуполномоченными лицами;
- * в случае модификации компонентов, замены изменения внешнего вида блока питания.

Также гарантийному обслуживанию не подлежат блоки питания с поврежденным гарантийным стикером.

Примечание:

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № TC RU C-CN.AГО3.B.18009

Орган по сертификации: ООО «АЛЬСЕНА» РФ, 115230, г.Москва, пр-д Хлебозаводский, д.7, стр.9, офис 58. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Срок действия: с **17.07.2018** по **16.07.2023**

ИМПОРТЕР: ООО «ГИНЗУ»
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Супер Пауэр Китай
г. Шеньжень, район Лонган, Кензи,
Лонгъян, Инчан, Индустриальная зона АЗ.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

