


 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА BT-11	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Тип наушников: закрытые • Адаптивное оголовье • Диаметр мембраны: Ø30 мм • Чувствительность: 102±3dB • Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц • Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2 • Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP • Время работы без подзарядки: • до 5 ч разговора • до 4 ч прослушивания аудиофайлов • Время зарядки: от 1.5 ч • Рабочая дистанция: до 10 м • Емкость батареи: 200 мАч • Напряжение: DC 5В • Размеры: 150 x 185 x 70 мм • Вес: 140 г	КОМПЛЕКАЦИЯ • Беспроводная гарнитура BT-11 • Кабель для зарядки (USB-microUSB) • AUX-кабель • Руководство пользователя СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ • Поддержка Bluetooth • Свободный USB-порт для зарядки устройства ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 1. Воспроизведение/Пауза/Принять и завершить вызов (Кратковременное нажатие)/Отклонение вызова (длительное нажатие) 2. Предыдущий трек (кратковременное нажатие)/ Уменьшение громкости (длительное нажатие) 3. Следующий трек (кратковременное нажатие)/ Увеличение громкости (длительное нажатие) 4. Кнопка питания (вкл/выкл)/Активация Bluetooth (Длительное нажатие) 5. Разъем microUSB для зарядки 6. Разъем для наушников 7. Светодиодный индикатор 8. Микрофон 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1. Для включения устройства и подключения по Bluetooth длительно нажмите на кнопку питания , которая расположена на боковой части правого наушника. Светодиодный индикатор правого наушника начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом. 2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере. 3. Найдите в списке найденных Bluetooth- устройств беспроводную гарнитуру BT-11 и подключитесь к ней, после чего пара Bluetooth- соединения между наушниками и вашим смартфоном/ планшетом/ плеером будет автоматически создана. Внимание! Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров. Если соединение не было установлено – выключите гарнитуру и повторите все шаги заново. ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ: Перед началом использования следует полностью зарядить батарею гарнитуры. Для подзарядки гарнитуры выполните следующие шаги: 1. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на корпусе наушников. 2. Противоположный конец зарядного кабеля подключите к USB-адаптеру заряжающего устройства. 3. Светодиодный индикатор горит красным цветом – гарнитура заряжается. 4. Светодиодный индикатор погас – гарнитура зарядилась.
Внимание! Гарнитура имеет встроенную батарею, поэтому держите устройство вдали от нагревательных приборов во избежание возгорания батареи. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом. 2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха. 3. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуре, обеспечивает передачу данных в диапазоне приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути, посторонние радиосигналы и другие факторы. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ: Проблема #1: Функция Bluetooth не включается. Решение: Зарядите батарею, подключив наушники к ПК с помощью USB-кабеля. Проблема #2: Невозможно выполнить процедуру сопряжения. Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам. Проблема #3: Невозможно установить соединение Bluetooth. Решение: 1. Убедитесь, что функция Bluetooth в наушниках включена. 2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована. 3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.	НАЗНАЧЕНИЕ: Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке. РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА: Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ: Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте DIGMA: digma.ru/support/warranty/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте DIGMA: digma.ru/support/help/	ИЗГОТОВИТЕЛЬ Ниппон Клик Системс ЛЛП Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Сделано в Китае Nippon Klick Systems LLP Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Made in China ИМПОРТЕР ООО «Фортлэнд» 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201 Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства. Гарантийный срок: 1 год 	