

JET KID VISION 4G

Инструкция по эксплуатации



1. Основные функции устройства

- Видеозвонок
- Геолокация GPS/LBS/Wi-Fi
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство
- Отправка голосовых сообщений с устройства в приложение
- Функция поиска устройства
- Оповещение о разряде батареи
- Шагомер
- Будильник
- Защита от воды и пыли по стандарту IP67 (возможно погружение в воду до 3 минут на глубину до 1 метра)

2. Описание устройства


- 1 Камера.
- 2 Время и дата. Индикатор приема сигналов GSM, GPS, уровень заряда аккумулятора.
- 3 Слот для nano-SIM-карты.
- 4 Кнопка ВКЛ / SOS
- 5 Кнопка «Назад»



3. Начало работы

3.1. Установка nano-SIM-карты

В устройстве используется SIM-карта формата nano-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Вставьте nano-SIM-карту в SIM-слот открыв заглушку с левой стороны устройства.



ВАЖНО:

- часы не распознают Sim-карты с пинкодом. При установке Sim-карты с пинкодом на часах высвечивается сообщение на дисплее «вставьте SIM-карту»
- перед первым использованием запрос PIN-кода на SIM-карте должен быть отключен, доступ в Интернет активирован и заранее оплачен.
- оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS)
- нельзя использовать симкарту со специальными тарифами для планшетных ПК или USB-модемов.

4. Мобильное приложение

4.1. Найдите и установите приложение JetKid в App Store или Google Play. **ВНИМАНИЕ!** Привязка устройства к стороннему приложению влечет за собой снятие с гарантийного сервисного обслуживания

4.2. Запустите приложение. Если вы еще не зарегистрированы в приложении, нажмите кнопку «Регистрация».

4.2.1. В поле «ID устройства» введите ID или REG-код наручного смарт-браслета JET KID VISION 4G. ID и REG-код на задней крышке устройства. Для удобства Вы можете воспользоваться встроенным в приложение сканером QR-кодов, соответствующая кнопка расположена в правой части поля «ID устройства»

4.2.2. В поле «Логин» введите адрес вашей электронной почты. Данный адрес так же может потребоваться для восстановления доступа к вашей учетной записи в приложении.

4.2.3. В поле «Имя» введите имя вашего ребенка. Данное Имя будет отображаться в списке ваших устройств и служить маркером на карте.

4.2.4. В поле «телефон» введите номер именно вашего телефона. Данный номер так же будет использован, если потребуются восстановить доступ к вашей учетной записи в приложении.

4.2.5. Придумайте пароль для доступа к приложению, введите данный пароль, а затем продублируйте его во втором аналогичном поле.

4.2.6. После заполнения всех полей ваша регистрация завершена. Для входа в приложение используйте адрес вашей электронной почты и

пароль, которые Вы указали при регистрации.

4.1.3. Для восстановления пароля воспользуйтесь меню «Забыли пароль?» на экране авторизации в приложении. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в приложении. На указанный вами электронный адрес придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля.

4.2. Функция определения местоположения устройства

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать меню «Где ребенок?». Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации. На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации будет указано:

- Имя устройства
- Текущий адрес
- Дата и время определения геолокации
- Способ определения геолокации
- Уровень сигнала сети
- Заряд батареи

Вы можете переключиться между привязанными в приложении

устройствами. Для этого в режиме карты нажмите на кнопку «Тумблер», расположенную в нижнем левом углу экрана. Точность геолокации зависит от местоположения устройства. Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

При нахождении устройства в помещении точность GPS геолокации снижается, так как прием GPS сигнала в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по вышкам сотовой связи (LBS-геолокация). Точность определения местоположения может быть значительно снижена.

4.3. Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на устройство. Для этого выберите соответствующее меню «Голосовые сообщения» или «Сообщения». Для отправки голосового сообщения, после выбора соответствующего меню нажмите кнопку «Начать запись». Ваше сообщение поступит на устройство, при этом на устройстве появится соответствующее уведомление.

4.4. Установка Геозон

Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомления. Функция используется если Вы потеряли устройство из виду, устройство должно быть включено.

4.5. Настройки

4.5.1. Обратный вызов с часов. Необходимо ввести номер телефона, на который будет осуществлен вызов с часов.

4.5.2. SOS номера. SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на устройстве.

4.5.3. Телефонная книга (доверенные номера) – список номеров телефонов на которые можно звонить с устройства и с которых можно принимать вызовы на устройстве.

4.5.4. Режим работы. Выбор частоты отправки данных геолокации. Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора. Рекомендуемый режим – экономичный.

4.5.5. Часовой пояс и язык. Выбор часового пояса и языка интерфейса часов.

4.6 Видеозвонок

Для осуществления видеозвонка на часах или в приложении выбрать пункт меню «Видеочат».

5. Правила эксплуатации

• Используйте только оригинальный USB-кабель входящий в комплект поставки наручного смарт-браслета JET KID VISION 4G.

• Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.

• Перед первым использованием наручного смарт-браслета JET KID VISION 4G зарядите аккумулятор до полного заряда.

• Для зарядки устройства используйте адаптеры питания напряжением не более 5 вольт (5V).

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

6. Технический паспорт

Тип устройства:

Наручный смарт-браслет

Модель:

JET KID VISION 4G

Размеры:

55x43x15 мм

Память:

RAM 512 мБ + 4 Гб

Материалы:

ABS-пластик, силикон, металл

Стандарты связи:

GSM 850/900/1800/1900, FDD-LTE B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B17 B20 B28A

Система позиционирования:

GPS/GLONASS/LBS/A-GPS/Wi-Fi

Точность позиционирования GPS:

От 5 м до 15 м в зависимости от условий приема сигнала спутников

Чипсет:

MTK2503

Точность позиционирования LBS:

От 200 до 2000 метров (зависит от условий приема). Точность позиционирования Wi-Fi: до адреса дома

Тип SIM-карты:

nano-SIM

Емкость аккумулятора:

700 мАч

Диапазон рабочих температур:

От -20 до +40 °C

Экран:

1,44 " цветной 240x240

Аудио:

Встроенный микрофон и динамик мощностью 0,5Вт.

Программное обеспечение:

OS iOS 8.0 и выше, OS Android 5.2 и выше

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

JET

Гарантийный срок службы с даты продажи – **12 месяцев.**

Модель:

Наручный смарт-браслет **Jet Kid Vision 4G**

Дата продажи:

____/____/____

Покупатель:

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет.

Подпись
продавца:

Место для печати

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца.
- Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предьявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:
 - а) Падения изделия или любого другого механического повреждения
 - б) Падения посторонних предметов на изделие
 - в) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.


Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». Адрес: Россия, 10929, Москва, Михайловский проезд, дом 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, пом. 12. Сделано в Китае.

Изготовитель: Гонконг Дротекс Интернешнл Лимитед. Адрес: Комната 502, Коммерческий Центр Эрион, 2-12 Квинз Роуд Вест, Сенвань, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Инделл Индастриал Ко., ЛТД. Адрес: 6/Ф, здание 3, Хедонг Ханчэнг Индастриал Зона, Ксианг, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.


Срок службы: 5 лет.
Срок годности не ограничен.
Дата производства: см. на упаковке.

Официальный сайт
TM JET
www.jetdevice.com

ETC



Бесплатное приложение JetKid



Для управления всеми функциями наручного смарт-браслета JET KID VISION 4G необходимо загрузить официальное приложение JetKid из App Store или Google Play.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Google Play является знаком обслуживания компании Google.

Техническая поддержка:

8 (495) 005-87-67 8 (800) 775-87-67
support@jetdevice.com

JET