

1. Скачайте и установите приложение SIBLING на телефон или планшет. Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store.	2. Затем зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную Вами ранее учётную запись. При регистрации нового аккаунта следуйте всем инструкциям в приложении. Создание учётной записи возможно на электронную почту или номер телефона. На них будет отправлен проверочный код подтверждения.	3. Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц с паролем (рекомендуется использовать пароль, состоящий из букв и цифр, без пробелов и доп. символов) и доступом в сеть Интернет. В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана. Далее переходим к подключению автоматического выключателя.	4. Изучите устройство.	5. Установите автоматический выключатель на DIN-рейку. Подключите провода фазный (L) и нейтральный (N) в соответствии со схемой в п.4. Переведите на автоматическом выключателе переключатель в режим “compatible”. Подайте напряжение и индикатор начнёт мигать. Добавьте устройство в приложение (п.6), переведите переключатель в режим “quick”. Убедитесь, что автоматический выключатель управляется в ручном режиме (перемещением тумблера вверх/вниз), а так же через приложение.	6. В приложении в разделе «Добавить ручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Если индикатор на автоматическом выключателе сразу не замигал с периодичностью 1 раз в секунду, переведите положение переключателя в режим “quick” и обратно в режим “compatible”. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ - Автоматический выключатель предназначен для использования внутри помещений при температуре от 0 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 85% без конденсата. - Автоматический выключатель нужно подключать к электросети 220 Вольт. - Максимально допустимая нагрузка на автоматический выключатель 3.5 кВт (16 А). - Автоматический выключатель нельзя мочить, протирать влажной тряпкой или чистящими средствами. - Не подвергайте автоматический выключатель механическим ударам. - Не разбирайте автоматический выключатель самостоятельно – это делает её дальнейшее использование не безопасным, а так же лишит Вас гарантии производителя.	УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ - Включайте и выключайте умный автоматический выключатель удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет). - Задайте расписание автоматического включения и отключения устройства в нужные Вам дни и часы. - Так же управление автоматическим выключателем возможно через Алису или по созданным Вами сценариям с другими устройствами SIBLING.	НАЗНАЧЕНИЕ Автоматический выключатель SIBLING предназначен для включения/отключения сети электропитания.	РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ Дополните свой дом другими умными устройствами SIBLING. Ознакомьтесь с полным ассортиментом Вы можете на нашем официальном сайте: www.sibling.ru Вместе с умным автоматическим выключателем отлично работают розетки, выключатели или датчики дыма бренда SIBLING. Вы только попробуйте!
--	---	--	---	---	---	--	---	--	--

Как с нами связаться? - На сайте www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чат - Отправить обращение на почту info@sibling.ru - Позвонить по номеру 8-800-775-74-75 (звонки по России бесплатно) Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы!	Что-то не получается? Попробуем разобраться. Автоматический выключатель НЕ работает - Проверьте сеть питания, в которую подключено устройство. - Проверьте правильность подключения проводов N и L к автоматическому выключателю. - Убедитесь, что устройство находится под напряжением. Индикатор мигает, но устройство не добавляется - Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает. - Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку ON/OFF на контроллере на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново.	Как сбросить устройство до заводских настроек? - В приложении нажмите на имя устройства. - В правом верхнем углу нажмите значок карандаша. - В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек. - После этого добавьте устройство в приложение заново.	Гарантия Гарантия: 2 года с даты продажи Гарантия не распространяется на следующие случаи: - Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем). - Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия. - Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. Подробнее о гарантии и возврате: https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/	Возврат и обмен Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течении 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства. В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течении всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра: Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течении 30 дней. Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.	Технические характеристики Протокол работы: Wi-Fi, 2.4 ГГц Входное напряжение: 220 В Максимальная нагрузка: 3.5 кВт Максимальный ток: 16 А Размеры: 68 x 36 x 73 мм Наличие расходомера: да Рабочая температура: от 0 до +40 °С Степень защиты: IP20 Способ установки: на DIN-рейку	Описание функционала Контроль электропитания. Включайте/отключайте питание электроприборов удалённо. Контроль расхода электроэнергии. Встроенный расходомер позволяет Вам отслеживать потребление электроэнергии группы приборов. Работа по расписанию. Задайте нужные дни и время включения и отключения питания устройства. Автоматическое сценарии. Включение и отключение возможно настроить по команде от других устройств. Управление. Возможно через приложение или через голосового помощника Алиса.	SIBLING - это Ваш умный дом. Множество полезных устройств и решений, объединенных мобильным приложением. Для квартиры, дачи, коттеджа или офиса. Системы умного дома - это наше неизбежное будущее. Шагните в него сейчас для этого мы сделали простые продукты, простое приложение и простое подключение устройств.	ОСВЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИКА КЛИМАТ БЕЗОПАСНОСТЬ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Умный автоматический выключатель с расходомером Модель: Powerswitch-A16 Бренд: SIBLING Компания: ООО «Безопасный город» ИНН: 7816588728 КПП: 781601001 ОКТМО: 40902000000 Адрес офиса: 192102, г. Санкт-Петербург, Салова ул., д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Все права защищены (с)
--	---	--	---	--	---	---	--	---	--