




Перечень деталей




Бок ящика
левый



Бок ящика
правый




Задник ящика



Дно ящика

Приобретается
отдельно




x1
Фасад ящика

Перечень фурнитуры

Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шток
стяжки




x2*

Шкант
8x35



x2*

Эксцентрик
стяжки
16мм



x2*

Футорка
5x10



x4

Шуруп
4x16




x4

Шуруп
3,5x12




x4

Держатель
задней стенки




x4

Демпфер



x1

Ключ




x1

Евровинт



x4

Направляющие
(комплект)




x2



* x4 для комплекта высокого ящика



Ø 5мм




⊕ PZ2






1 УСТАНОВКА ЯЩИКОВ

Установите направляющие ящиков на левую и правую боковины каркаса, используя шурупы 3,5x12, забив предварительно футорки, исходя из вашей комплектации ящиками

Два ящика



Три ящика





⊕ PZ2



2




Разъедините направляющие:

1. Поднимите/отпустите фиксатор
2. Выдвиньте часть направляющих на себя




x2

3



x4



x4

Шуруп
3,5x12




x4

Футорка






x4



⊕ PZ2





4





5

для комплекта низкого ящика




для комплекта высокого ящика




6



С помощью рулетки/линейки необходимо отмерить и отметить карандашом середину фасада.



Шуруп
4x16






⊕ PZ2







7

для комплекта низкого ящика


для комплекта высокого ящика





8




⊕ PZ2



9




Отверстия для крепления
направляющей




x4







Шуруп
4x16



⊕ PZ2



10



Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКМЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113 ,тел. (4812) 21-49-58.


Товар не подлежит обязательной сертификации
и обязательному декларированию соответствия

Инструкция по установке фальш-панели шкафа напольного для духовки



Перечень деталей

Фальш-панель X1




Материалы, применяемые в производстве мебели: плита древесно-стружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров; плита древесноволокнистая; клей-расплав на основе ПО или ЭВА; материал кромочный, АБС/ПВХ

И-197

Перечень фурнитуры

Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Клипса



x2

Шток клипсы



x2

Футорка
5x10




x4

Шуруп
4x25




x2

Шуруп
4x16




x2


Демпфер
силиконовый
Ø 7-8мм, Н=1.5



x1




1



4x16




x2



x2



x2






⊕ PZ2







2

С помощью киянки вбейте в нижнее отверстие футорку





3

Установите штоки на обеих боковинах шкафа с помощью шурупов 4x25






4

Установите силиконовые демпферы на обеих боковинах шкафа



Установите панель на корпус защелкнув клипсы на панели в штuki на корпусе до щелчка



Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются. Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.


Благодарим за покупку.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКМЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113, тел. (4812) 21-49-58.





Инструкция по сборке каркасов
напольных глубоких шкафов под мойку



Товар не подлежит обязательной сертификации
и обязательному декларированию соответствия

И-198


Перечень деталей



Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шток экс.стяжки
ø6,2x11 ø7x30



x10

Шкант ø8x35
бук/береза



x12

Эксцентрик
ø15/16мм




x10

Гвоздь
1.6x25




x10

Шуруп 4x16




x20

Винт М4х15мм




x3

Шуруп 4.2x13
с прессшайбой




x8

Резьбовая втулка
М4 5x27мм




x3

Шуруп 4x25




x4

Уголок мебельный
30x30






x4

Опора, с дюбелем
H=100мм







x4

*В отдельной коробке с фурнитурой






⊕ PZ2


1




2





3




x4




x1



x1



x8





x4




+ PZ2




4




x4



x4






+ PZ2




5


При необходимости установите заднюю панель





x4




⊕ PZ2





6



Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковин шкафа!




x20




7

Установите рейл с помощью 4 саморезов
Выберите высоту установки рейла исходя
из вашей монтажной ситуации и
расположения коммуникаций




⊕ PZ2




8

x4




Для удобства сборки,
можете перевернуть шкаф
вверх дном


4x16




⊕ PZ2




9




Будьте аккуратны при установке шкафа на опоры
Обязательно выполняйте данную операцию с помощником




10






Выровняйте каркас по уровню
с помощью регулируемых опор





9



- Соедините каркасы между собой:
1. Отрегулируйте опоры, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
 2. Просверлите два сквозных отверстия $\varnothing 5$
 3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки
 4. При необходимости установите третью межсекционную стяжку



⊕ PZ2



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесно-стружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.


Благодарим за покупку.




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКМЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113, тел. (4812) 21-49-58.


Инструкция по сборке каркасов кухонных навесных шкафов под вытяжку



Каркас под врезную вытяжку



Каркас под встраиваемую вытяжку




Товар не подлежит обязательной сертификации
и обязательному декларированию соответствия


И-199

Перечень деталей


каркас шкафа
(врезная вытяжка)



Боковая панель



Нижняя/верхняя
панель




Задняя панель




Полка

Перечень деталей


каркас шкафа
(встраиваемая вытяжка)



Боковая панель



Нижняя/верхняя
панель



Задняя панель




Полка

Перечень фурнитуры

Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Гвоздь




x30

Эксцентрик
ø15/16мм




x8

Шток эксцентрика
8x24, ø5x11




x8

Заглушка под
эксцентрик




x8

Толкатель




x1

Винт М4х15мм



x2

Резьбовая втулка
М4 5x27мм




x2

Полкодержатель
Duplo, Ø5мм




x4

Заглушка для
отверстий Ø10мм




x4

Шкант ø8x35
бук/береза




x8

Монтажная пластина




x2

Уголок У-003




x4

Шуруп
3,5x16




x16

Заглушка для
навеса, правая




x1

Заглушка для
навеса, левая




x1

Навес
регулируемый
SAH-130 правый



x1

Навес
регулируемый
SAH-130 левый









x1





* для каркаса шкафа со встраиваемой вытяжкой


СБОРКА КАРКАСА (врезная вытяжка)

1







2





3



Для установки вытяжки
произвести выпил в нижней
панели по размерам,
указанным в инструкции
к вытяжке

x1**4****x4****x1****+** PZ2

5




6




7




Расстояние между гвоздями
не более 20 см



Вбить гвозди в перфолинию









Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковин шкафа!







СБОРКА КАРКАСА (встраиваемая вытяжка)



1



2




3



x2





x2




⊕ PZ2



4





Уменьшить длину задней панели
на расстояние переноса доньшка



5






6







7

Для установки вытяжки
произвести замер внутреннего размера
вытяжки и перенести доньшко на необходимое
расстояние





8






УСТАНОВКА КАРКАСА


1




2






3



Вид сверху




Регулировка




x1 x1


После регулировки навесов,
установите на них заглушки



⊕ PZ2





4




Соедините каркасы между собой:


1. Отрегулируйте навесы, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
2. Просверлите два сквозных отверстия Ø5
3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки




x2



x2





⊕ PZ2




5

1. Выбрать уровень установки полок
2. Установить 4 полкодержателя
3. Установить полку



6

Установите прилагаемые заглушки



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесно-стружечная, облицованная плёнками на основе терморезистивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели.** Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.


Благодарим за покупку.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКМЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113, тел. (4812) 21-49-58.





Инструкция по сборке
каркасов кухонных навесных шкафов







И-201

Товар не подлежит обязательной сертификации
и обязательному декларированию соответствия

Перечень деталей



* Для каркаса под сушку 1 полка




⊕ PZ2

Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шкант $\varnothing 8 \times 35$
бук/береза




x8

Эксцентрик
 $\varnothing 15/16$ мм



x8

Шток эксцентриковой
стяжки $\varnothing 6,2 \times 11$ $\varnothing 7 \times 30$




x8

Заглушка под
эксцентрик




x8

Гвоздь $\varnothing 1,6 \times 25$



x30

Винт M4x15мм




x2

Резьбовая втулка
M4 5x27мм




x2

Полкодержатель
Duplo, $\varnothing 5$ мм




x8*

Заглушка для навеса,
правая




x1

Заглушка для навеса,
левая



x1

Заглушка для
тверстей $\varnothing 10$ мм




x4

Навес регулируемый
SAH-130
правый




x1

Навес регулируемый
SAH-130
левый



x1

Монтажная пластина



x2






Дюбель с шурупом







x4

* Для каркаса под сушику 4 полкодержателя



1





2





3



4




5



6


Расстояние между гвоздями не более 20 см




Вбить гвозди в перфорацию






Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковин шкафа!






7**Выберите высоту установки навесных шкафов**

Данная монтажная ситуация носит рекомендательный характер. Выбирайте уровень установки навесных шкафов исходя из ваших условий.




8




9




18MM
18MM
85MM






10



Вид сверху




Регулировка




x1 x1


После регулировки навесов,
установите на них заглушки



⊕ PZ2





11




Соедините каркасы между собой:


1. Отрегулируйте навесы, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
2. Просверлите два сквозных отверстия Ø5
3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки




x2



x2





⊕ PZ2




12

1. Выбрать уровень установки полок
2. Установить 8 полкодержателей
3. Установить полки




*Для каркаса под сушку
4 полкодержателя, 1 полка



13

Установите прилагаемые заглушки



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесно-стружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели.** Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.


Благодарим за покупку.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКМЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113, тел. (4812) 21-49-58.






Инструкция по сборке
каркасов напольных шкафов






Товар не подлежит обязательной сертификации
и обязательному декларированию соответствия

И-202

Перечень деталей




*Для каркасов с полкой



Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шток эксцентриковой
стяжки $\varnothing 6,2 \times 11$ $\varnothing 7 \times 30$



x10

Шкант $\varnothing 8 \times 35$
бук/береза



x12

Эксцентрик
 $\varnothing 15/16$ мм



x10

Шуруп 4x25



x4

Шуруп 4x16




x20

Гвоздь
1.6x25




x20

Винт M4x15мм




x3

Резьбовая втулка
M4 5x27мм



x3


Опора, с дюбелем
H=100мм



x4

*В отдельной коробке с фурнитурой



Полкодержатель
Duplo 5мм




x4

**При наличии полки




1






⊕ PZ2






2







3




4





5



6





7




8



Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковин шкафа!




9



x4




Для удобства сборки,
можете перевернуть шкаф
вверх дном




4x16




x16





x4




PZ2




10





Будьте аккуратны при установке шкафа на опоры
Обязательно выполняйте данную операцию с помощником




11






Выровняйте каркас по уровню с помощью регулируемых опор





12



Соедините каркасы между собой:
 1. Отрегулируйте опоры, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
 2. Просверлите два сквозных отверстия Ø5
 3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки
 4. При необходимости установите третью межсекционную стяжку




⊕ PZ2



Установка полки

1. При необходимости установите полку
2. Выбрать уровень установки полок
3. Установить 4 полкодержателя
4. Установить полку




*Для каркасов с полкой



УСТАНОВКА ЯЩИКОВ

Установите направляющие ящиков на левую и правую боковины каркаса, используя шурупы 3,5x12, забив предварительно футорки, исходя из вашей комплектации ящиками

Два ящика



Три ящика



⊕ PZ2



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.


Благодарим за покупку.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКМЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113, тел. (4812) 21-49-58.

Инструкция по сборке
каркаса напольного шкафа
под установку встраиваемой техники




Товар не подлежит обязательной сертификации
и обязательному декларированию соответствия


И-203

Перечень деталей


Нижняя панель




Задняя панель



Боковая панель




Рейл



Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шток эксцентриковой стяжки $\varnothing 6,2 \times 11$ $\varnothing 7 \times 30$



x10

Шкант $\varnothing 8 \times 35$
бук/береза



x12

Эксцентрик $\varnothing 15/16$ мм




x10

Гвоздь 1.6×25



x10

Резьбовая втулка
M4 5×27 мм




x3

Шуруп 4x16



x20

Шуруп 4x25



x4

Шуруп 3.5x12




x8

Винт M4x15 мм



x3

Евровинт
6.3x14




x4

Уголок мебельный
алюминиевый








x2

Опора, с дюбелем
H=100 мм







x4




*В отдельной коробке
с фурнитурой






1







2



3






4




5




Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации духовки и ее установочные размеры.



x5




⊕ PZ2




6







Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковин шкафа!




Вбейте гвозди в перфолинию
Расстояние между гвоздями не более 20 см



При необходимости зафиксируйте заднюю стенку
Будьте аккуратны при вбивании гвоздей в рейл!
Соблюдайте размер 8 мм от горизонтальной
плоскости рейла




7



x4




Для удобства сборки,
можете перевернуть шкаф
вверх дном




4x16




x16





x4



PZ2




8





Будьте аккуратны при установке шкафа на опоры
Обязательно выполняйте данную операцию с помощником


9



Выровняйте каркас по уровню с помощью регулируемых опор






10





Соедините каркасы между собой:

1. Отрегулируйте опоры, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
2. Просверлите два сквозных отверстия $\varnothing 5$
3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки
4. При необходимости установите третью межсекционную стяжку





⊕ PZ2






УСТАНОВКА ДУХОВКИ

11


- 1 Отметьте необходимый уровень установки духовки



- 2 Выровняйте уголки по уровню



- 3 Затяните евровинты 6.3x13




- 5 Установите духовку в каркас. Перед установкой внимательно изучите инструкцию по эксплуатации духовки.




- 4 Зафиксируйте уголки с помощью шурупов 3.5x12

3,5x12



x4

⊕ PZ2



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели.** Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СМОЛЕНСКИЕ МЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113, тел. (4812) 21-49-58.

Товар не подлежит обязательной сертификации
и обязательному декларированию соответствия

Инструкция по установке фасадов



И-204

Материалы, применяемые в производстве мебели: плита древесно-стружечная, облицованная плёнками на основе терморезистивных полимеров; плита древесноволокнистая; клей-расплав на основе ПО или ЭВА; материал кромочный, УФ лак.

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:


1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательно дальнейшим протираем насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.


Благодарим за покупку.

Перечень деталей



Перечень фурнитуры к фасаду для напольного каркаса

Шуруп
3,5x16




x10

Футорка




x4

Петля накладная



x2


Ручка торцевая



x1

Перечень фурнитуры к фасаду для навесного каркаса

Шуруп
3,5x16




x8

Футорка



x4




Петля накладная







x2

Фурнитура находится в отдельной коробке с фурнитурой

Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от, указанной в инструкции.





1





2





Для навесного каркаса




Для напольного каркаса





3 Для напольных




⊕ PZ2



4 Для навесных



⊕ PZ2






АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКМЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113, тел. (4812) 21-49-58.

Инструкция по сборке и эксплуатации столешницы



Материалы, применяемые в производстве столешниц:


- плита древесностружечная, облицованная декоративно бумажно-слоистым пластиком (ДБСП);
- материал кромочный (меламиновые, ПВХ, АБС);
- кромочный пластик с клеем и без клея;
- торцевые планки

СБОРКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие и количество деталей и фурнитуры в соответствии с комплектовочной ведомостью.

Далее следует определить расположение деталей в соответствии со схемой сборки и подготовить необходимый инструмент. Сборку производить на ровном полу, покрытом мягкой тканью, картоном или бумагой во избежание повреждения или загрязнения мебели.

Детали и фурнитура




*Столешница может отличаться от указанной, в зависимости от комплекта гарнитуры

Герметик
силиконовый



Х1


Пакет с
шурупами




Х1

1


1



2




3




2


1




3



2



4



Правила эксплуатации столешниц

1. Особенности монтажа

1.1. В случае если доставка продукции осуществляется при минусовой температуре перед началом ее использования необходимо чтобы она простояла не менее 24ч в помещении предназначенном для эксплуатации.


1.2. В местах скопления избыточной влажности (стиральная машина, посудомоечная машина, пароварка, духовой шкаф, варочная поверхность и т.д.) столешница должна обрабатываться теплоотражающей фольгой с подложечной части, для того чтобы предотвратить попадание влаги в места стыка декоративной кромки с основой ДСтП.

1.3. Стыки, угловые соединения и места установки мойки и бытовой техники должны быть герметизированы гидроизолирующим составом (водостойкая шпатлёвка, водостойкий клей, жидкий полиуретан, лаки и эмали для наружных работ). Внутренняя часть выреза под мойку перед ее установкой в обязательном порядке должна обрабатываться герметиком на всю толщину столешницы.

Рекламации по поводу разбухания столешницы в месте выреза не принимаются, т.к. это является недоработкой установщика.

1.4. Если изделие устанавливается в непосредственной близости от духовки или от других нагревательных приборов не следует подвергать его длительному нагреву (свыше 8 часов) температурой более 90°С.

Минимальное расстояние между варочной поверхностью и другими поверхностями.



1.5. Не рекомендуем размещать стеновые панели покрытые пластиком за газовой плитой, поскольку такие фартуки под длительным воздействием тепла могут потерять форму или прогнуться.

1.6. Торцы столешницы должны быть обработаны кромочной лентой либо закрыты специальными алюминиевыми планками с применением герметика.

2. Правила эксплуатации

2.1. Столешницы рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха +10..+45°С и относительной влажностью 30-70%.

2.2. Столешницы НЕ рекомендуется применять в местах с повышенной влажностью и в неотапливаемых помещениях (ванная комната, бассейн, сауна).

2.3. Изделия НЕЛЬЗЯ устанавливать к постоянносырым холодным стенам или источникам тепла (батарея или др. отопительные приборы). К подоконным панелям это не относится.

2.4. Загрязнения удалять мягкой влажной тканью с добавлением моющего средства. НЕ использовать средства, содержащие абразивы, не предназначенные для ухода за мебелью. НЕ использовать металлические щетки и мочалки. Трудноудаляемую грязь можно очистить моющим средством без добавления воды. **Не используйте ацетон, бензин, кислоты и средства содержащие органические и кислотосодержащие растворители.** Случайно попавшую на поверхность столешницы жидкость следует немедленно снять сухой тканью.

2.5. Запрещается размораживать или оставлять на длительное время (более 5 минут) замороженные продукты или сильно охлажденные предметы на поверхности столешницы. Может произойти отслоение пластика.

2.6. Запрещается ставить на пластиковую поверхность столешницы горячие предметы (утюг, противни, кастрюли прямо из духовки или с плиты, класть сигареты и т.д.). Обязательно используйте теплоизолирующую подставку.

2.7. НЕ допускается разделять и резать продукты на поверхности столешницы, а так же царапать ее ножом или другими острыми предметами. Для резки пользуйтесь разделочной доской.

2.8. При попадании на поверхность столешницы свекольного сока, соков-концентратов, красителей, химикатов, сильных отбеливающих веществ или очистителей ее следует немедленно вытереть и затем тщательно вымыть ее поверхность.

2.9. При попадании на столешницу брызг кипятка или горячей пищу пластиковая столешница не повредится, но возможно возникновение глубоких пятен. Обязательно протрите влажной салфеткой.

Вода не наносит вреда поверхности столешницы, но может отрицательно повлиять на материал основания. Она должна быть вытерта насухо. Избегайте попадания воды на края столешницы и в места стыков столешницы с другими элементами мебели: плинтусом, планками, бытовой техникой, мойкой и т.д.

2.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ повреждать защитный гидроизоляционный слой на стыках столешницы и в местах установки бытовой техники.

2.11. Использование в качестве основы влагостойкой ДСтП не означает ее полную невосприимчивость к воде, лишь более низкий коэффициент разбухания относительно не влагостойкой ДСтП.

2.12. Будьте осторожны при использовании глянцевых поверхностей! - следы использования (например, царапины, оставленные от перемещения посуды по поверхности) более заметны, чем на матовых покрытиях. Такие царапины не мешают использовать столешницу по назначению. Их нельзя избежать, поэтому они не могут быть причиной для подачи жалобы. **Рекламацией НЕ являются царапины и внешние повреждения полученные в процессе эксплуатации.**


2.13. Эксплуатация столешниц признается неправильной, если имеются основания утверждать, что мебель или ее отдельные части были подвергнуты механическим, термическим, химическим воздействиям, воздействию воды или пара, агрессивных сред и красителей и др. В результате чего в местах воздействия появились дефекты.

Рекламации связанные с неправильной эксплуатацией НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.


Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок на изделие - 1 год с момента изготовления продукции.

Столешница Эльдorado
2400 правая



Столешница Эльдorado
2400 левая



Инв. №	Подл.	Дата	Инв. №	Подл.	Дата
Взам. шиф.	№	Инв. №	Подл.	Дата	

		Распознава		18.05.2022	ЛДСП 38мм Дуб Сонома светлая	Лист
Изм	Лист	И вакум	Подл	Дата		

Копировал

Формат А3

Комплект кухонной мебели M2400R

№ п/п	Комплект кухонной мебели 2400R	Кол-во, шт
1	Каркас шкафа напольного 60x72x56 без полок М Сонома	1
2	Каркас шкафа напольного 60x72x56 с полкой М Сонома	1
3	Каркас шкафа напольного под технику 60x72x56 Сонома	1
4	Каркас шкафа напольного под мойку 60x72x56 Сонома	1
5	Каркас шкафа навесного 60x96x34 с 2мя полками М Сонома	2
6	Каркас шкафа навесного под сушику 60x96x34 с полкой М Сонома	1
7	Каркас шкафа навесного под вытяжку 60x72x34 с полкой М Сонома	1
8	Комплект высокого ящика на 60см М Сонома	1
9	Комплект низкого ящика на 60см М Сонома	2
10	Дверь 716x596мм М Белый лак	3
11	Дверь 976x596мм М Белый лак правая	1
12	Дверь 976x596мм М Белый лак левая	2
13	Фальш-панель 116x596мм М Белый лак	1
14	Фасад ящика 356x596мм М Белый лак	1
15	Фасад ящика 176x596мм М Белый лак	2
16	Комплект цоколя кухни 2400мм и торцевых планок столешницы М	1
	Цоколь Н100мм Дуб сонома Арт.007 дл.1200мм - 2 шт	
	Цоколь Н100мм Дуб сонома Арт.007 дл.600мм - 2 шт	
	Планка торцевая универсальная для столешницы 38мм - 2 шт	
17	Комплект посудосушителя и лотка для приборов М	1
	Лоток для столовых приборов М600мм, 540x490мм, серый - 1 шт Посудосушитель двухуровневый Variant-3 600мм (хром), КДМ Арт.ЦБ022938 -1 шт	
18	Комплект фурнитуры кухни 2400 М	1
19	Комплект мойки и смесителя М	1
	GRANFEST Мойка PRACTIK 505 1-чаша 505*427мм иней арт.GF-P-505	
	[SKF-011353-000] Смеситель однорычажный для кухни d=30 Латунь - артикул поставщика НВ70590 Смеситель однорычажный для кухни хром d30 латунь	
20	Столешница 2400x600x38мм Дуб Сонома светлый правая	1

Комплект фурнитуры кухни 2400 М


0	Торц.заглушка Цоколя Н100мм Дуб Сонома	2
	Соединитель Цоколя Н100мм Дуб Сонома	1
	Угол 90гр Цоколя Н100мм Дуб Сонома	2
	Петля накладная усиленная с доводчиком,90" FGV Integra 2 Way ЦБ062247	12
	Монтажная планка FGV Integra 2 Way Н0 ЦБ062249	12
	Футорка пластиковая 5x10мм	26
	Шурупы 4x16мм	58
	Демпфер силиконовый	28
	Ручка GTV алюмин. UA-HEX196-10M L-150 белый матовый	5
	Опора, высота 100мм с клипсами и базами со штоком 15мм	160
	Клипса универсальная черная	80
	Подклипсник универсальный черный	80
	Шурупы 4x25мм	162
	Шурупы 3,5x16мм	58
	Пакет п/э для шурупов, футорок	4
	Шуруп 3x30мм для планки торцевой	10
	72ХАС370035 Клипса для крепления цоколя, отделка сталь	2
	7ХРМЛ051031 Шток евроинт для крепления клипсы цоколя, отделка цинк /Заклепка резьбовая М8 (331 А0 · Заклепка с фланцем)	2
	Герметик	2



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКМЕБЕЛЬ

Россия, г. Смоленск, ул. Соболева, д.113 ,тел. (4812) 21-49-58.




Рекомендация по сборке и
установке кухонного гарнитура
GoodLine






Все работы по подготовке помещения к установке кухонного гарнитура выполняются только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие сертификаты и разрешения, с соблюдением норм и правил пожарной и электробезопасности!

И-205



1800R (правая)





1800L (левая)






2400L (левая)






2400L (левая)






2700L (левая)






2700R (правая)



3000L (левая)



3000R (правая)



Кухонный гарнитур - это сложное, многокомпонентное изделие, поэтому монтаж должен осуществляться специалистами.

Самостоятельная сборка гарнитура допускается только при наличии достаточного опыта в выполнении указанных работ и использовании соответствующих инструментов.

Расположение электропроводки и других коммуникаций должно соответствовать проекту устанавливаемого гарнитура.

При прокладке коммуникаций должна быть обеспечена возможность отключения в последующем электрооборудования и бытовых приборов без разборки и демонтажа кухонного гарнитура.

Стены, на которые монтируется кухонный гарнитур, должны быть вертикальными и ровными. Отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости не должно превышать 5 мм в пределах габаритов кухни.

Необходимый инструмент и вспомогательные материалы для сборки и установки кухонного гарнитура

Электродрель с механизмом ударного действия (перфоратор)
Шуруповёрт
Набор бит
Уровень
Рулетка
Шило
Отвертка крестовая
Отвертка плоская
Молоток
Сверла диаметром 5 мм.
Малярная лента
Струбцины

Перед началом работы ознакомьтесь с проектом для определения набора элементов, из которых состоит гарнитур, и места их расположения.

Освободите рабочее пространство от лишних предметов. Освободите корпусные элементы мебели от упаковки.

Подготовьте фурнитуру и крепеж, прилагаемые к комплекту мебели.

Определите порядок установки гарнитура:

- если предусмотрена установка стеновой панели, монтаж рекомендуется начать с модулей нижнего ряда;
- если стена облицована плиткой, первыми можно крепить навесные шкафы.



В отдельных случаях последовательность установки элементов кухни может быть иной. Это зависит от наличия неровностей стен, наличия выступающих газовых и иных труб, а также других факторов.

Монтаж каркасов напольных шкафов

1. Необходимо собрать каркасы напольных шкафов, следуя инструкции, вложенной в коробку.

2. Каркасы разместить на полу согласно проекту вплотную к стене.

3. Если при установке каркаса мешают трубы коммуникации необходимо адаптировать корпус по месту, сделав в нем необходимые вырезы. Образовавшиеся вырезы обработать герметиком.

4. Отрегулировать, используя уровень, положение столов в горизонтальной и вертикальной плоскости путем вывинчивания \ввинчивания регулируемых опор.

5. Перед соединением напольных каркасов рекомендуется убедиться в ровности горизонтали столешницы. Положив подготовленную столешницу (см. монтаж столешницы) на напольные каркасы, необходимо измерить горизонт уровнем. При необходимости выравнивания горизонта вернуться к пункту 4.

6. Соединить установленные каркасы между собой с помощью межсекционных стяжек. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 5 мм насквозь через две соседние боковые стенки, вставить стяжки и плотно их закрутить. Для более точного позиционирования боковин относительно друг друга (заподлицо), при сверлении отверстий и соединении модулей необходимо использовать струбцины.

Монтаж каркасов навесных шкафов


1. Необходимо собрать каркасы навесных шкафов, следуя инструкции, вложенной в коробку навесного шкафа.

2. В каркас, предназначенный для установки вытяжки, механизм устанавливается перед его навеской. Отверстие для вывода гофрорыва необходимо вырезать по месту электролобзиком.

3. Разместить и закрепить монтажные пластины. Горизонтальность линии крепления достигается путём нанесения её при помощи уровня.

4. Крепление монтажной пластины к стене обычно производится при помощи шурупа с дюбелем. Для этого необходимо предварительно просверлить отверстия в стене (кирпич, ж/б плита) при помощи электродрели, либо перфоратора. Отверстия для крепления необходимо сделать в местах последующего размещения регулируемых подвесов, навешиваемых каркас. Для рыхлых, деревянных, гипсовых и прочих стен крепеж подбирается индивидуально. Он должен обеспечить надёжное крепление монтажной шины с учетом веса каркаса и его содержимого.

5. Верхние шкафы навешиваются на монтажную планку посредством установленных на них регулируемых подвесов. Подвесы позволяют регулировать положение шкафа по высоте и глубине при помощи соответствующих винтов.



6. Окончательную регулировку положения каркасов следует производить после навески всего гарнитура и монтажа стеновой панели, если она предусмотрена проектом.

7. После регулировки навесных шкафов по уровню к горизонтальной и вертикальной плоскостям, необходимо соединить шкафы между собой и с помощью межсекционных стяжек.



Будьте внимательны при разметке и креплении монтажных пластин. Ошибки в их размещении приведут к неровности ряда навесных каркасов.

Монтаж столешницы

1. Перед установкой столешницу необходимо подготовить, следуя инструкции, вложенной в коробку со столешницей.

2. Подготовленную столешницу необходимо уложить на напольные каркасы, придвинуть вплотную к стене, выставив одинаковое нависание столешницы над лицевой поверхностью корпусов по всей длине кухни.

3. С помощью уровня проверить горизонт столешницы, и соединить напольные каркасы винтовыми стяжками (см. монтаж напольных каркасов, пункт 5-6)

4. После соединения напольных каркасов необходимо закрепить столешницу при помощи шурупов 4x25 (в комплекте с каркасом), через имеющиеся отверстия в подкрышечных брусках на напольных каркасах.


Монтаж фасадов

1. Извлечение фасада из упаковки и навеску следует производить только после того, как все корпусные элементы гарнитура смонтированы, отрегулированы и скреплены между собой. Так же варочную поверхность, духовой шкаф, вытяжку, мойку и т.д. необходимо установить до монтажа фасадов.


Лакированная поверхность фасадов требует бережного обращения. Необходимо максимально снизить риск её повреждения при установке кухни.

2. Установить фасады, следуя инструкции, вложенной в коробку с фасадом.


3. После установки фасадов необходимо произвести регулировку зазоров между ними по глубине, ширине и высоте:



По ширине



По глубине




По высоте

Монтаж цоколя

Цоколь крепится к опорам напольных шкафов при помощи клипс.

Порядок установки:

1. Разметить места расположения клипс цоколя относительно опор;
2. Вставить клипсы в паз, расположенный на цоколе;
3. Соединить цоколя планками;
4. При необходимости с помощью ручной пилы скорректировать размеры составных частей цоколя;
5. Поставить заглушки на боковые цоколя;
6. Установить цоколь, прикрепив клипсы к опорам.



Универсальный паспорт

М.ВидеоЭльдорадо



Все материалы сертифицированы.

При соблюдении правил и рекомендаций из этого Паспорта, мебель прослужит вам много лет.

Дизайн и производство АО Смоленскмебель(ГК «Евродизайн групп»)

Контроль качества на каждом этапе производства и сборки. Может выдерживать высокие нагрузки многолетнюю эксплуатацию.

ГОСТ 16371-2014

Содержание

Техническая информация	4
Условия эксплуатации и ухода	5
Гарантия	8
Гарантийный талон	10



Техническая информация

Спасибо, что приобрели комплект кухонной мебели АО Смоленскмебель!

Мебель состоит из отдельных модулей. Каркасы изготавливаются из ЛДСП 16 мм, соответствующей классу E0.5 эмиссии токсичных веществ. Торцевые стороны каркаса оклеиваются кромкой ПВХ 0,4 мм, детали фасадов — кромкой ПВХ 0,4-0,8 мм. Это позволяет сохранить потребительские свойства мебели в течение всего срока службы. Задние стенки каркасов секций и дно ящиков изготавливаются из ДВП 4 мм, под цвет каркасов секций.

1. Правила и условия эффективного и безопасного использования комплекта мебели

Если вы прочитаете эту инструкцию и в дальнейшем будете следовать нашим рекомендациям, вы надолго сохраните свойства вашей мебели.

2. Приёмка мебели

При приёмке квартиры проверьте комплектность мебели и её внешний вид. У мебели не должно быть дефектов, все элементы и фурнитура должны быть на месте. Осмотр лучше всего проводить при умеренном естественном освещении, избегая прямых солнечных лучей, которые могут засвечивать поверхность.

Проверьте все поверхности — каждый участок осматривайте на расстоянии полуметра в течение 10 секунд под углом 90 градусов. Дефекты, невидимые при таком осмотре, считаются незначительными и в дальнейшем не могут быть основанием для ремонта по гарантии.

3. Фасады

Незначительные погрешности на фасадных элементах, которые можно определить методом, описанным в пункте 2, в виде вкраплений в материале, допускаются в количестве двух точек не ближе 200 мм друг от друга. Некоторые видимые «дефекты», обусловленные стилистической идеей изготовителя, не будут являться недостатком.

Важно!

Приёмка мебели без проверки и указания на недостатки, которые могут быть установлены при первичном осмотре, отнимает право в дальнейшем ссылаться на эти недостатки.

4. Каркасы

Из-за особенностей производства каркасных деталей, а также свойств некоторых материалов, допускается реставрация одного скола (площадь не более 1,5 мм²) на грани детали с применением материалов, предназначенных для этого вида работ.



Условия эксплуатации и ухода

Вся мебель уже будет собрана нашими специалистами, а техника подключена — её сразу можно будет использовать. Вам останется только проверить качество сборки и работоспособность всех установленных приборов.

Мебель и техника надолго сохранят функциональность и внешний вид, если соблюдать условия эксплуатации. Придерживаясь этих правил, вы сможете поддерживать все элементы вашего комплекта мебели в хорошем и работоспособном состоянии.

Условия окружающей среды

Окружающая среда может повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Изделия чувствительны к длительному воздействию прямых солнечных лучей, повышенной влажности, сухости, теплу и холоду. Рекомендуем избегать длительного воздействия этих факторов, так как они могут вызывать ускоренное старение, разбухание и расслоение деталей из ЛДСП и изменение цвета материалов.

1. Солнечный свет

Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на некоторые участки мебели может вызвать их выцветание. Учитывайте воздействие света, если в процессе эксплуатации вам понадобилось заменить и/или добавить секции или другие компоненты — возможна небольшая разница в цветовых оттенках. Это различие будет менее заметно с течением времени, является допустимым и не считается признаком низкого качества мебели или её недостатком.

2. Температура

Слишком низкие или высокие температуры, а также внезапные температурные перепады, могут стать причиной повреждения мебели или её частей.

Мебель должна использоваться в закрытых помещениях при температуре от +10 до +40°C.

На мебель, которая используется в условиях с нарушением температурного режима, гарантия не распространяется.

Избегайте контакта поверхностей мебели с горячими предметами (утюг, посуда с кипятком, электронагревательные приборы и так далее), температура которых выше 40°C. Также избегайте длительного воздействия факторов, вызывающих нагревание (прямых солнечных лучей, близкорасположенных электронагревательных приборов и других).

3. Влажность

Оптимальная влажность воздуха в помещении — 45-70%. Частое нарушение режима влажности, а также её резкие перепады, могут стать причиной повреждения мебели или её частей.

Регулярно протирайте мебель сухой тряпкой или специальной салфеткой. Рабочие поверхности кухни (столешница, мойка и другие) можно протирать мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками с применением бытовых моющих средств. Для стойких загрязнений используйте специальные очистители (обязательно по инструкции). После любой влажной чистки насухо протрите все поверхности.

Для поддержания оптимальной влажности проветривайте квартиру, используйте увлажнители воздуха или другие приборы, регулирующие температуру и влажность в помещении.

4. Агрессивные среды и абразивные материалы

Не допускайте контакта с мебелью агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и других) — они могут испортить поверхности. Также некоторые моющие средства содержат высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или имеют абразивные составы — при покупке обращайте внимание на состав и не используйте такие моющие средства.

5. Особенности эксплуатации

Используйте мебель строго по её функциональному назначению. Вещи внутри мебели размещайте так, чтобы нагрузка была равномерно распределена по полкам. Тяжёлое кладите ближе к краям (опорам), легкое — к центру.

В кухню может устанавливаться только встраиваемая бытовая техника (исключение — холодильник в одной из комплектаций). При замене бытовой техники рекомендуем использовать духовки с системой отвода тепла, благодаря которой снижается тепловое воздействие на мебель. Не заслоняйте решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции электрооборудования.

6. Особенности ухода

При уходе за поверхностями мебели применяйте средства, разработанные специально для материала покрытия.

Избегайте жёстких чистящих приспособлений (скребков, губок с пластиковыми или металлическими волокнами). Загрязнения с термоизоляционных панелей в секциях с духовыми шкафами удаляйте влажной тряпкой без чистящих средств.

6.1 Поверхности из ЛДСП

Ламинированные детали обладают хорошей износостойкостью и не требуют особого ухода. Поверхность легко очищается сухим или влажным способом (без чрезмерного использования воды). После чистки удалите остатки чистящего средства и влаги бумажными полотенцами или салфетками из микрофибры.

6.2 Уход за столешницами и стеновыми панелями с покрытием HPL:

- регулярно протирайте поверхности без использования царапающих и шлифующих средств;
- посуда на варочных поверхностях при приготовлении еды не должна выступать за пределы зоны нагрева;
- не используйте абразивные, кислотные, порошковые средства, грубые ткани, а также избегайте ледяной воды — всё это может привести к образованию потемнений и шероховатостей;

- сразу удаляйте влагу на стыковочных швах;
- для горячей посуды используйте теплоизолирующие подставки;
- для разделки и резки применяйте разделочные доски;
- легкие загрязнения убирайте бумажными полотенцами, мягкой тканью, губками, специальными салфетками;
- обычные загрязнения сначала обработайте ткань с тёплой водой и бытовыми моющими средствами, а затем удалите;
- застывшие загрязнения удаляйте моющим средством (для лучшего эффекта нанесённое средство можно оставить на ночь);
- не используйте чистящие средства с воском и средства для полировки мебели — они оставляют налет;
- после влажной чистки вытирайте все поверхности насухо.

Если в результате нарушения этих рекомендаций мебели возникнут дефекты или повреждения, они не будут считаться основанием для бесплатного устранения повреждений по гарантии.

7. Фасады ЛДСП УФ-лак (кухня)

Мебель с фасадами из ЛДСП УФ-лак должна использоваться в сухом и тёплом помещении с отоплением и вентиляцией. Температура воздуха должна быть от +10°C до +40°C, без резких перепадов. Относительная влажность — 45-70%. Отклонение от рекомендованных условий может привести к возникновению дефектов и повреждений.

Не подвергайте фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, работающая более 2-х часов плита, осветительные приборы с классическими лампами накаливания, обогреватели, горячий пар и так далее).

Ни в коем случае не подвергайте фасады тепловому воздействию выше +70°C — это может привести к оплавлению, деформации.

Не размещайте отопительные приборы и другие источники тепла ближе одного метра от мебели (исключение составляют встраиваемые варочная панель и духовой шкаф, у которых предусмотрены необходимая вентиляция и эффективный отвод тепла с использованием вытяжной установки), а также исключите длительное попадание

ние прямых солнечных лучей на мебель — это может вызвать деформацию мебельных щитов.

Расстояние между фасадом и осветительными приборами должно быть не менее 15 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки и изменению цвета облицовочного покрытия.

Нельзя охлаждать фасады ниже -25°C — возможно растрескивание. Оберегайте поверхности от длительного воздействия влаги, чтобы избежать выгибания и разбухания фасадов.

Оберегайте фасады от попадания жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия (кислоты, растворителя, спирта, ацетона, бензина и других).

Оберегайте фасады от механических повреждений, которые могут возникнуть из-за воздействия острых, твёрдых и/или тяжёлых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерных физических усилий.

Ухаживайте за мебелью только с применением качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств, руководствуясь их инструкциями.

Пыль вытирайте чистой, мягкой и сухой тканью (например, фланелью, сукном, плюшем) или специальной салфеткой. Старайтесь убрать любые загрязнения как можно скорее. Запущенные загрязнения могут стать причиной разводов, пятен и дефектов на мебели.

Не протирайте спиртосодержащими средствами и растворителями глянцевые поверхности — они могут испортить покрытие.

8. Чистка

Легкие загрязнения удаляйте бумажными полотенцами, мягкой чистой тканью (сухой или влажной), губками без содержания абразивных материалов. После влажной обработки удалите оставшуюся влагу бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.

Чтобы не оставлять разводы, старайтесь не использовать растворители в сочетании с очень холодной водой, чаще меняйте салфетки или ткань для чистки.

Въевшиеся пятна удаляйте чистой микрофибровой тканью, смоченной в тёплой воде. Используйте бытовые средства, губки и салфетки без

абразивных компонентов.

После устранения загрязнений, удалите остатки чистящего средства и оставшуюся влагу бумажными полотенцами или салфетками из микрофибры.

Нельзя использовать

- абразивные средства (чистящий порошок, губки с жестким ворсом, наждачную бумагу);
- полирующие средства и отбеливатели;
- чистящие средства, содержащие сильнокислотные кислоты и кислые соли;
- пароочистители.

Жирные пятна удаляйте как можно быстрее, желательно сразу — через 48 часов после их появления справиться с ними будет гораздо труднее.

Поверхности с глубоким рельефом очищайте по направлению рисунка структуры.

9. Эксплуатация электробытовых приборов

Для правильной и безаварийной эксплуатации электробытовых приборов, входящих в комплект мебели, изучите их инструкции / руководства по эксплуатации (включены в комплект документов).

10. Профилактика

В процессе эксплуатации некоторые механические части (петли, направляющие и другие подвижные элементы фурнитуры) могут утратить смазку и оптимальные регулировки. Появившиеся со временем скрипы, затруднения при открывании дверей или ящиков, провисание фасадов и другие возникшие «дефекты» — не являются производственными недостатками мебели.

С дверцами, ящиками и другими подвижными элементами обращайтесь бережно, не прилагая избыточных усилий. Время от времени смазывайте направляющие средствами, рекомендованными производителем, регулируйте петли

и подтягивайте узлы резьбовых соединений, если они ослабли.

При использовании бытовой техники и уходе за ней следуйте её руководству по эксплуатации.
При обновлении / добавлении встроенной техники учитывайте габариты секций и столешницы.



Гарантия

1. АО Смоленскмебель гарантирует, что комплект мебели соответствует установленным стандартам качества и безопасности ГОСТ 16371-2014 и на момент покупки не имеет механических повреждений.
 2. Срок службы комплекта мебели — 10 лет, при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации. Учитывая долговечность используемых материалов и высокое качество сборки, фактический срок эксплуатации может значительно превышать регламентированный.
 3. Срок действия гарантии
 - 3.1 Гарантия начинает действовать с момента передачи мебели покупателю и действует в течение срока, указанного в гарантийном талоне.
 - 3.2 Гарантия распространяется на все составляющие комплекта мебели, кроме техники и сантехники. Гарантийный срок на технику и сантехнику устанавливается производителем и указан в сопроводительной документации.
 - 3.3 Гарантия распространяется на все недостатки (дефекты), возникшие по вине изготовителя. Гарантийные обязательства АО Смоленскмебель будут действовать только в случае использования комплекта мебели личными, семейными и другими бытовыми целями, не связанными с предпринимательской деятельностью.
 4. Гарантийный срок на части мебельного комплекта, которые были заменены по гарантии, начинает действовать заново с даты подписания акта об устранении недостатков.
 5. Гарантия не распространяется на:
 - 5.1 дефекты и повреждения, которые возникли в результате нарушения рекомендаций этого Паспорта, а также небрежного обращения и плохого ухода за мебелью;
 - 5.2 механические повреждения, полученные из-за неправильной эксплуатации;
 - 5.3 повреждения, которые находятся вне зоны контроля изготовителя, в том числе вызванные замыканием в электрической сети, затоплением помещения или стихийными бедствиями (пожар, наводнение, землетрясение и так далее);
 - 5.4 дефекты и повреждения, возникшие в результате эксплуатации мебели вне рекомендованного диапазона температуры и влажности (температура от +10°C до +40°C, влажность 45-70%);
 - 5.5 деформацию или изменение цвета материалов, вызванные воздействием высоких температур;
 - 5.6 трещины, разрывы, расхождения швов, вызванные нагрузками, не предусмотренными условиями эксплуатации;
 - 5.7 повреждения, вызванные усадкой пола или других поверхностей в помещении, в котором эксплуатируется мебель;
 - 5.8 необходимость регулировки петель фасадов и направляющих ящиков, возникшую в результате обычной эксплуатации мебели;
 - 5.9 повреждения, появившиеся в результате попытки самостоятельного ремонта или в результате другого несанкционированного вмешательства;
 - 5.10 повреждения, нанесённые животными или насекомыми;
 - 5.11 повреждения, вызванные применением агрессивных химических средств и абразивных веществ;
 - 5.12 полировку мебели.
6. Безопасное использование мебели, техники и другого оборудования:
 - 6.1 Переходники и удлинители можно использовать только рекомендуемые производителем бытовой техники. Нельзя превышать допустимую мощность, указанную на удлинителе и сетевой розетке — это может привести к пожару;
 - 6.2 Не оставляйте бытовую технику включенной в ваше отсутствие. При длительном отсутствии отключайте всё электрооборудование и перекрывайте подачу воды и газа;
 - 6.3 Не перекрывайте вентиляционные отверстия и щели, предназначенные для вентиляции бытовой техники;
 - 6.4 Используйте бытовую технику только по прямому назначению и в полном соответствии с оригинальной инструкцией;
 - 6.5 При подозрении на неисправность и/или неправильную работу бытовой техники отключите прибор от электрической сети и вызовите специалиста сервисного

центра и/или газовой службы. Ни в коем случае не пользуйтесь неисправной техникой и не пытайтесь отремонтировать её самостоятельно;

- 6.6 Не помещайте тяжёлые предметы на верхние полки шкафов, это опасно.
- 6.7 Допустимые нагрузки:

Максимальная нагрузка на полки из ДСП по ГОСТ 19882-91

Ширина полки из ДСП	Глубина полки из ДСП 16	Максимальная нагрузка (при равномерном распределении по полке)
до 600 мм	до 330 мм	12 кг
до 600 мм	от 331 до 600 мм	22 кг
от 601 до 1200 мм	до 330 мм	24 кг
от 601 до 1200 мм	от 331 до 600 мм	44 кг

Максимально допустимая нагрузка на ящики из ДСП

Ширина ящика из ДСП	Высота ящика из ДСП	Материал дна ящика	Максимальная нагрузка (при равномерном распределении по полке)
300-500 мм	190-300 мм	ДСП	20 кг
500-900 мм	300-400 мм	ДСП	30 кг
300-500 мм	190 мм	ХДФ	15 кг
500-900 мм	190 мм	ХДФ	20 кг

- Максимально допустимая нагрузка на мебельные навесы по допустимым нагрузкам производителя — 50 кг на пару
- Максимально допустимая нагрузка на петлю фасада — 2,5 кг
- Максимально допустимая нагрузка на столешницу в пределах одного модуля не должна превышать 30 кг на каждые 0,5 м²
- Категорически нельзя вставлять на столешницу или садиться на неё



Гарантийный талон

Наименование изделия	Комплект кухонной мебели
Продавец	АО Смоленскмебель
Производитель	АО Смоленскмебель
Адрес производителя	214000, г. Смоленск, ул. Соболева 113

Благодарим Вас за покупку кухонного гарнитура!

Мы уверены в надежности и качестве нашей продукции.

Тем не менее, если у вас возникнут вопросы при использовании нашего кухонного гарнитура, обратитесь в нашу службу сервиса.



<http://service.mvideo.eurodn.ru/>

Условия Гарантии

Гарантийный срок - 24 месяца. Срок эксплуатации - 10 лет.

1. гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала по вине производителя или производственного брака в деталях корпуса мебели: боковые и горизонтальные стенки, задние стенки, фурнитура для сборки корпуса;
2. гарантия применима в случае обнаружения дефектов по вине производителя или производственного брака мойки - сроком 24 месяца, смесителя - сроком 12 месяцев;
3. гарантийный ремонт выполняется при условии наличия гарантийного талона;
4. гарантия включает в себя замену деталей корпуса мебели, фурнитуры, фасадов и комплектующих для сборки корпуса;
5. в случае обнаружения дефекта, Покупателю достаточно написать и отправить обращение по указанной в Гарантийном талоне ссылке. Сотрудники службы сервиса в течении 10 (десяти) календарных дней с момента обращения проведут осмотр и исправят дефект;
6. в случае, если для устранения дефекта необходима замена детали, которая отсутствует на складе Продавца на дату оказания услуг сборки, Продавец обязуется устранить дефект в течении 45 (сорока пяти) календарных дней;

В период эксплуатации мебели:

1. не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия;
2. не следует устанавливать мебель вблизи отопительных приборов;
3. температура при эксплуатации мебели +10 °C ÷ +30 °C;
4. относительная влажность при эксплуатации мебели 45÷65 %;
5. не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.)
6. оберегайте мебель от механических повреждений, которые могут, вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками
7. пыль с поверхности мебели следует удалять мягкой тканью;
8. не допускайте наличие воды и других жидкостей на поверхностях кухонного гарнитура и фасадов. Незамедлительно удаляйте жидкости мягкой тканью и протирайте насухо;