


1

Установите на телефон или планшет приложение Сбер Салют.



Затем войдите с помощью своего Сбер ID или зарегистрируйте новый аккаунт. Для этого необязательно быть клиентом Сбербанка.


Следуйте инструкциям по созданию надёжного пароля — так злоумышленники не смогут получить доступ к вашему аккаунту.

2

Подключите умную розетку к электросети через стационарную розетку или удлинитель.

3

Нажмите кнопку на корпусе розетки и пять секунд держите её — пока индикатор не начнёт быстро мигать.



4

Откройте раздел добавления устройств:

- на SberPortal или другом устройстве с ассистентами от Сбера выберите → «Добавить устройство» → «Умная розетка Sber»
- в приложении Сбер Салют откройте «Устройства» → «Добавьте устройство» → «Умная розетка Sber»

В зависимости от версии приложения названия разделов могут отличаться.

5

Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение.

Виртуальный ассистент поможет с настройкой. Если что-то не получилось, спросите:

- Салют, как подключить умную розетку Sber?

Управляйте розеткой

Включайте и выключайте удалённо: из соседней комнаты, с работы или даже с другого континента

- Салют, включи увлажнитель

Объединяйте розетки в группы и управляйте ими одной командой

- Салют, выключи вентилятор и увлажнитель

Проверяйте, выключена ли бытовая техника

- Салют, проверь, работает ли утюг

Настраивайте таймеры

- Салют, включи вентилятор завтра в 7 вечера

Блокируйте кнопку на корпусе

- Салют, заблокируй розетку

Пробуйте все функции розетки

- Салют, что умеет моя умная розетка Sber?

Обо всех возможностях ассистентов от Сбера читайте на сайте salute.sber.ru

Расширяйте возможности

Дополните свой дом другими умными устройствами Sber. Узнайте, какие они бывают и что умеют:

- на SberPortal или другом устройстве с ассистентами от Сбера выберите раздел
- в приложении Сбер Салют откройте раздел управления устройствами
- или спросите виртуального ассистента:
 - Салют, какие ещё умные устройства Sber бывают?

Дополнительная информация на сайте sberdevices.ru/help/smarthome

Общая информация

Умная розетка, товарный знак SBER.
Модель: SBDV-00025.
Изготовитель: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121165.
Адрес производства: Китай, 6/F Билдинг 2, № 1 Гонгл Индастри, Тайзай Родд, Сисян Стрит, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь.
Импортер: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121165.
Гарантия: 2 года.
Срок службы: 2 года.
Дата изготовления: см. на устройстве.
Изготовлено в Китае.
Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates
Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute_terms
Использование приложения Сбер Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Как с нами связаться

900 — бесплатно с мобильных в России.
 +7 495 500-55-50 — из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи.

Справка и сервисные центры

Больше об умном доме Sber: sberdevices.ru/help/smarthome

Сервисные центры: sberdevices.ru/help/service-center

Что-то не работает? Давайте разбираться

Моя розетка не включается

- Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в который включаете умную розетку. Для этого вместо розетки подключите другой электроприбор, например светильник.
- Убедитесь, что умная розетка до конца вставлена в стационарную розетку или удлинитель.

Индикатор мигает, но устройство не подключается

- Ещё раз попробуйте перевести розетку в режим настройки: нажмите кнопку на корпусе и держите её пять секунд, пока индикатор не замигает.
- Подключите умную розетку и устройство, с помощью которого вы её настраиваете, к одной сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Проверьте, работает ли интернет: подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключаете розетку, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru.

Хочу вернуть заводские настройки

Нажмите кнопку на корпусе розетки и пять секунд держите её — пока индикатор не начнёт быстро мигать.
После этого настройте умную розетку заново.

Если справиться с проблемой не удалось, попросите совета у ассистента:

- Салют, моя умная розетка не работает, что делать?

Гарантия

Гарантия — 2 года с даты продажи.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ устройства: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем;
- повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия;
- повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.
Подробные правила гарантийного обслуживания: sberdevices.ru/help/smarthome

Технические характеристики

Тип вилки	F (CEE 7/4, Schuko)
Тип вилки подключаемого к розетке устройства	C (Europlug) F (CEE 7/4, Schuko)
Питание (номинальные значения)	230 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	~16 А
Максимальная мощность нагрузки	3680 Вт
Безопасность	Заземление Защитные шторки
Материал корпуса	Пластик
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц) Bluetooth LE 4.2 (2,4 ГГц)
Размер	Диаметр: 45,5 мм ± 0,5 мм Высота: 70 мм ± 2 мм

Управление

Дистанционное управление через приложение Сбер Салют или устройство с ассистентами от Сбера: включение, выключение, настройка таймера, измерение потребляемой мощности, блокировка

Комплект поставки

Умная розетка Sber
Руководство пользователя
Коробка

Безопасное использование

- Розетка предназначена для бытового (некоммерческого) использования. Пользуйтесь ей только в помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Используйте устройство при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 85% без образования конденсата.
- Перевозите розетку только в крытом транспорте.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку: 3680 Вт, 16 А.
- Помните, что в устройстве отсутствует напряжение только при полном отключении от электросети.
- Не размещайте розетку рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите розетку от ударов, повреждений, сильных магнитных полей.
- Не трогайте устройство влажными руками.
- Не допускайте попадания в розетку посторонних предметов и жидкостей.
- Не чистите розетку химикатами, растворителями или моющими средствами.

Регулярно проверяйте и устанавливайте обновления прошивки розетки и других умных устройств Sber. Не забывайте обновлять приложение Сбер Салют.

Не отключайте розетку во время обновления прошивки.

Создавайте безопасные пароли, следуя инструкциям в приложении Сбер Салют.

Никому не говорите логин и пароль от своего Сбер ID.

Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать розетку.

Если розетка повреждена или не работает, отключите её от электричества и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам.

Не разрешайте детям пользоваться розеткой без присмотра взрослых.

Больше информации об устройстве и его безопасной эксплуатации: sberdevices.ru/help/smarthome

Как хранить и утилизировать устройство

Храните розетку в вентилируемом помещении при температуре от 0 до +60 °C и относительной влажности воздуха до 90% без образования конденсата.
Храните розетку в недоступном для детей месте.
Утилизируйте устройство в строгом соответствии с местными законами и нормами.

Салют!

Я — ваш виртуальный ассистент. Давайте всё настроим?