商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
41790	BHR6400EU	小米彩光灯带欧盟版	6934177794452	MJDD01YL

80.00 mm

100.00 mm

XIAOMI Smart Lightstrip User Manual · 01

Xiaomi智能彩光燈帶使用說明書 · 09
Manual de usuario de Xiaomi Smart Lightstrip · 15
Xiaomi Smart Leuchtstreifen Benutzerhandbuch · 23
Manuel d'utilisation Xiaomi Smart Lightstrip · 31
Manuale utente Xiaomi Smart Lightstrip · 39
Manual do utilizador da Faixa de luz inteligente Xiaomi · 47
Руководство пользователя Линейного светильника Xiaomi Smart Lightstrip · 55
Xiaomi دليل مستخدم شريط إضاءة ذكي من · 64
Inteligentna taśma LED Xiaomi Instrukcja obsługi · 72
Xiaomi okos LED-szalag használati útmutató · 80
Xiaomi Akıllı Işık Şeridi Kullanım Kılavuzu · 88

EN

Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Lightstrip (2 m) · Buckle Box · Data Cable · Controller · Connector · Power Cord · Power Adapter · UK Plug · EU Plug

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

EN

How to Install

1. Align the plug with the power adapter and insert the plug into the power adapter. Then rotate the plug clockwise 45°. When you hear a click, the plug is installed successfully.

2. Before attaching the lightstrip, clean the surface where the lightstrip will be attached.

3. Connect the power cord with the connector of the lightstrip, and plug the power adapter into an electrical outlet.

Note: You can purchase the Xiaomi Smart Lightstrip Extension separately to extend the lightstrip.

EN

How to Use

Mode Button
• Press: Turn on the lightstrip
• Press consecutively: Cycle through the modes
• Press and hold: Turn off the lightstrip

Music Effect Button
• Press: Enable/Disable the colorful music function
The light will change with the sound once the function is enabled.

Connecting with Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app*. Use the Mi Home/Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.
Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
Open Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.
Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

1BCAA9AE

EN

Apple HomeKit Smart Control

1. Open the Home app on your iPhone or iPad.
2. Tap "Add Accessories" and follow the instructions in the app to scan the QR code on the product base, or enter the 8-digit setup code above the QR code to grant the Apple Home app access.

Notes:
Make sure a Wi-Fi network with Internet access is available (this product does not support 5 GHz networks).
To control this HomeKit-compatible accessory, it is recommended that you use iOS 10.0 or above.
The HomeKit setup code is listed on the product base, do not lose it.
After restoring factory settings, you will need the HomeKit setup code again to add the accessory.
iPad and iPhone are the trademarks of Apple Inc., and they are registered in the United States and other countries.

Link a Lamp with Google Assistant

Add the Mi Home/Xiaomi Home service to the Google Assistant app, to control devices connected to Mi Home/Xiaomi Home from Google Assistant.
1. Tap ⊖ in the Google Assistant app, search for "Mi Home/Xiaomi Home", tap "Link", and sign in with your Xiaomi account.
2. Tap ⊕ in Settings > Home control to add a device, and follow the on-screen instructions. Once the accounts are linked, you can control the Lamp from Google Assistant.

EN

Link a Lamp with Amazon Alexa

Add the Mi Home/Xiaomi Home skill to the Amazon Alexa app, to control devices connected to Mi Home/Xiaomi Home from Amazon Alexa.
1. Tap ▤ in the Amazon Alexa app, then tap "Skills & Games", search for "Mi Home/Xiaomi Home", select the correct skill and tap "Enable". Then sign in with your Xiaomi account.
2. After successfully linking the accounts, tap DISCOVER DEVICES to add the device, and follow the on-screen instructions. Once the accounts are linked, you can control the Lamp from Amazon Alexa.
Note: The name (Mi Home or Xiaomi Home) varies by selected language or regions.

Restoring Factory Settings

Simultaneously press and hold the mode button and the music effect button until the light starts to flow. When the flowing effect stops, the factory settings are restored successfully.
Note: When using the lightstrip in a new network environment, you need to restore the factory settings and connect it to the network again.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Xiaomi Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EN

Specifications

Model: MJDD01YL
Power Factor: 0.4
Rated Input: 24 V ⎓ 0.21 A, 5.1 W (2 m)   24 V ⎓ 0.88 A, 21 W (10 m)
Rated Input (with adapter): 220–240 V~ 50/60 Hz, 0.05 A, 6.2 W (2 m)
220–240 V~ 50/60 Hz, 0.12 A, 24 W (10 m)
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,
Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
Compatible with: Android 4.4 & iOS 10.0 or above
Wi-Fi Operation Frequency: 2412–2472 MHz
Bluetooth Operation Frequency: 2402–2480 MHz
Wi-Fi Maximum Output Power: 18.95 dBm
Bluetooth Maximum Output Power: 4.81 dBm

Precautions

• Before using this product, please make sure your power supply's voltage is suitable for this product. Using this product with a voltage other than the one specified may damage the product and cause safety hazards.
• ⌂ For indoor use only.
• To prevent early product failures, the product should only be used in environments with a temperature range of 14 to 77°F (-10 to 25°C).
• Do not expose directly to water.
• Regularly check the cord, the power supply and all other parts for damage. If any part is damaged, the product should not be used.

EN

• The lamps are not replaceable. When the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
• Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface.
• Do not open or cut the lightstrip.
• The LED lightstrip should be used with the provided LED driver only.
• Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.
• This product is not a toy and should not be stored or left in locations accessible to young children.
• The lightstrip can be extended to 10 meters at most.
• Do not bend the LED inside the lightstrip more than 90 degrees to avoid damaging the product.
• Do not connect the lightstrip to the supply while it is in the packing or wound onto a reel.
• Do not connect parts of this lightstrip with parts of another manufacturer's lightstrip.
• Connections should only be made using the supplied connectors, and any open end should be sealed off before use.
• Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
• This lightstrip is not suitable for general indoor lighting, and can only be used for decorative purposes. You can use red light, green light, blue light, and other colored lights to create an atmosphere as needed at home.

EN

UK Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type MJDD01YL is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

EU Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type MJDD01YL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

HK

產品介紹

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

燈帶（2米）· 卡扣盒 · 數據線 · 控制器 · 連接器 · 電源線 · 適配器 · UK 插頭 · EU 插頭

提示：說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

HK

安裝

1. 根據卡扣方向，將插頭插入電源供應器，順時針旋轉 45°，聽到「嗒」聲後安裝完成。

2. 清理燈帶要粘貼的安裝表面，將燈帶粘貼在安裝表面。

3. 將燈帶的連接器與電源線連接，並將電源適配器插入插座。

提示：若要延長燈帶，請購買Xiaomi智慧彩光燈帶 延長包。

使用

模式切換按鍵
• 短按：打開燈帶
• 連續短按：循環切換燈光模式
• 長按：關閉燈帶

音樂律動按鍵
• 短按：打開/關閉音樂律動功能
燈光隨聲音變化而變化

連接米家App

本產品已連接米家，可透過米家App或小愛同學操控，並與其他產品互聯互通。（小愛同學聯動功能僅限中國大陸和台灣地區使用）
掃描QR Code，下載並安裝米家App，已安裝米家App的用戶將直接進入裝置連接頁面。或在Google Play商店及Apple App Store搜尋「米家」，下載並安裝米家App。
打開米家 App 首頁，在頁面右上角點擊「+」，根據 App 提示方式新增裝置。

提示：由於米家 App 的升級與更新，實際操作可能與本產品描述略有差異，請按照目前最新米家 App 版本指引進行操作。

1BCAA9AE

HK

Apple HomeKit智能控制

1. 打開 iPhone或者 iPad裡的家庭應用程式
2. 按一下「新增配件」，並按照應用程式內的指導，掃描底座底部的二維碼，也可直接輸入二維碼上方的 8位設定代碼，完成 Apple家庭應用程式接入。

提示：
1. 請確保 Wi-Fi網絡可用，並且可以正常存取互聯網（本產品不支援 5 GHz的 Wi-Fi網絡）；控制本款兼容 HomeKit的配件，建議使用 iOS 10.0或以上版本。
2.HomeKit 设置代码在产品底座上，请勿丢失，恢复出厂设置后再次添加需要HomeKit设置代码；苹果公司享有iPad、iPhone的商标所有，在美国本土及其他国家注册所有。

恢復出廠設定

同時按住模式切換按鍵和音樂律動按鍵，燈光開始流動後鬆手，流動停止即代表燈帶已恢復出廠設定。

提示：當燈帶在新的網絡環境使用時，需恢復出廠設定，重新進行網絡連接。

Bluetooth®文字商標及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，任何按Xiaomi Inc.使用商標的情況均已獲授權。其他商標和商標名稱分別為相關擁有者所有。

HK

基本規格

產品型號：MJDD01YL
功率因數：0.4
額定輸入：24V ⎓ 0.21A，5.1W (2m)
24V ⎓ 0.88A，21W (10m)
額定輸入（適配器）：220~240V ~ 50/60Hz，0.05A，6.2W (2m)
220~240V ~ 50/60Hz，0.12A，24W (10m)
無線連接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz，
Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
支援平台：Android 4.4 與 iOS 10.0 及以上版本
Wi-Fi 運作頻率：2412 ~ 2472MHz
Bluetooth 運作頻率：2402 ~ 2480MHz
Wi-Fi最大輸出功率：18.95dBm
Bluetooth 最大輸出功率：4.81dBm

HK

安全注意事項

• 使用前請確認電壓是否符合本產品的工作電壓，使用不適當的電壓可能會損壞產品並帶來安全隱患；
• 此燈具的光源是不可替換的，當光源到其使用期限時，應替換整個燈具；
• 燈帶在工作中會產生熱量，請保持周圍空氣對流，以便散熱；
• 請勿將燈帶內燈珠元件位置彎折超過九十度，以免損壞產品；
• 請勿在水源附近使用，以免產品進水導致產品損壞或其他意外情況發生；
• 請勿存放於兒童可觸及的地方，兒童需在家長的照看下使用本產品；
• 當燈具在包裝盒裡時，不要將其與電源連接；
• 燈帶最大可延長至 10米；
• ⌂ 只能在室內使用；
• 本產品不適用於一般室內照明，僅用於裝飾使用。紅光、綠光、藍光以及其他顏色的幻彩顏色效果用於動態氛圍渲染。

ES

Descripción del producto

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Tira de luz (2 m) · Caja de conexiones · Cable de datos · Controlador · Conector · Cable de alimentación · Adaptador de corriente · Enchufe del Reino Unido · Enchufe UE

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario(a) son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras del este.

ES

Cómo instalar

1. Alinee el enchufe con el adaptador de corriente e inserte el enchufe en el adaptador de corriente. A continuación, gire el enchufe en el sentido de las agujas del reloj 45°. Cuando oiga un clic, el enchufe se habrá instalado correctamente.

2. Antes de colocar la tira de luz, limpie la superficie donde se colocará la tira de luz.

3. Conecte el cable de alimentación con el conector de la tira de luz y enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente.

Nota: Puede comprar la Xiaomi Smart Lightstrip Extension por separado para extender la tira de luz.

ES

Modo de uso

Botón de Modo
• Pulsar: Encender la tira de luz
• Pulsar consecutivamente: Recorrer los modos
• Mantener pulsado: Apagar la tira de luz

Botón de efecto musical
• Pulsar: Activar/desactivar la función de música de colores
La luz cambiará con el sonido una vez que la función esté activada.

Conectando con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Utilice la aplicación Mi Home/Xiaomi Home para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes.
Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.
Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.
* La aplicación se conoce como Xiaomi Home en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que aparece en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.
Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

1BCAA9AE

ES

Control inteligente Apple HomeKit

1. Abra la aplicación Home en su iPhone o iPad.
2. Pulse "Agregar accesorios" y siga las instrucciones de la aplicación para escanear el código QR en la base del producto, o introduzca el código de configuración de 8 dígitos sobre el código QR para conceder permiso de acceso a la aplicación Apple Home.

Notas:
Asegúrese de que haya disponible una red Wi-Fi con acceso a Internet (este producto no admite redes 5 GHz).
Para controlar este accesorio compatible con HomeKit, se recomienda utilizar iOS 10.0 o superior.
El código de configuración de HomeKit aparece en la base del producto, no lo pierda.
Después de restaurar los ajustes de fábrica, necesitará el código de configuración de HomeKit de nuevo para añadir el accesorio.
iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. y están registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Vincular una lámpara con el Asistente de Google

Añada el servicio Mi Home/Xiaomi Home a la aplicación Asistente de Google, para controlar los dispositivos conectados a Mi Home/Xiaomi Home desde Asistente de Google.
1. Pulse ⊖ en la aplicación Asistente de Google, busque "Mi Home/Xiaomi Home", pulse "Vincular" e inicie sesión con su cuenta Xiaomi.
2. Pulse ⊕ en Ajustes > Control doméstico para añadir un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla. Una vez que las cuentas estén vinculadas, podrá controlar la lámpara desde el Asistente de Google.

ES

Vincular una lámpara con Amazon Alexa

Añada la habilidad Mi Home/Xiaomi Home a la aplicación Amazon Alexa, para controlar los dispositivos conectados a Mi Home/Xiaomi Home desde Amazon Alexa.
1. Pulse ▤ en la aplicación Amazon Alexa, luego pulse "Habilidades y juegos", busque "Mi Home/Xiaomi Home", seleccione la habilidad correcta y pulse "Activar". A continuación, inicie sesión con su cuenta Xiaomi.
2. Después de vincular correctamente las cuentas, pulse en BUSCAR DISPOSITIVOS para añadir el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla. Una vez vinculadas las cuentas, puede controlar la lámpara desde Amazon Alexa.
Nota: El nombre (Mi Home o Xiaomi Home) varía según el idioma o las regiones seleccionadas.

Restaurar los ajustes de fábrica

Mantenga pulsados simultáneamente el botón de modo y el de efecto musical hasta que la luz empiece a fluir. Cuando el efecto de flujo se detiene, los ajustes de fábrica se habrán restaurado con éxito.
Nota: Cuando utilice la tira de luz en un nuevo entorno de red, deberá restablecer la configuración de fábrica y conectarla de nuevo a la red.

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Xiaomi Inc. se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

ES

Especificaciones

Modelo: MJDD01YL
Factor de potencia: 0,4
Entrada nominal: 24 V ⎓ 0,21 A, 5,1 W (2 m)   24 V ⎓ 0,88 A, 21 W (10 m)
Entrada nominal (con adaptador): 220-240 V~ 50/60 Hz, 0,05 A, 6,2 W (2 m)
220-240 V~ 50/60 Hz, 0,12 A, 24 W (10 m)
Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz,
Bluetooth 4.2 Bluetooth baja energía
Compatible con: Android 4.4 y iOS 10.0 o superior
Frecuencia de operación Wi-Fi: 2412-2472 MHz
Frecuencia de operación Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potencia máxima de salida Wi-Fi: 18,95 dBm
Potencia máxima de salida Bluetooth: 4,81 dBm

Precauciones

• Antes de utilizar este producto, asegúrese de que el voltaje de su fuente de alimentación es adecuado para este producto. El uso de este producto con un voltaje distinto al especificado puede dañar el producto y causar riesgos para la seguridad.
• ⌂ Sólo para uso en interiores.
• Para evitar fallos prematuros del producto, éste sólo debe utilizarse en entornos con un rango de temperatura de 14 a 77 °F (-10 a 25 °C).
• No lo exponga directamente al agua.
• Compruebe periódicamente que el cable, la fuente de alimentación y el resto de piezas no estén dañadas. Si alguna pieza está dañada, el producto no debe utilizarse.

ES

• Las lámparas no son sustituibles, cuando la fuente de luz alcanza el fin de su vida útil se debe reemplazar la tira de luz al completo.
• No utilice la tira de luz cuando esté cubierta o empotrada en una superficie.
• No abra ni corte la tira de luz.
• La tira de luz LED debe utilizarse únicamente con el controlador LED suministrado.
• No desmonte el producto, ya que los diodos luminosos pueden dañar los ojos.
• Este producto no es un juguete y no debe guardarse ni dejarse en lugares accesibles a los niños pequeños.
• La tira de luz puede extenderse hasta 10 metros como máximo.
• No doble el LED dentro de la tira de luz más de 90 grados para evitar dañar el producto.
• No conecte la tira de luz al suministro mientras esté en el embalaje o enrollada en una bobina.
• No conecte partes de esta tira de luz con partes de una tira de luz de otro fabricante.
• Las conexiones sólo deben realizarse utilizando los conectores suministrados, y cualquier extremo abierto debe sellarse antes de utilizarlo.
• En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.
• Esta tira de luz no es adecuada para la iluminación general de interiores, y sólo puede utilizarse con fines decorativos. Puede utilizar la luz roja, la luz verde, la luz azul y otras luces de colores para crear una atmósfera según sea necesario en el hogar.

ES

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente,Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico MJDD01YL cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

DE

Produktübersicht

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Leuchtstreifen (2 m) · Schnallenkasten · Datenkabel · Steuerung · Stecker · Stromkabel · Netzteil · UK-Stecker · EU-Stecker

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

DE

Installation

1. Richten Sie den Stecker auf das Netzteil aus und stecken Sie den Stecker in das Netzteil. Drehen Sie dann den Stecker um 45° im Uhrzeigersinn. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Stecker erfolgreich installiert.

2. Bevor Sie den Leuchtstreifen anbringen, reinigen Sie die Oberfläche, an der der Leuchtstreifen angebracht werden soll.

3. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Anschluss des Leuchtstreifens und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Hinweis: Sie können die Xiaomi Smart Leuchtstreifenverlängerung separat kaufen, um den Leuchtstreifen zu verlängern.

Verwendung

Modus-Taste
• Drücken: Schalten Sie den Leuchtstreifen ein
• Nacheinander drücken: Durch die Modi schalten
• Gedrückt halten: Leuchtstreifen ausschalten

Musikeffekt-Taste
• Drücken: Aktivieren/Deaktivieren der bunten Musikfunktion
Wenn die Funktion aktiviert ist, ändert sich das Licht mit dem Ton.

Verbinden mit der Mi Home/Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home/Xiaomi Home-App*. Verwenden Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.
Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home" suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+" oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.
Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

1BCAA9AE

DE

Apple HomeKit Smart Steuerung

1. Öffnen Sie die Home-App auf Ihrem iPhone oder iPad.
2. Tippen Sie auf „Zubehör hinzufügen" und folgen Sie der Anleitung in der App, um den QR-Code am Produktsockel zu scannen, oder geben Sie den 8-stelligen Einrichtungscode über dem QR-Code ein, um der Apple Home-App Zugriff zu gewähren.

Hinweise:
Stellen Sie sicher, dass ein WLAN-Netzwerk mit Internetzugang verfügbar ist (dieses Produkt unterstützt keine 5 GHz-Netzwerke).
Wir empfehlen, für die Steuerung dieses HomeKit-kompatiblen Zubehörs iOS 10.0 oder höher zu verwenden.
Der HomeKit-Einrichtungscode ist im Benutzerhandbuch oder auf dem Unterteil des Produkts aufgeführt, verlieren Sie ihn nicht.
Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen benötigen Sie den HomeKit-Einrichtungscode erneut, um das Zubehör hinzuzufügen.
iPad und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc., in den USA und anderen Ländern.

Verknüpfen einer Leuchte mit Google Assistant

Fügen Sie den Mi Home/Xiaomi Home-Service zur Google Assistant-App hinzu, um mit Mi Home/Xiaomi Home verknüpfte Geräte über Google Assistant zu steuern.
1. Tippen ⊖ Sie in der Google Assistant-App, suchen Sie nach „Mi Home/Xiaomi Home", tippen Sie auf „Verknüpfen" und melden Sie sich mit Ihrem Xiaomi-Konto an.
2. Tippen ⊕ Sie in Einstellungen > Home-Steuerung, um ein Gerät hinzuzufügen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

DE

Sobald die Konten verknüpft sind, können Sie die Leuchte über Google Assistant steuern.

Verknüpfen einer Leuchte mit Amazon Alexa

Fügen Sie den Mi Home/Xiaomi Home-Service zur Amazon Alexa-App hinzu, um mit Mi Home/Xiaomi Home verknüpfte Geräte über Amazon Alexa zu steuern.
1. Tippen ▤ Sie in der Amazon Alexa-App auf, tippen Sie dann auf „Skills und Spiele", suchen Sie nach „Mi Home/Xiaomi Home", wählen Sie den richtigen Skill aus und tippen Sie auf „aktivieren". Melden Sie sich dann mit Ihrem Xiaomi-Konto an.
2. Tippen Sie nach der erfolgreichen Verknüpfung der Konten auf GERÄTE ERKENNEN, um das Gerät hinzuzufügen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die Konten verknüpft sind, können Sie die Leuchte über Amazon Alexa steuern.
Hinweis: Der Name (Mi Home oder Xiaomi Home) variiert je nach gewählter Sprache oder Region.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie gleichzeitig die Modus-Taste und die Musikeffekt-Taste gedrückt, bis das Licht zu fließen beginnt. Wenn der Fließeffekt aufhört, sind die Werkseinstellungen erfolgreich wiederhergestellt.
Hinweis: Sie müssen die Werkseinstellungen wiederherstellen, wenn Sie den Leuchtstreifen in einer neuen Netzwerkumgebung verwenden und dann neu mit dem Netzwerk verbinden.

Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Xiaomi Inc. unterliegt einer Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

DE

Spezifikationen

Modell: MJDD01YL
Leistungsfaktor: 0,4
Nenneingang: 24 V ⎓ 0,21 A, 5,1 W (2 m)   24 V ⎓ 0,88 A, 21 W (10 m)
Nenneingang (mit Netzteil): 220–240 V~ 50/60 Hz, 0,05 A, 6,2 W (2 m)
220–240 V~ 50/60 Hz, 0,12 A, 24 W (10 m)
Kabellose Konnektivität: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz,
Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
Kompatibel mit: Android 4.4 und iOS 10.0 oder neuer
WLAN-Betriebsfrequenz: 2412-2472 MHz
Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz
Maximale WLAN-Ausgangsleistung: 18,95 dBm
Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 4,81 dBm

Vorsichtsmaßnahmen

• Bevor Sie dieses Produkt verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Spannung Ihres Stromnetzes für dieses Produkt geeignet ist. Die Verwendung des Produkts mit einer anderen Spannung als angegeben kann Produktschäden sowie Sicherheitsrisiken zur Folge haben.
• ⌂ Nur für den Innengebrauch.
• Um frühzeitige Produktausfälle zu vermeiden, sollte das Produkt nur in Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -10 bis 25 °C (14 bis 77 °F) verwendet werden.
• Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Wasser aus.
• Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, das Netzteil und alle anderen Teile auf Beschädigungen. Wenn ein Teil beschädigt ist, sollte das

DE

Produkt nicht verwendet werden.
• Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
• Verwenden Sie den Leuchtstreifen nicht, wenn er bedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
• Öffnen oder zerschneiden Sie den Leuchtstreifen nicht.
• Der LED-Leuchtstreifen sollte nur mit dem bereitgestellten LED-Treiber verwendet werden.
• Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, da die Lichtdioden Augenschäden verursachen können.
• Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht an Orten aufbewahrt oder zurückgelassen werden, die für kleine Kinder zugänglich sein.
• Der Leuchtstreifen kann bis auf maximal 10 Meter verlängert werden.
• Biegen Sie die LED im Inneren des Leuchtstreifens nicht um mehr als 90 Grad, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
• Schließen Sie den Leuchtstreifen nicht an das Stromnetz an, solange er sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist.
• Verbinden Sie nicht Teile dieses Leuchtstreifens mit Teilen eines Leuchtstreifens eines anderen Herstellers.
• Verbindungen dürfen nur über die mitgelieferten Anschlüsse hergestellt werden. Vor der Verwendung müssen offene Enden verschlossen werden.
• Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.
• Dieser Leuchtstreifen ist nicht für die allgemeine Innenbeleuchtung geeignet und darf nur für dekorative Zwecke verwendet werden. Sie können rotes Licht, grünes Licht, blaues Licht und andere farbige Lichter verwenden, um eine Atmosphäre nach Bedarf im Haus zu schaffen.

DE

EU-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs MJDD01YL mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

FR

Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Ruban lumineux (2 m) · Boîtier à boucle · Câble Ethernet · Régulateur · Connecteur · Cordon d'alimentation · Adaptateur secteur · Prise R.U · Prise UE

Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

FR

Procédure d'installation

1. Aligner la fiche avec l'adaptateur secteur et insérer la fiche dans l'adaptateur secteur. Puis tourner la fiche à 45° dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous suivez un clic, la fiche est installée avec succès.

2. Avant de fixer le ruban lumineux, nettoyez la surface où le ruban lumineux sera fixé.

3. Connectez le cordon d'alimentation au connecteur du ruban lumineux et branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.

Remarque : Vous pouvez acheter la rallonge Xiaomi Smart Lightstrip Extension séparément pour étendre le ruban lumineux.

Comment l'utiliser

Bouton de Mode
• Appuyer : Allumez le ruban lumineux
• Appuyer successivement sur : Parcourez les modes
• Maintenir le bouton enfoncé : Éteindre l'affichage du ruban lumineux

Bouton d'effet musical
• Appuyer : Activer/désactiver la fonction de musique colorée
La lumière changera avec le son une fois la fonction activée.

Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home*. Utilisez l'application Mi Home/Xiaomi Home pour contrôler votre appareil et pour interagir avec d'autres appareils intelligents dans votre maison.
Scannez le QR-Code pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.
Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.
* Cette application est appelée l'application Xiaomi Home en Europe (sauf en Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil devrait être utilisé comme nom par défaut.
Remarque : la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

1BCAA9AE

FR

Contrôle intelligent Apple HomeKit

1. Ouvrez l'application Home sur votre iPhone ou votre iPad.
2. Appuyez sur « Ajouter des accessoires » et suivez les instructions fournies dans l'application pour scanner le code QR situé sur la base du produit, ou entrez le code de configuration à 8 chiffres au-dessus du code QR pour accorder l'accès à l'application Apple Home.

Remarques :
Assurez-vous qu'un réseau Wi-Fi avec un accès internet est disponible (ce produit n'est pas compatible avec les réseaux 5 GHz).
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, il est recommandé d'utiliser iOS 10.0 ou une version plus récente.
Le code de configuration du HomeKit est listé sur le socle du produit. Veuillez à ne pas le perdre.
Après avoir restauré aux paramètres d'usine, vous aurez encore besoin du code de configuration du HomeKit pour ajouter un accessoire.
iPad et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lier une lampe à l'Assistant Google

Ajoutez le service Mi Home/Xiaomi Home à l'application Assistant Google. Vous pouvez ensuite contrôler les appareils connectés à Mi Home/Xiaomi Home depuis l'Assistant Google.
1. Appuyez sur ⊖ dans l'application Assistant Google, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home », appuyez sur « Lien » et connectez-vous avec votre compte Xiaomi.
2. Appuyez sur ⊕ dans Paramètres > Contrôle de la maison pour ajouter un appareil, puis suivez les instructions à l'écran. Une fois que les comptes sont associés, vous pouvez contrôler la lampe depuis l'Assistant Google.

FR

Associer une lampe avec Amazon Alexa

Ajoutez le service Mi Home/Xiaomi Home à l'application Amazon Alexa. Vous pouvez ensuite contrôler les appareils connectés à Mi Home/Xiaomi Home depuis Amazon Alexa.
1. Appuyez sur ▤ dans l'application Amazon Alexa, puis appuyez sur « Compétences et jeux », recherchez « Mi Home/Xiaomi Home », sélectionnez la compétence appropriée et appuyez sur « Activer ». Connectez-vous ensuite avec votre compte Xiaomi.
2. Après avoir réussi à associer les comptes, appuyez sur DÉCOUVRIR LES APPAREILS pour ajouter l'appareil et suivez les instructions à l'écran. Une fois que votre compte est lié, vous pouvez contrôler la lampe depuis Amazon Alexa.
Remarque : Le nom (Mi Home ou Xiaomi Home) varie selon la langue ou les régions sélectionnées.

Restauration des paramètres d'usine

Appuyez simultanément sur le bouton de mode et le bouton d'effet musical et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que la lumière commence à couler. Lorsque l'effet fluide s'arrête, les réglages d'usine sont restaurés avec succès.
Remarque : Lorsque vous utilisez le ruban lumineux dans un nouvel environnement réseau, vous devez restaurer les paramètres d'usine et vous reconnecter au réseau.

La marque Bluetooth® et les logos associés sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute exploitation desdites marques par Xiaomi Inc. est effectuée sous licence. Toutes les autres marques ainsi que tous les noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

FR

Caractéristiques

Modèle : MJDD01YL
Coefficient de puissance : 0,4
Entrée nominale : 24 V ⎓ 0,21 A, 5,1 W (2 m) 24 V ⎓ 0,88 A, 21 W (10 m)
Entrée nominale (avec adaptateur) : 220–240 V~ 50/60 Hz, 0,05 A, 6,2 W (2 m)
220–240 V~ 50/60 Hz, 0,12 A, 24 W (10 m)
Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz,
Bluetooth 4.2 Bluetooth faible
Compatible avec : Android 4.4/iOS 10.0 ou version ultérieure
Fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 2412-2472 MHz
Fréquence de fonctionnement Bluetooth : 2402-2480 MHz
Puissance maximale en sortie Wi-Fi : 18,95 dBm
Puissance maximale en sortie Bluetooth : 4,81 dBm

Précautions

• Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que la tension de votre alimentation est adaptée à ce produit. L'utilisation de ce produit avec une tension différente de la tension recommandée risque d'endommager le produit et de présenter des risques.
• ⌂ Pour une utilisation intérieure uniquement.
• Pour éviter les défaillances précoces du produit, le produit ne doit être utilisé que dans des environnements avec une plage de température de 14 à 77 °F (-10 à + 25 °C).
• Ne pas exposer directement à l'eau.
• Vérifiez régulièrement que le cordon, l'alimentation électrique et toutes les autres pièces ne sont pas endommagés. Si une pièce est

FR

endommagée, le produit ne doit pas être utilisé.
• Les lampes ne sont pas remplaçables. Si l'ampoule cesse de fonctionner, vous devez remplacer tout le luminaire.
• Ne pas utiliser le ruban lumineux s'il est recouvert ou coincé quelque part.
• Ne pas ouvrir ni couper le ruban lumineux.
• Le ruban lumineux LED ne doit être utilisé qu'avec le pilote LED fourni.
• Ne démontez pas ce produit, car les diodes lumineuses peuvent abîmer les yeux.
• Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être stocké ou laissé dans des endroits accessibles aux jeunes enfants.
• Le ruban lumineux peut être étendu à 10 mètres au maximum.
• Ne pliez pas la LED à l'intérieur du ruban lumineux à plus de 90 degrés pour éviter d'endommager le produit.
• Ne connectez pas le ruban lumineux à l'alimentation lorsqu'elle est dans l'emballage ou enroulée sur une bobine.
• Ne pas connecter des parties de ce ruban lumineux à des parties d'un ruban lumineux provenant d'un autre fabricant.
• Les branchements doivent être faits uniquement à l'aide des connecteurs fournis et chacune des extrémités ouvertes doit être scellée avant de pouvoir commencer à utiliser le produit.
• Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.
• Ce ruban lumineux ne convient pas à l'éclairage intérieur général et ne peut être utilisé qu'à des fins décoratives. Vous pouvez utiliser la lumière rouge, la lumière verte, la lumière bleue et d'autres lumières colorées pour créer une atmosphère selon vos besoins à la maison.

FR

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente,Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type MJDD01YL est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

FR
Cet appareil, ses accessoires et ses cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN · OU · À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

IT

Panoramica del prodotto

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Striscia luminosa (2 m) · Scatola della fibbia · Cavo dati · Controller · Connettore · Cavo di alimentazione · Alimentatore · Spina Regno Unito · Spina UE

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

IT

Installazione

1. Allineare la spina con l'alimentatore per poi inserirla nell'alimentatore. Poi ruotare la spina di 45° in senso orario. L'installazione della spina sarà stata effettuata correttamente quando sentirete uno scatto.

2. Prima di attaccare la striscia luminosa, pulire la superficie dove la striscia luminosa sarà attaccata.

3. Collegare il cavo di alimentazione con il connettore della striscia luminosa e inserire l'alimentatore in una presa elettrica.

Nota: è possibile acquistare separatamente Xiaomi Smart Lightstrip Extension per estendere la striscia luminosa.

Modalità d'utilizzo

Modalità d'utilizzo
• Pulsante Modalità
• Premere per: accendere la striscia luminosa
• Premere consecutivamente per: passare da una modalità all'altra

Pulsante Effetto Musicale
• Premere per: abilitare/disabilitare la funzione musica colorata
La luce cambierà con il suono una volta che la funzione è abilitata.

Connessione con l'app Mi Home/Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Mi Home/Xiaomi Home*. Utilizzare l'app Mi Home/Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.
Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Mi Home/Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.
Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.
* In Europa, eccetto che in Russia, l'app si chiama Xiaomi Home. Si consiglia di tenere per impostazione predefinita il nome dell'app visualizzato sul dispositivo.
Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

1BCAA9AE

IT

Apple HomeKit Smart Control

1. Aprire l'app Home su iPhone o iPad.
2. Toccare "Aggiungi accessori" e seguire le istruzioni fornite dall'app per eseguire la scansione del codice QR alla base del prodotto, oppure immettere il codice di configurazione a 8 cifre riportato sopra il codice QR per garantire l'accesso all'app Apple Home.

Note:
Assicurarsi che sia disponibile una rete Wi-Fi con accesso a Internet (il prodotto non supporta reti 5 GHz).
Per controllare la compatibilità del presente accessorio con HomeKit, si consiglia di utilizzare la versione iOS 10.0 o versioni successive.
Il codice di installazione di HomeKit è elencato sulla base del prodotto, non perderlo.
Dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica, sarà necessario nuovamente il codice di configurazione di HomeKit per aggiungere l'accessorio.
iPad e iPhone sono marchi commerciali di Apple Inc. e sono registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Collegamento di una lampada ad Assistente Google

Aggiungere il servizio Mi Home/Xiaomi Home all'app Assistente Google, per controllare i dispositivi connessi a Mi Home/Xiaomi Home da Assistente Google.
1. Toccare ⊖ nell'app Assistente Google, cercare "Mi Home/Xiaomi Home", toccare "Collega" e accedere con il proprio Xiaomi account.
2. Toccare ⊕ in Impostazioni > Controllo domestico per aggiungere un dispositivo, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta collegati gli account sarà possibile controllare la lampada da Assistente Google.

IT

Collegamento di una lampada ad Amazon Alexa

Aggiungere la funzionalità Mi Home/Xiaomi Home all'app Amazon Alexa per controllare i dispositivi connessi a Mi Home/Xiaomi Home da Amazon Alexa.
1. Toccare ▤ nell'app Amazon Alexa, toccare "Abilità e giochi", cercare " Mi Home/Xiaomi Home", selezionare l'abilità corretta e toccare "Attiva". Quindi accedere con il proprio Xiaomi account.
2. Dopo aver collegato gli account, toccare TROVA DISPOSITIVI per aggiungere il dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta collegati gli account sarà possibile controllare la lampada da Amazon Alexa.
Nota: il nome (Mi Home o Xiaomi Home) varia a seconda della lingua o delle regioni selezionate.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante modalità e il pulsante effetto musicale finché la luce non inizia a scorrere. Quando l'effetto di scorrimento si ferma, le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate con successo.
Nota: nel momento in cui si utilizza la striscia luminosa in un nuovo ambiente di rete, sarà necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica e connetterla nuovamente alla rete.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Xiaomi Inc. Altri marchi e nomi appartengono ai rispettivi proprietari.

IT

Specifiche tecniche

Modello: MJDD01YL
Fattore di potenza: 0,4
Potenza nominale in ingresso : 24 V ⎓ 0,21 A, 5,1 W (2 m)
24 V ⎓ 0,88 A, 21 W (10 m)
Potenza nominale in ingresso (con alimentatore):
220–240 V~ 50/60 Hz, 0,05 A, 6,2 W (2 m)
220–240 V~ 50/60 Hz, 0,12 A, 24 W (10 m)
Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz,
Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
Compatibile con: Android 4.4 e iOS 10.0 o versioni successive
Frequenza d'esercizio Wi-Fi: 2412-2472 MHz
Frequenza d'esercizio Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potenza in uscita massima Wi-Fi: 18,95 dBm
Potenza in uscita massima Bluetooth: 4,81 dBm

Precauzioni

• Prima di usare questo prodotto, assicuratevi che la tensione della vostra rete elettrica sia adatta a questo prodotto. L'utilizzo del prodotto con una tensione diversa da quella specificata può danneggiare il prodotto e provocare rischi per la sicurezza.
• ⌂ Solo per uso in interni.
• Per evitare guasti precoci, il prodotto dovrebbe essere usato solo in ambienti con una gamma di temperatura da 14 a 77 °F (da -10 a 25 °C).
• Non esporre direttamente all'acqua.
• Controllare regolarmente che il cavo, l'alimentatore e tutte le altre parti non siano danneggiate. Se una qualsiasi parte è danneggiata, il prodotto

IT

non dovrebbe essere usato.
• Le lampadine non possono essere sostituite; quando la fonte luminosa giunge al termine della propria vita utile è necessario sostituire l'intero apparecchio di illuminazione.
• Non usare la striscia luminosa quando è coperta o incassata dentro una superficie.
• Non aprire o tagliare la striscia luminosa.
• La striscia luminosa a LED deve essere usata solo con l'apposito driver LED.
• Non smontare il prodotto, poiché i diodi luminosi possono provocare danni agli occhi.
• Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere conservato o lasciato in luoghi accessibili ai bambini piccoli.
• La striscia luminosa può essere estesa al massimo fino a 10 metri.
• Non piegare il LED all'interno della striscia luminosa più di 90 gradi per evitare di danneggiare il prodotto.
• Non collegare la striscia luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballaggio o avvolta su una bobina.
• Non collegare parti di questa striscia luminosa con parti di strisce luminose di altro produttore.
• Effettuare i collegamenti solo utilizzando i connettori in dotazione e sigillare tutte le estremità aperte prima dell'uso.
• In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.
• Questa striscia luminosa non è adatta per l'illuminazione interna generale, e può essere utilizzata solo per scopi decorativi. È possibile utilizzare la luce rossa, la luce verde, la luce blu e altre luci colorate come necessario per creare un'atmosfera a casa.

IT

Dichiarazione di conformità europea

Con la presente,Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo MJDD01YL è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Manuale	Pellicola	Borsa
PAP 20	PAP 22	POF 7	CPE 7
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

青岛易来智能科技股份有限公司

项目名称

小米彩光灯带 欧盟版

版本号

2.0　增加俄罗斯认证、法国合规标识

设计时间

20220901

设计师

丁汶华

材质工艺要求

材质要求： 胶装
封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油
内页：68g晨鸣云镜

制作工序： 胶装
印刷+联机过油+裁切+折页

工艺要求： 色相正确、印迹牢固、套印准确
各色套印不露杂色，
套印误差≤ ± 0.1mm
折页误差≤ ± 0.5mm

颜色及专色： Pantone 11C

纹理要求

纹理方向
选择正确的
方向图标拖
动到图纸里

比例 1: 1　单位 mm

商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
41790	BHR6400EU	小米彩光灯带欧盟版	6934177794452	MJDD01YL

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

青岛易来智能科技股份有限公司

项目名称

小米彩光灯带 欧盟版

版本号

1.0

设计时间

20220817

设计师

丁汶华

材质工艺要求

材质要求： 胶装
封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油
内页：68g晨鸣云镜

制作工序： 胶装
印刷+联机过油+裁切+折页

工艺要求： 色相正确、印迹牢固、套印准确
各色套印不露杂色，
套印误差≤ ± 0.1mm
折页误差≤ ± 0.5mm

颜色及专色： Pantone 11C

纹理要求

纹理方向
选择正确的
方向图标拖
动到图纸里

比例 1: 1　单位 mm

葡

俄

阿拉伯

波兰

匈牙利

土耳其

委 託 商：小米通訊技術有限公司
製 造 商：青島易來智能科技股份有限公司
（小米生態鏈企業）
製造商地址：青島市嶗山區科苑緯一路1號青島國際創新園B座10層B4
產 　 地：中國
服 務 電 話：852-30773620
本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/hk/service
說明書版本號：V1.0