


LifeSmart®


Просто великолепно

Пульт CUBE Модель: LS069WH
Настройка пульта LifeSmart CUBE
Руководство пользователя V 1.0

Пульт CUBE



①



②

- ① Блок с кнопкой
- ② Крышка отсека для батареек

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пульт CUBE компании LifeSmart - это очень полезное устройство, которое можно прикрепить почти где угодно. С помощью одного нажатия на кнопку пульта можно запустить ряд действий с устройствами LifeSmart. Чтобы выключить свет и закрыть занавески, Вам нужно всего один раз нажать на кнопку пульта, расположенного рядом с вами. Пульт CUBE компании LifeSmart дает Вам быстрый доступ к устройствам "умного" дома без использования мобильных устройств. С помощью облачных служб LifeSmart и других передовых технологий каждый дом станет "умным" домом, а каждый офис - "умным" офисом. LifeSmart, Просто великолепно.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Информация об утилизации

Этот символ обозначает, что данное изделие и / или его батарейку нельзя утилизировать вместе с обычным мусором. Пожалуйста, соблюдайте местное законодательство в отношении утилизации мусора при утилизации данного устройства.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пульт CUBE 1
- Руководство пользователя 1
- Двусторонняя клейкая лента 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	38,4*38,4*14,6 мм
Модель батарейки	CR2450
Вес	20 г
Расстояние беспроводного действия	100м (на открытом пространстве)
Рабочая температура	от -5 до 45 °С
Рабочая влажность	5 % - 90 %
Время работы в режиме ожидания	12 месяцев (в стандартной окружающей среде)
Протокол беспроводной связи	CoSS
Нормативная сертификация	 RoHS

НАСТРОЙКА

Для работы пульта CUBE нужна умная станция LifeSmart и мобильное приложение LifeSmart. Перед началом использования пульта скачайте приложение на свое умное устройство и настройте умную станцию. Скачать приложение можно, отсканировав QR-код ниже, или в магазинах приложений Google Play или iOS App Store.

► Метод 1

www.ilifsmart.com/getapp.html

► Метод 2



НАСТРОЙКА

- ① После того как умная станция настроена, выберите “**Add Device**” (добавить устройство) в приложении App, и выберите “**CUBE Clicker**” (Пульт CUBE), чтобы начать процесс сопряжения устройств.
- ② Откройте крышку отсека для батареек и снимите пластиковую полосу.
- ③ Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет мигать. Процесс сопряжения начался.
- ④ Когда сопряжение устройств закончится, мобильное приложение уведомит Вас об этом.
- ⑤ Снимите пленку с клейкой ленты и зафиксируйте устройство.

НАСТРОЙКА

Часто задаваемые вопросы и ответы на вопросы о технической поддержке устройства можно найти на нашем сайте **www.ilifsmart.com**, где также можно найти контактную информацию представительства нашей компании в вашем регионе.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Спасибо за то, что приобрели умное изделие LifeSmart. Пожалуйста, внимательно прочтите описание гарантийных условий, приведенное ниже. Гарантийный период наших изделий составляет 1 год с даты покупки. Этот срок может быть дольше, если местные законы обязывают производителей устанавливать более длительный срок гарантийного обслуживания: в этом случае гарантийный период будет равен минимальной длительности гарантийного периода, указанной в законодательстве. При возникновении неисправностей или обнаружении недолжного качества изделия при его штатном использовании в течение гарантийного периода, LifeSmart предоставит другое изделие на замену бесплатно.

ВНИМАНИЕ

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия при следующих условиях:

- Неисправность или повреждение изделия возникли в результате установки или технического обслуживания, выполненного не в соответствии с руководством по установке и техническому обслуживанию данного изделия;
- Гарантийный период истек;
- Штрих-код на изделии имеет следы вмешательства или был удален;
- Устройства имеют следы вмешательства или были модифицированы без соблюдения условий обслуживания изделий LifeSmart, приведенных в приложении LifeSmart и на веб-сайте.

ВНИМАНИЕ

- Повреждение изделия вызвано такими воздействиями, как подача слишком высокого или низкого напряжения, использование при слишком высокой температуре, разлив жидкости, физическое повреждение и т.д.;
- Повреждение изделия произошло при форс-мажорных обстоятельствах, таких как землетрясения, пожары или наводнения;
- Повреждения изделия произошли по другим причинам, не связанным с самим изделием.

Электронный адрес технической поддержки
пользователей:

support@ilifsmart.com

Веб-сайт:

www.ilifsmart.com



УВЕДОМЛЕНИЕ

LifeSmart является торговой маркой Hangzhou LifeSmart Technology Co., Ltd. Торговые марки, логотипы и наименования изделий других компаний, упомянутых в данном руководстве, принадлежат этим компаниям. Содержание данного руководства полностью или его части не могут быть копироваться или распространяться в какой-либо форме лицами или компаниями без нашего предварительного письменного разрешения. Из-за обновления версий изделия или по другим причинам содержание данного руководства может изменяться. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное руководство предназначено для использования только в справочных целях. Мы стараемся своевременно обновлять информацию в данном руководстве, однако не можем гарантировать ее актуальность. Заявления, информация и советы, приведенные в данном руководстве, не несут в себе явно выраженных или подразумеваемых утверждений. Обновленные версии руководства можно найти на нашем веб-сайте **www.ilifsmart.com** или получить в нашей компании по запросу.

Производитель: HANGZHOU LIFESMART TECHNOLOGY CO.,LTD.

Адрес: 10-11th Floor, Building A, SUPCON Information, 352 Bingkang Road Binjiang, г. Ханчжоу,
Чжэцзян, Китай



 Facebook: [ilifesmarthome](#)  Twitter: [ilifesmarthome](#)

Copyright © 2020 LifeSmart Inc. Все права защищены. P/N: 88001140 A3