





УМНЫЙ ОТКРЫВАТЕЛЬ ГАРАЖНЫХ ДВЕРЕЙ Wi-Fi SMART GARAGE DOOR OPENER MS-102


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Умный открыватель гаражных дверей




Стикеры 3М




Держатели для проводов



Стяжки




Кронштейны



Винты

Проверка устройства на совместимость с умным открывателем гаражных дверей

1. Включите гаражное устройство, красный световой индикатор и синий световой индикатор будут мигать попеременно.
2. Используйте красный и черный провод из комплекта, чтобы подключить устройство к вашей системе открытия. Подсоедините каждый конец к тем же клеммам, на которых заканчиваются провода настенной кнопки.
3. Очень маленьким винтом или ногтем нажмите на кнопку в устройстве, при этом гаражная дверь должна активироваться.




Если результат этой проверки неудовлетворительный, значит, ваше устройство может оказаться несовместимым. Дополнительные инструкции по установке и список совместимых моделей можно найти в Руководстве пользователя вашего устройства, а после проверки напрямую свяжитесь с нами.

Проверка прошла успешно! При каждом нажатии на кнопку гаражная дверь будет открываться или закрываться.

Ниже приведен контрольный список для проверки перед использованием устройства:

- Ваш смартфон или планшет должен быть подключен к Интернету по сети WiFi с частотой 2,4 ГГц.
- Настоящее устройство поддерживает только сеть WiFi с частотой 2,4 ГГц. Если вы используете роутер с частотой 5 ГГц (он обеспечивает два Wi-Fi-сигнала: 5 ГГц и 2,4 ГГц), выберите частоту WiFi 2,4 ГГц для подключения к вашему смартфону.
- Скачайте одно из приложений: "Tuya Smart" или "Smart Life" в магазине приложений APP Store или Google Play.
- В процессе сопряжения убедитесь, что ваше устройство IOS или Android и гараж находились в пределах дальности действия WiFi роутера.
- Убедитесь, что у вашего роутера открыт MAC-адрес. Если нет, сначала отмените настройку фильтрации MAC-адресов на роутере.



* Установите Приложение «Smart Life»

Добавление устройства

*При успешном добавлении гаражная дверь будет активирована (когда синий светодиод перестанет мигать), поэтому сначала держите дверь закрытой.


Включите умный открыватель, красный световой индикатор и синий световой индикатор будут мигать попеременно.

- ② Запустите Приложение, коснитесь значка «+» вверху справа.
- ③ Выберите «Electrician» (Электрик) → Выберите тип «Smart Garage Door Opener» (Умный открыватель гаражных дверей)
- ④ Коснитесь текста «Confirm indicator rapidly blink» (Подтвердить, что индикатор быстро мигает).
- ⑤ Введите правильные пароли от 2.4G WiFi. Затем коснитесь слова «Comfirm» (Подтвердить).
- ⑥ Произойдет автоматическое соединение с устройством. После того как процесс завершится, вам будет предложена возможность переименовать устройство. Введите новое имя и сохраните его (Save).

ON (ВКЛ): Дверь открыта.
Вы можете коснуться, чтобы выключить.

OFF (ВЫКЛ): Дверь закрыта.
Вы можете коснуться, чтобы включить.

Offline (Не в сети): Управление невозможно.



Коснитесь здесь, чтобы войти в полнофункциональный рабочий интерфейс.

*Приложение может добавить множество типов устройств.



Rename/Share/OTA/Remove
Переименовать/Поделиться/Удалить
Manage Group/Position
Управление группой/позицией
Device ID/IP/MAC/Feedback
ID/IP/MAC устройства/Обратная связь

УВЕДОМЛЕНИЕ:
сигнал
открытия/
закрытия

Для быстрого
однократного
таймера
обратного
отсчета.

Коснитесь,
чтобы
включить/
выключить


Проверка
записей об
операциях

Для
однократных/
повторяющихся
таймеров.



Выполняйте установку ПОСЛЕ успешного добавления устройства в свое приложение
***Держите гаражную дверь закрытой.**

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА




1-ый шаг: Включите питание.

2-ой шаг: Подсоединитесь к настенному переключателю.

Вставьте клемму красного и черного провода 2,0 мм в гаражное устройство, затем подсоедините каждый конец к тем же клеммам, на которых заканчиваются провода настенной кнопки.


3-ий шаг: Подключитесь к гаражной двери.

Вставьте клемму 2,0 мм датчика в гаражное устройство, затем надежно установите датчик и магнита в зазор в пределах от 3 мм до 15 мм на гаражной двери с помощью винтов/кронштейна/наклеек ЗМ/стенового гвоздя/держателей для проводов/стяжек.



Если установка с помощью винтов затруднительна, можно также использовать наклейки 3М для окончательной установки.

Если вы беспокоитесь о прочности установки, можно использовать как винты, так и наклейки 3М.





РАБОТА С Amazon Alexa



- ① Откройте приложение Alexa, коснитесь меню в верхнем левом углу. Перейдите к Skills (Навыки).
- ② Введите в поле поиска «TuYa Smart» или «Sart Life» и выполните поиск.
- ③ Коснитесь «TuYa Smart» или «Smart Life».
- ④ Активируйте навык.
- ⑤ Введите свою учетную запись и коснитесь «Log in» (Войти в систему), чтобы привязать свою учетную запись к своей учетной записи в Amazon. Если вашей учетной записью является номер телефона, вам следует выбрать свою страну. Если вашей учетной записью является адрес электронной почты, выберите произвольный код страны/региона.

Голосовые команды:

«Алекса, включи {имя устройства}» «Алекса, выключи {имя устройства}»



РАБОТА С Google Home



- ① Запустите приложение Google Home, коснитесь меню.
- ② Коснитесь «Home control» (Контроль дома).
- ③ Под Devices (Устройства) коснитесь значка «+».
- ④ Коснитесь «TuYa Smart» или «Smart Life».
- ⑤ Введите свою учетную запись и коснитесь «Log in» (Войти в систему), чтобы привязать свою учетную запись к своей учетной записи в Amazon. Если вашей учетной записью является номер телефона, вам следует выбрать свою страну. Если вашей учетной записью является адрес электронной почты, выберите произвольный код страны/региона.

Голосовые команды:

«Эй, google, включи {имя устройства}» «ОК google, выключи {имя устройства}»

Самообучение адаптера ДУ (КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО)

Самообучение адаптера дистанционного управления (ДУ) позволяет несовместимой системе открытия двери гаража работать с умным открывателем гаражных дверей. Совместим с большинством марок: Liftmaster, Chamberlain, Sears Craftsman, Raynor, Linear, Genie Co, Overhead Door Co и многими другими (см. полный список совместимости в Таблице совместимости умного открывателя гаражных дверей в руководстве пользователя)

Простота управления

Режим
клонирования

Очистка кода



Примечание: Адаптер ДУ не входит в комплект, вам нужно приобрести его самостоятельно.

1. РЕЖИМ КЛОНИРОВАНИЯ

Удерживайте нажатой кнопку открытия двери на комплектном пульте дистанционного управления и кнопку № 1 на универсальном пульте ДУ до тех пор, пока цвет светодиода на адаптере не начнет быстро мигать.

2. ОЧИСТКА КОДА


Нажмите кнопку №1 и кнопку №2, адаптер должен медленно мигать;

Затем отпустите кнопку №2 и нажмите кнопку № 2 три раза. Затем отпустите кнопку №1, и адаптер должен начать быстро мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на электродвигателе нет выхода ДУ, и у вас дома есть один пульт дистанционного управления, тогда вы можете заказать этот адаптер ДУ.



Имеющийся у вас пульт ДУ



На электродвигателе нет выхода ДУ

1-ый шаг

Функция самообучения

Скопируйте существующую функцию из пульта дистанционного управления, идущего в комплекте вместе с электродвигателем.



2-ой шаг

Работа с умным открывателем гаражных дверей



Позволяет несовместимой системе дистанционного открытия дверей гаража работать исправно.

3-ий шаг



После того как установка будет закончена, вы сможете осуществлять управление.