

xiaomi

Руководство пользователя Чайника Xiaomi Electric Kettle 2




Перед использованием внимательно прочтите данное руководство пользователя и сохраните для будущего использования.

Меры предосторожности

- Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; формальные дома; гостиницы, отели и другие жилых помещениях; – клиентам в гостиницах, отелях и других жилых помещениях; – домашним гостиницам типа “ночлег и завтрак”.
- Нельзя погружать прибор в воду.
- Прибор должен использоваться только с предоставленной подставкой электропитания.
- Не позволяйте людям с недостаточным уровнем физических, сенсорных или интеллектуальных способностей, опыта или здравого смысла использовать данный прибор без надзора или руководства.
- Никогда не позволяйте детям играть с чайником.
- Храните его в недоступном для детей месте.
- Чайник должен быть отключен от сети, когда он пуст, не используется, когда в него наливают воду, когда его перемещают или чистят, а также в случае, если с ним возникла проблема.
- Не используйте данный чайник на наклонной или неустойчивой поверхности и держите его на безопасном расстоянии от источников тепла, чтобы не повредились пластиковые детали. Не размещайте чайник рядом с электрическим прибором или сверху на нем.
- Чайник можно использовать только с заземленной розеткой с номинальным током 10 А или выше и номинальным напряжением 220-240 В. Не включайте чайник в розетку вместе с другим электроприбором.
- Если шнур питания поврежден или сломан, он должен быть заменен производителем или службой гарантийного обслуживания, чтобы избежать опасности.
- Не открывайте крышку чайника, не выливайте из него и не добавляйте в него воду, когда он работает.
- Если чайник переполнен, кипяток может вылиться.
- Данный чайник можно использовать только для кипячения воды. Не используйте его для нагрева других продуктов, таких как кофе, яйца, сахар, молоко и т.д. В противном случае, чайник может не работать должным образом. Не добавляйте воды больше отметки максимального уровня воды. В противном случае горячая вода будет переливаться или разбрызгиваться, что приведет к порче чайника. При кипячении, уровень воды в чайнике должен быть выше минимальной отметки, чтобы предотвратить выкипение.
- Снимайте чайник с подставки электропитания при добавлении воды. Если скинута на дне чайника окажется вода, вытрите ее, прежде чем снова ставить чайник на подставку электропитания.
- Не ставьте чайник рядом с источниками тепла, например, плитой или варочной поверхностью. Несоблюдение данного указания может привести к пожару.
- Чтобы избежать риска пожара, не используйте данный прибор с некачественными удлинителями.
- Не погружайте чайник в воду. Не наклоняйте, не трясите, не перемещайте и не накрывайте чайник во время его использования.
- Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или прочли инструкцию по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Ограниченный доступ к устройству могут повредить дети старше 8 лет только в том случае, если она проводится под присмотром. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей возрасте до 8 лет.

Данными устройствами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прочли инструкцию по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности.

Описание изделия



Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Инструкция



3. Нажмите кнопку включения/выключения. Далее загорится индикатор нагрева, и чайник начнет нагреваться.

4. Как только вода закипит, индикатор нагрева погаснет и нагрев прекратится автоматически. Предупреждение: Не сдвигайте крышку во время работы чайника, чтобы не обжечься.

Чистка и техническое обслуживание

- Налейте 0,5 л белого пищевого уксуса в чайник и оставьте минимум на 1 час.
- После выливания белого уксуса вытрите оставшийся осадок влажной тканью.
- Добавьте воду (выше минимальной отметки и ниже максимальной) и слейте после того, как она закипит, а затем промойте чайник чистой водой 4-5 раз.
- Используйте сухую ткань для вытирания внешней поверхности чайника. Держите чайник в сухом, хорошо проветриваемом помещении и защитите его от влаги, пыли и насекомых.

- Меры предосторожности:
- Перед очисткой чайника убедитесь, что он отсоединен от источника электропитания и дайте ему остыть.
 - Регулярно удаляйте известковый налет и отложения внутри чайника, чтобы продлить срок его службы.
 - Если имеется серьезное отложение известкового налета, повторите шаги, указанные выше. Чайник нельзя чистить металлической мочалкой, химическими или абразивными моющими средствами.
 - Не погружайте чайник или подставку электропитания в воду, а также их внешние поверхности должны быть сухими.


Технические характеристики

Название	Чайник Xiaomi Electric Kettle 2
Модель	MJDSH04YM
Номинальное напряжение	220-240 В~
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Емкость	1,7 л
Вес нетто	1,17 кг
Размеры изделия	227 x 158 x 262 мм

Устранение неполадок

Проблемы	Возможные причины	Решения
Индикатор нагрева не загорается.	Сетевая розетка повреждена или не имеет надлежащего контакта. Штепсель питания вставлен неправильно. Штепсель питания деформирован.	Замените розетку. Правильно вставьте штепсель питания. Свяжитесь с сервисной службой последовательного обслуживания.
Кипяченая вода льется через край. Цвет меняется или внутри чайника образуется налечь.	Подставка электропитания не оригинальная или не от этого чайника. Превышена максимальная отметка уровня воды. Жесткость жесткой воды выше.	Используйте подставку электропитания, которая предоставляется в комплекте с чайником. Поддерживайте уровень воды в пределах необходимого диапазона. Сократите жесткость воды.
Чайник не нагревается.	Кнопка включения/выключения не нажимается или застряла. Кабели внутренних клеммных колодок ослаблены или повреждены. Термостат неисправен.	Снова нажмите кнопку включения/выключения. Свяжитесь с сервисной службой последовательного обслуживания. Свяжитесь с сервисной службой последовательного обслуживания.
Вода не закипает или не прекращает кипеть.	Термостат неисправен. Крышка чайника закрыта неправильно. Слишком мало воды при уровне воды ниже минимальной отметки.	Свяжитесь с сервисной службой последовательного обслуживания. Плотно закройте крышку. Поддерживайте уровень воды в требуемом диапазоне.

Принципиальная электрическая схема



ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ОНИ МОГУТ БЫТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИМИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ШТАТАХ ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. КОМПАНИЯ XIAOMI НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВАШИХ ЗАКОНЫХ ПРАВ. РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ.

1. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ
Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования и соответствии с руководством по эксплуатации в течение гарантийного срока.

Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантии для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Компания Xiaomi гарантирует первоначальному покупателю, что материалы и качество ее продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в течение вышеуказанного периода. Xiaomi не гарантирует, что работа продукта будет бесперебойной или безотказной. Xiaomi не несет ответственности за убытки, понесенные в результате использования инструкций по использованию продукта.

2. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
Если обнаружен дефект оборудования и компания Xiaomi получила обоснованную претензию в течение гарантийного периода, Xiaomi обязуется (1) выполнить ремонт продукта бесплатно, (2) заменить изделие или (3) возместить стоимость продукта, исключая возможные расходы на доставку.

3. КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Настоящая ограниченная гарантия распространяется только на продукт, изготовленный компанией Xiaomi или для нее и содержащий товарные знаки, торговое наименование или логотип «Xiaomi» либо «Mi», если иное не предусмотрено компанией Xiaomi.
Ограниченная гарантия не распространяется на (a) повреждения в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других экзотических факторов; (b) следствия халатности; (c) коммерческое использование; (d) несанкционированные изменения или модификации любой части

продукта; (e) повреждения, вызванные использованием продуктов других производителей; (f) повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления или неправильного использования; (g) повреждения, вызванные применением продукта за пределами разрешенного или допустимого использования, описанного Xiaomi, а также в результате несоответствующего напряжения или питания; (h) повреждения из-за обслуживания (включая обновление и расширение) лицом, не являющимся представителем компании Xiaomi). Создание резервной копии данных, программного обеспечения и других материалов, которые вы можете хранить на продукте, является вашей ответственностью. Компания Xiaomi не несет ответственности за потерю или перформирование данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе эксплуатации.

Не один реселлер, агент или сотрудник компании Xiaomi не уполномочен вносить изменения или дополнения в настоящее гарантийное. Если какое-либо условие окажется незаконным или юридически недействительным, законность или исполнимость остальных положений не должна быть затронута или нарушена. Последующие обновления осуществляются в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi.
Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продает продукт. Поэтому компания Xiaomi рекомендует обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт. Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

5. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
За исключением случаев, запрещенных законодательством, подразумеваемые гарантии (включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели) имеют ограниченный срок действия, который не может превышать срок действия настоящей ограниченной гарантии. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии. В таких случаях указанное ограничение не применяется.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

7. КОНТАКТЫ КОМПАНИИ XIAOMI
Для получения информации для клиентов см. на сайте <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.
Контактным лицом для последовательного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.



Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

Мы, компания Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует требованиям всех действующих директив ЕС и европейских стандартов с изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Вся изданная, обозначенная символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специализированные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
Address: 2nd Floor, No. 1 Building And 4th Floor of No. 7 Building, North of Four Xinxin Street, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Китайская Народная Республика
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Сведения об импортере указаны на упаковке.
Дата изготовления: см. на упаковке
Сделано в Китае

Версия руководства пользователя: V1.0