

254.0 мм



114.0 мм

140.0 мм

Благодарим Вас за приобретение Discgear® 100 auto. Предлагаем Вам изучить 100 auto и множество его преимуществ. Затем Вы можете заполнить 100 auto Вашими любимыми дисками.

Изучите Discgear® 100 auto

- 1 Отсек со списком дисков
- 2 Панель выбора диска 4 – Открывает устройство
- 3 Самовыравнивающиеся ячейки для дисков – Позволяют легко вставлять диск в ячейку.
- 4 Кнопка выбора диска - Для выбора диска нажмите и переместите кнопку на номер выбранного диска.
- 5 Скрытый замок – скрытая задвижка находится в центре под панелью выбора диска. Для блокировки 100 auto переместите скрытую задвижку влево.
- 6 Список дисков – Для доступа к списку дисков нажмите на выступ отсека со списком дисков.
- 7 Лоток со списками дисков.
- 8 Фломастер для нумерации дисков – С помощью прилагающегося фломастера пронумеруйте каждый диск так, чтобы ячейки для хранения и нумерация в списке дисков совпадали. Теперь Вы можете легко возвращать каждый диск в ячейку с его номером.



discgear.
100 auto
инструкции

- А. Систематизируйте Ваши диски:** Выберите один из следующих способов:
- 3) Зайдите на www.discgear.com для получения доступа к Discware™ Online, нашей онлайн-службе для каталогизации и организации дисков, а также для распечатки списков дисков.
 - 4) Выньте список дисков из пластикового кармана в соответствующем отсеке. Напишите названия дисков непосредственно на листе.
- Б. Просмотр списка дисков:** Выньте отсек со списком дисков для просмотра названий дисков. Теперь Вы можете выбрать нужный диск.
- В. Нумерация дисков:** С помощью прилагающегося фломастера для нумерации дисков напишите на диске номер ячейки. Используйте буквенно-цифровую систему для организации нескольких блоков хранения дисков (например, A1, B1, C1).
Мы рекомендуем делать надписи только на чистом круге в центре лицевой стороны диска.
- Г. Заполнение 100 Auto:** После нумерации каждого диска поместите его в ячейку с соответствующим номером.
- Д. Выбор диска:** Нажмите кнопку выбора диска и переместите ее на номер нужной ячейки. Отпустите кнопку, затем поднимите верхнюю оболочку 80S и выньте выбранный диск.
- Е. Возврат диска на место:** По номеру диска найдите соответствующую "самовыравнивающуюся ячейку" и вставьте диск на место.

Примечание: Используйте Альбом (не входит в комплект) для хранения и систематизации вкладышей DVD и CD. Смотрите более подробную информацию здесь www.cd3.ru

www.cd3.ru

133.0 мм

GOODSTAR
Established 1969 Plastic & Metal Factory Limited

CD3

PANTONE DIECU
BLACK 1

НАИМЕНОВАНИЕ: INSERT 100AUTO INSTRUCTION A 080219

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ: 080219

УТВЕРЖДЕНО:

КОД DNA: 1205-CD3720-0-002

ИЗМЕНЕНО: KEVIN HUI