

Компания «Fischer Audio GmbH» выражает Вам благодарность за сделанный Вами выбор. Наша продукция изготовлена в соответствии со всеми принятыми международными стандартами - только из высококачественных материалов и комплектующих с использованием новейших технологий. Мы надеемся, что наушники «Fischer Audio» обеспечат Вам максимально комфортное и высококачественное прослушивание Ваших любимых аудиокomпозиций.

Вставьте разъем наушников в гнездо для подключения наушников аудиопроигрывателя. Включите аудиопроигрыватель. Установите средний уровень громкости. Вставьте наушники в уши, строго соблюдая маркировку: "L"-левое, "R"-правое. Поправьте провода наушников таким образом, чтобы они не причиняли неудобств при движении и не были случайно повреждены Вами.

Внимание!

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Соблюдение их обеспечит безопасное использование изделия и сохранность имущества.

1. Не подвергайте изделие чрезмерным механическим нагрузкам. Это может привести к потере работоспособности наушников.
2. Не располагайте изделие в следующих местах:
 - в местах с высокой температурой (более 60°C)
 - в местах с высокой влажностью, например, в ванной
 - в пыльных местах
3. Не используйте наушники во время управления автомобилем. Это может привести к возникновению аварийной ситуации.
4. Перед использованием наушников совместно с аудиовоспроизводящей аппаратурой убедитесь в соответствии выходного сопротивления устройства сопротивлению наушников. Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя наушников или устройства, а также к ухудшению качества воспроизводимого звука и увеличению энергопотребления устройства.
5. Используйте мягкую сухую ткань для чистки изделия. Не используйте растворители или бензин. Эти жидкости могут изменить цвет или повредить поверхность изделия.
6. Не допускайте попадания в изделие влаги и других посторонних веществ.
7. Прослушивание музыки на большой громкости в течение продолжительного времени может отрицательно влиять на Ваш слух.
8. При возникновении необходимости очистки частей изделия, контактирующих непосредственно с Вашей кожей, применяйте только безопасные чистящие средства, рекомендованные Органами Здравоохранения. Несоблюдение данной рекомендации может привести к возникновению аллергической реакции.
9. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать изделие.
10. Не вставляйте разъем наушников в электрическую розетку.

Die Gesellschaft «Fischer Audio GmbH» dankt Ihnen für die von Ihnen getroffene Wahl. Unsere Erzeugnisse sind in Übereinstimmung mit allen eingeführten internationalen Normen, nur aus hochwertigen Werkstoffen und Komponenten, unter Benutzung der modernen Technologien hergestellt. Wir hoffen, dass die Kopfhörer «Fischer Audio» Ihnen das maximal behagliche und qualitative Abhören Ihrer Lieblingsaudiokompositionen ermöglichen.

Setzen Sie den Stecker der Kopfhörer in die Buchse für den Anschluss der Kopfhörer des Audio-Players ein. Schalten Sie den Audio-Player ein. Stellen Sie die mittlere Lautstärke ein. Setzen Sie die Kopfhörer in die Ohren ein und beachten Sie dabei die Markierung: "L"-links, "R"-rechts. Rücken Sie die Leiter der Kopfhörer so zurecht, dass sie keine Unbequemlichkeiten bei der Bewegung schaffen und von Ihnen zufällig nicht beschädigt werden.

Achtung!

Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch. Die Befolgung dieser Anweisungen sichert die gefahrlose Benutzung des Erzeugnisses und die Unversehrtheit des Vermögens.

1. Unterwerfen Sie das Erzeugnis keinen übermäßigen mechanischen Belastungen. Die Kopfhörer können ihre Arbeitsfähigkeit verlieren.
2. Vermeiden Sie die Aufstellung des Erzeugnisses in folgenden Orten:
 - in Orten mit hoher Temperatur (über 60°C)
 - in Orten mit hoher Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer
 - in verstaubten Orten
3. Benutzen Sie die Kopfhörer nicht, wenn Sie das Auto lenken. Dies kann eine Havariesituation herbeiführen.
4. Bevor Sie die Kopfhörer gemeinsam mit elektroakustischen Geräten benutzen, müssen Sie sich davon überzeugen, dass der Ausgangswiderstand des Gerätes mit dem der Kopfhörer übereinstimmt. Die Nichtbefolgung dieser Forderung kann zum Ausfall der Kopfhörer oder des Geräts führen, auch zur Verminderung der Qualität des wiedergegebenen Tons und zur Vergrößerung des Energieverbrauchs durch das Gerät.
5. Benutzen Sie zum Reinigen des Erzeugnisses einen weichen trockenen Stoff. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder Benzin. Diese Flüssigkeiten können die Farbe ändern oder die Oberfläche des Erzeugnisses beschädigen.
6. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit oder andere Fremdstoffen in das Erzeugnis gelangen.
7. Das Abhören der Musik in großer Lautstärke und Dauer kann Ihr Gehör beeinträchtigen.
8. Wenn es notwendig ist, Teile des Erzeugnisses, die unmittelbar mit Ihrer Haut in Berührung kommen, zu reinigen, benutzen Sie nur gefahrlose Reinigungsmittel, die von den Behörden des Gesundheitswesens empfohlen sind. Die Nichtbefolgung dieser Empfehlung kann zum Auftreten einer allergischen Reaktion führen.
9. Versuchen Sie niemals, das Erzeugnis selbständig zu reparieren oder auseinanderzunehmen.
10. Setzen Sie den Stecker der Kopfhörer in die Steckdose nicht ein.