

Колонки активные Genius SP-HF1250A

Технические характеристики

RMS 40 Вт

Частотная характеристика: 110Гц-30кГц

Напряжение питания: 180-240 Вольт

Частота сети: 47-53 Гц

Температура окружающей среды: от +10 до +35 °С

Относительная влажность воздуха при 23°C: от 20% до 80%

Допустимая концентрация пыли в воздухе: до 0,4г/м³

Органы управления на передней панели: питание, громкость.

Габаритные размеры (ШхВхГ): 67х95х165 мм

Руководство пользователя

Комплектация

1. Колонки
2. Руководство пользователя
3. Упаковка

Подключение

1. Подключите 3,5 мм стерео разъем соединительного кабеля к источнику аудиосигнала.

2. Включите вилку питания в электрическую сеть 220В 50Гц.

*Отключайте кабель питания, если колонки не используются.

Органы управления

1. Нажмите кнопку **POWER** для включения колонок при этом загорится индикатор.
2. Включите источник аудиосигнала.
3. Вращайте регулятор громкости **VOLUME** для достижения оптимального уровня звучания.
4. Для выключения колонок нажмите кнопку **POWER** повторно, индикатор погаснет.