

### Описание и область применения продукта

Внешний компактный ТВ-тюнер с питанием по USB. С продуктами линейки PCTV можно смотреть телевизионные программы, видеозаписи, фотографии, слушать музыку и записывать передачи на жесткий диск. Все модели адаптированы для России.



- Просмотр аналогового и цифрового ТВ
- Тайм-шифт («пауза» трансляции)
- Чувствительный тюнер
- Питание по USB
- Запись на жесткий диск

### Минимальные системные требования



- Intel Pentium4 2 GHz, PentiumM 1.5 или эквивалентный процессор производства AMD
- Windows Vista или XP с последним Service Pack 2
- Свободный порт USB 2.0
- 256 MB RAM (512 MB рекомендуется)
- 1 Гб свободного места на жестком диске (20Гб рекомендуется для записи ТВ передач)
- CD или DVD привод


### Аппаратная установка



1. Выключите ваш компьютер.
2. Перед тем, как достать устройство из защитного антистатического чехла, рекомендуется прикоснуться к любой металлической поверхности (в частности, для этой цели может послужить корпус блока питания вашего системного блока). Таким образом вы снимете статическое электричество, накопившееся на вашем теле и одежде, что позволит избежать непреднамеренного повреждения элементов устройства разрядом статического электричества.
3. Выберите любой из свободных USB портов. Убедитесь в том, что на ваш компьютер поддерживается USB 2.0 интерфейс, иначе корректная работа тюнера не гарантируется.
4. Подключите антенный кабель к соответствующему разъему тюнера.

### Комплект поставки

1. Устройство PCTV Analog Stick 170e
2. Компакт-диск Pinnacle TVCenter 5 Pro
3. Компакт-диск Pinnacle VideoSpin
4. Инструкция пользователя
5. ПДУ



### Инсталляция программного обеспечения



Перед установкой программного обеспечения, рекомендуем выполнить дефрагментацию жесткого диска, используйте для этих целей встроенные средства Windows либо специализированное ПО.



**Внимание!** Для работы с устройством Pinnacle PCTV Analog Stick 170e требуется операционная система Windows Vista или XP Service Pack 2. Убедитесь что ваш компьютер отвечает этому требованию.



### Инсталляция для Windows

1. Вставьте диск с Pinnacle TVCenter Pro в привод ПК
2. Установите ПО используя серийный номер на конверте диска.
3. После установки ПО подключите ТВ-тюнер к вашему ПК
4. Драйвера на устройство должны установиться в автоматическом режиме.
5. По завершении установки перезагрузите компьютер.

### Меры предосторожности

Во избежание выхода изделия из строя или повреждения тех или иных компонентов продукта, **не рекомендуется:**

- Подвергать компоненты системы воздействию статического электричества
- Производить коммутацию видео кабелей при включенном компьютере
- Использовать совместно с PCTV Analog Stick 170e самодельные кабели и неисправную, нестандартную видеоаппаратуру.



### Технические характеристики

#### Интерфейс подключения

- USB 2.0

#### Антенный вход

- 75 Ом, F-коннектор

#### ТВ Тюнер

- PAL B/G/D/K/I/SECAM

#### Чтение

- Видео: AVI, MPEG-1, MPEG-2, VOB, WMV
- Статические изображения: BMP, JPG
- Звук: AVI, MP3, MPA, WAV, WMA

#### Запись

- Видео: AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX
- Статические изображения : JPG
- Звук: MPA

#### Видео стандарт:


PAL, SECAM

### Регистрация

Не забудьте зарегистрировать программное обеспечение!  
Сделав это, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, доступными зарегистрированным пользователям Pinnacle.



**Примечание.** Для использования некоторых функций может потребоваться активация продукта через Интернет.



За технической поддержкой обращайтесь по адресу

<http://pinnaclesys.ru/support.php>

