


MP HT800DE

Руководство Пользователя



1. Антенные входы/выходы – для защиты ТВ и Радио
2. Маркировка розеток/эл. Кабелей – для удобства подключения
3. Электрические розетки
4. Индикатор включения защиты – показывает, что защита системы включена