

DEKOK®

SCHNEIDERGERÄT

ОВОЩЕРЕЗКА

UKA-1320

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Благодарим Вас за покупку изделия марки DEKOK®!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА ВСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Овощерезка предназначена для нарезки и шинковки овощей, фруктов, приготовления овощных и фруктовых пюре.





ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Овощерезка предназначена только для домашнего использования.
2. Лезвия ножей очень острые. Храните их в недоступном для детей месте.
3. Изготовитель и продавец не несут ответственность за повреждения, вызванные неправильным обращением и несоблюдением мер безопасности.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Базовая рама с V-образным горизонтальным ножом.
2. Овощедержатель.
3. Комбинированная терка для измельчения фруктов, овощей, сыра (мелкая стружка и пюре).
4. Безножевая вставка для нарезки кольцами, полукольцами, ломтиками, длинными пластами, шинковки капусты.
5. Вставка с вертикальными ножами 7 мм. для нарезки длинных или коротких брусочков, крупных кубиков.

6. Вставка с вертикальными ножами 3,5 мм. для нарезки тонкой длинной или короткой соломки, мелких кубиков.
7. Нож спиральный. Предназначен для изготовления декоративных спиральных гирлянд из огурца, моркови, картофеля и т.п.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Выберите необходимую насадку (нож или безножевую вставку) (4-6), установите ее в базовую раму (1).
2. Закрепите овощи или фрукты на овощедержателе (2).
3. Равномерными движениями произведите обработку продукта.

ЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Во время чистки не используйте агрессивные чистящие средства и острые предметы.
2. Лезвия-насадки мойте в теплой воде. Будьте особенно осторожны при чистке ножей, так как они очень острые.
3. Не держите лезвия насадки в воде в течение длительного времени.

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий. Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товар сертифицирован.

"ДЕКОК Кухонный инвентарь Инк. & Ко КГ"
Австрия, Фельдкирх, 6800, Бифангштрассе, 25