

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника.
Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация

Светильник настольный торговой марки Uniel предназначен только для внутреннего освещения в жилых или общественных (офисы, магазины) помещениях.

Лампа светильника дает мягкое освещение, близкое к натуральному. При помощи передовых технологий свет распространяется равномерно без теней, что делает данные настольные лампы идеальным источником света для студентов, учеников и офисных сотрудников. Высокая яркость, экономичность, длительный срок службы, равномерный свет и бесшумное функционирование.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочем напряжением 230В и частотой 50Гц.

Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0С до +45С и относительной влажности не выше 85%.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Меры безопасности

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника, его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен. Закройте розетку специальными заглушками.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.

Эксплуатация настольного светильника

- Не используйте прибор вне помещений.
- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, рассеивателя, лампы; отсутствия повреждений изоляции сетевого шнура.
- Установите настольный светильник на ровной горизонтальной поверхности.
- Вилку сетевого шнура до упора вставьте в розетку бытовой сети электропитания.
- Нажмите на выключатель на корпусе светильника.
- Для ламп с двухрежимным выключателем: переведите его в положение "-" (50% мощности лампы), или "=" (100% мощности лампы).
- Для ламп со стандартным выключателем: переведите его в положение "-" оп. Лампа светильника при этом должна загореться.
- Для завершения работы светильника переведите выключатель в положение «0».
- Для ламп с сенсорным выключателем: дотроньтесь до выключателя для включения и выключения лампы.