



МАРКА №1
На страже
Вашего здоровья!

Фильтр ультраклетозан сменной фильтрующей кассетой «BARBER-4». (Кроме фильтро-кувшинов BARBER Классик, Эстра, Лайт). Фильтрующая кассета «BARBER» разработана на основе последних достижений в технологии очистки воды. В ней использованы наиболее эффективные материалы и компоненты. Тем не менее, ресурс кассеты ограничен, и для того, чтобы фильтр продолжал очищать воду с прежней эффективностью, кассету необходимо своевременно менять. Календарный индикатор вовремя напомнит о сроке замены кассеты.

Подготовка фильтра к работе

1. Тщательно промойте детали фильтра.
2. Вверните сменную кассету в корпус до упора.
3. Обязательно слейте первые две порции очищенной воды. В первых литрах очищенной воды возможно появление небольшого количества угольной пыли.
4. Наливая очищенную воду из фильтра, придерживайте пальцем угольный патрим.

- для 1 человека	90 дней
- для семьи из двух человек	60 дней
- из трех человек	40 дней
- из четырех человек	30 дней

Срок службы сменной кассеты с начала использования - не более трех месяцев независимо от объема очищенной воды.

Рекомендуется менять кассету **БАРЬЕР Классик** один раз в месяц.

Примечание: При случайном запуске индикатор самостоятельно выключается, если в течение 30 сек не был произведен запуск таймера.

3. Установить количество пользователей, запустить таймер. Для этого нажмите на кнопку и удерживайте ее нажатой, пока на экране индикатора не появится

- При регулярном использовании не оставляйте фильтр без воды.
- В случае длительных перерывов в работе фильтра (более трех дней) отфильтрованную воду необходимо слить, а детали фильтра протереть сухим чистым полотенцем.
- Прежде чем снова начать использовать фильтр, повторите процедуру подготовки фильтра к работе.

