



www.volpe.hu
www.volpe.ru

Инструкция по эксплуатации светильников настольных торговой марки VOLPE

*Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника.
Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.*

Общая информация

Светильник настольный торговой марки Volpe предназначен только для внутреннего освещения в жилых или общественных (офисы, магазины) помещениях.

Лампа светильника дает мягкое освещение, близкое к натуральному. При помощи передовых технологий свет распространяется равномерно без теней, что делает данные настольные лампы идеальным источником света для студентов, учеников и офисных сотрудников. Высокая яркость, экономичность, длительный срок службы, равномерный свет и бесшумное функционирование.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочем напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 °С до +45 °С и относительной влажности не выше 85%.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Меры безопасности

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен. Закройте розетку специальными заглушками.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.

Эксплуатация настольного светильника

- Не используйте прибор вне помещений.
- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, рассеивателя, лампы; отсутствия повреждений изоляции сетевого шнура.
- Установите настольный светильник на ровной горизонтальной поверхности.
- Вилку сетевого шнура до упора вставьте в розетку бытовой сети электропитания.
- Нажмите на выключатель на корпусе светильника.
- Для ламп с двухрежимным выключателем: переведите его в положение "-" (50% мощности лампы), или "=" (100% мощности лампы).
- Для ламп со стандартным выключателем: переведите его в положение "-" оп. Лампа светильника при этом должна загореться.
- Для завершения работы светильника переведите выключатель в положение «0».
- Для ламп с сенсорным выключателем: дотроньтесь до выключателя для включения и выключения лампы.



www.volpe.hu
www.volpe.ru

Инструкция по эксплуатации светильников настольных торговой марки VOLPE

Замена энергосберегающей лампы в светильнике

- 1) Перед заменой лампы отключите прибор от электрической сети. Дождитесь когда корпус светильника и лампа остынут.
- 2) Убедитесь в соответствии типа и мощности лампы параметрам, указанным на упаковке прибора.
- 3) В случае комплектации светильника рассеивателем – снимите его, для получения доступа к лампе.
- 4) Аккуратно освободите лампу от фиксаторов и медленно наклоните ее вниз до момента выхода контактов цоколей лампы из патрона светильника.
- 5) Для установки новой лампы – вставьте лампу в цоколь в наклонном положении, поднимите лампу вверх и аккуратно зафиксируйте её в плафоне светильника при помощи защелок, предусмотренных конструкцией светильника.

При замене лампы будьте внимательны: нельзя нажимать на лампу слишком сильно, чтобы не сломать ее.

Чистка светильника

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети питания.
- Протрите подставку, ножку и плафон при помощи влажной тряпочки.
- Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества. Не опускайте прибор в воду.

Хранение и перевозка

Хранение и перевозка товара производятся в соответствии с инструкциями (символами) указанными на упаковке товара.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На светильник распространяется гарантия в течение 30 дней с момента приобретения изделия.

Производитель гарантирует в течении указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя в течении 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

Выход из строя энергосберегающей лампы гарантийным случаем не является.

Внимание!

При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1.0 - Назначение.

1.1 - Светильники настольные торговой марки Volpe, предназначены для внутреннего освещения помещений.

1.2 - Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

2.0 - Технические характеристики.

2.1 - Частота тока, Гц 50.

2.2 - Номинальное напряжение, В 220.

2.3 - Класс защиты от поражения электрическим током II.

Изделие		Номер серии F010710
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена