

THERMOS®

Инструкция по эксплуатации Сумок-термосов Thermos®

Благодарим Вас за покупку изделия Thermos®. Настоящее изделие изготовлено в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Внимательно прочтите нижеприведенные инструкции с тем, чтобы оптимально использовать Ваше изделие.

Сумки-термосы **Thermos®** предназначены для транспортировки и хранения продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные и рыбные продукты, готовая кулинария, выпечка и т.д.), косметических средств, температурочувствительных препаратов, аксессуаров по уходу за детьми и детского питания, предметов электронной техники в режимах тепло (до +50°C) или холод (до -20°C).

Сумки-термосы **Thermos®** изготовлены с использованием передовой технологии многослойной изоляции **Iso Tec™ Insulation** из износостойких материалов, устойчивых к UV-излучению, безопасных в контакте с пищей и простых в уходе.

Длительность работы сумки зависит от температуры окружающей среды, а также степени охлаждения и/или заморозки продуктов. Для обеспечения наиболее продолжительной работы сумки-термос в режиме холод используйте аккумуляторы холода Ice Pack, Freeze board и Gel Pack **Thermos®**.

Внимание! В режиме тепло используйте аккумуляторы температуры Gel Pack **Thermos®** (Подробная инструкция по использованию на упаковке соответствующего изделия).

Использование

Откройте Вашу сумку-термос и разложите дно (при наличии жестких съемных стенок установите их внутри сумки по бокам). Разместите содержимое сумки таким образом, чтобы максимально заполнить внутренний объем. Сумка-термос будет работать наиболее эффективно при полном заполнении. Если Ваша сумка-термос оснащена клапаном быстрого открывания на липучке или конструкция крышки обеспечивает быстрый доступ с помощью молнии, расположите в зоне быстрого доступа необходимые предметы. Полностью застегните молнии для обеспечения максимальной изоляции. Отрегулируйте ремень для переноски по длине для Вашего удобства.

Уход

Перед первым и после каждого использования тщательно промойте и ополосните все детали изделия водой. Для достижения лучшего результата рекомендуется мыть изделие вручную. Не используйте абразивные чистящие средства для мытья.

После использования сложите Вашу сумку-термос в горизонтальную плоскость по линиям складок и зафиксируйте с помощью липучек для удобства хранения.

Внимание!

Не размещайте Вашу сумку-термос вблизи открытого источника огня или нагревательных приборов.

Не помещайте в сумку-термос продукты, разогретые до температуры выше +50°C.

Сумка-термос не предназначена для перевозки и хранения едких веществ.

Аккумуляторы температуры (IcePack, FreezBoard и GelPack) в комплект сумки-термос не входят. Пожалуйста, укомплектуйте Вашу сумку-термос аккумуляторами из расчета 200гр. на каждые 6 литров.

Производитель: Thermos International Trading Limited

Юридический адрес: Room D, 31/Floor, Noble Centre, No. 1006, 3rd Fuzhong Road, Futian District, Shenzhen, 518026, China

Страна происхождения: Китай