

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

МОТОРНЫЙ ФИЛЬТР

Откройте крышку пылесборника и вытащите его из фиксатора. Установите новый фильтр в фиксатор.

Примечание. Мы рекомендуем менять фильтры по мере загрязнения (каждые 2 года).

НЕРА ФИЛЬТР

Нажмите кнопку деблокировки держателя фильтра и поверните крышку держателя фильтра против часовой стрелки. Извлеките фильтр из держателя и вставьте новый. Убедитесь, что зазоры на держателе фильтра плотно соединены с зазорами фильтра, а зазоры фильтра с внутренней стороны плотно прилегают к раме держателя фильтра. Зафиксируйте элемент и закройте крышку, поворачивая по часовой стрелке.

