

**Passo 2 – Adicione conteúdo no seu Wi-Drive**  
**Usuários do Windows:** Ao conectar o seu Wi-Drive no seu computador, aparecerão duas letras de unidade no Windows Explorer — uma somente para leitura nomeada "CDROM" e outra como disco removível nomeada "Wi-DRIVE". Clique duas vezes na unidade "Wi-DRIVE" para adicionar seu conteúdo. Transfira seus arquivos da mesma forma que faria para qualquer unidade USB; arraste ou copie arquivos do seu computador para o seu dispositivo Wi-Drive

**Passo 6**  
Uma vez conectado, abra o aplicativo Wi-Drive Kingston no seu iPad, iPhone ou iPod touch e aproveite seu novo armazenamento expandido.

**Passo 7**  
Compartilhe seu conteúdo com até três usuários fazendo com que eles sigam os passos 3 a 6.

Tam kullanicı kılavuzu ve SSS'ler listesi için lütfen [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive) adresindeki sayfamızı ziyaret edin.

## BAŞLANGIÇ

**1. Adım – Wi-Drive Aygıtınızı Şarj Edin**  
Kullanmadan önce Wi-Drive™'nizin tam olarak şarjlı olduğundan emin olun... Şarj etmek için ürünü birlikte verilen USB kablusunu Wi-Drive'in mini USB bağlantı noktasına (1), diğer ucunu, bilgisayarınızda uygun bir USB bağlantı noktasına ya da bir USB duvar prizine takın. Wi-Drive tam olarak şarj olduğunda yeşil güç ışığı yanıp sönmeyi durduracaktır.

**2. Adım – Wi-Drive'nıza İçerik Ekleme**  
**Windows kullanıcıları:** Wi-Drive'nıza bilgisayarınıza bağlarken, Windows Explorer'da iki sürücü harfi görüntülenecektir — biri Salt Okunur etiketli "CDROM" diğer "Wi-DRIVE" etiketli Çıkarılabilir Disk olacaktır. İçerik eklemek için "Wi-DRIVE" adlı sürücüye çift tıklayın. Dosyalar, herhangi bir USB sürücüde yaptığınız gibi aktarın; dosyalar bilgisayarınızda sürüleceğin ya da kopyalayın ve Wi-Drive'nıza bırakın ya da yapıştın

**Mac kullanıcıları:** Varsayılan olan Wi-Drive'nızı bilgisayarınıza bağlandığınızda, masaüstünüzde iki sürücü görüntülenecektir — biri Salt Okunur etiketli "CDROM" diğer "Wi-DRIVE" etiketli Çıkarılabilir Disk olacaktır. İçerik eklemek

için "Wi-DRIVE" etiketli sürücüyü çift tıklayın. Dosyalar, herhangi bir USB sürücüde yaptığınız gibi aktarın; dosyalar bilgisayarınızda sürüleceğin ya da kopyalayın ve Wi-Drive'nızı bırakın ya da yapıştın. (**İçerikleri**, **Videoelar**, **Müzik**, **Resimler** ve **Belgeler**) gibi klasörler oluşturarak düzenlemeniz önerilmektedir.

**3. Adım - App Store'dan Kingston'ın Ücretsiz Wi-Drive Uygulamasını İndirin**  
Apple'in App Store'una ziyaret edin ve "Kingston Wi-Drive"ı aratın.

**4. Adım**  
Power on the Wi-Drive by pressing the On/Off button (see Figure 2).\*

**\*Note: After you power on, wait for Blue Wi-Fi Activity Light to start flashing before proceeding to the next step.**

**5. Adım**  
iPad®, iPhone® ya da iPod® touch'nuzda Ayarlar simgesine gidin ve Wi-Fi'yı seçin. Wi-Fi'nin AÇIK olduğundan emin olun. "Bir Ağ Seçin" altında "Kingston Wi-Drive"ı seçin ve üzerine tıklayarak bağlantı kurun.

**6. Adım**  
Bağlantı sağlandıktan sonra iPad'inizde, iPhone'unuzda ya da iPod touch'nuzda Kingston Wi-Drive uygulamasını açın ve yeni, geliştirilmiş bellek alanınızın keyfini çıkartın.

**7. Adım**  
Üç taneye kadar kullanıcının, 3-6. adımları uygulayarak içeriklerinizi paylaşmasını sağlayabilirsiniz.

Чтобы просмотреть полную версию руководства для пользователей и перечень ответов на часто задаваемые вопросы, посетите наш веб-сайт по адресу [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## НАЧАЛО РАБОТЫ

**Шаг 1 — Зарядите накопитель Wi-Drive**  
Перед использованием убедитесь в том, что устройство Wi-Drive™ полностью заряжено. Чтобы зарядить устройство, подключите USB-кабель, выходящий из комплекта поставки, к порту mini-USB (1) устройства Wi-Drive, а другой конец кабеля подключите к свободному USB-порту на компьютере или к USB-адаптеру для зарядки от сети переменного тока. Когда устройство Wi-Drive будет полностью заряжено, зеленый индикатор электропитания перестанет мигать.

**Шаг 2 – Загрузите необходимый контент на накопитель Wi-Drive**  
**Пользователи Windows:** При подключении устройства Wi-Drive к вашему компьютеру в Проводнике появятся две буквы дисков — один диск, под названием CD-ROM, будет доступен только для чтения, а другой будет съемным устройством под названием Wi-DRIVE. Дважды щелкните диск под названием Wi-DRIVE, чтобы загрузить на устройство необходимый контент. Перемещение файлов производится аналогично работе с любым другим USB-накопителем: перетащите или скопируйте файлы с компьютера на устройство Wi-Drive.

**Пользователи Mac:** По умолчанию при подключении устройства Wi-Drive к вашему компьютеру на его рабочем столе появятся две буквы дисков — один диск, под названием CD-ROM, будет доступен только для чтения, а другой будет съемным устройством под названием Wi-DRIVE. Дважды щелкните диск под названием Wi-DRIVE, чтобы загрузить контент. Перемещение файлов производится аналогично работе с любым другим USB-накопителем: перетащите или скопируйте файлы с компьютера на устройство Wi-Drive. Рекомендуется упорядочить контент, хранящийся на накопителе, путем создания соответствующих папок («Видео», «Музыка», «Изображения» и «Документы»).

Чтобы просмотреть полную версию руководства для пользователей и перечень ответов на часто задаваемые вопросы, посетите наш веб-сайт по адресу [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

**Шаг 3 — Загрузите бесплатное приложение компании Kingston для Wi-Drive из интернет-магазина App Store**  
Зайдите в интернет-магазин App Store компании Apple и выполните поиск по названию "Kingston Wi-Drive".

**Шаг 4**  
Включите устройство Wi-Drive, нажав кнопку On/Off (Вкл/Выкл) (2).\*

**\*Примечание. Включив устройство, дождитесь, когда синий индикатор активности адаптера Wi-Fi начнет мигать, прежде чем перейти к следующему шагу (3).**

**Шаг 5**  
Перейдите к значку Settings (Настройки) устройства iPad®, iPhone® или iPod® touch и выберите Wi-Fi. Убедитесь, что адаптер Wi-Fi включен (ON). Выберите пункт "Kingston Wi-Drive" в разделе "Choose a Network" (Выбор сети) и щелкните по нему, чтобы подключиться.

**Шаг 6**  
После подключения откройте приложение Kingston Wi-Drive на устройстве iPad, iPhone или iPod touch и выберите использовать весь контент, сохраненный на накопителе.

**Шаг 7**  
Ваш контент будет доступен одновременно максимум трем пользователям после того, как они выполнят шаги с 3 по 6.

有关完整的手册和常见问题列表，请在线访问我们的网站 [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## 入門

**Шаг 1 –为您的 Wi-Drive 设备充电**  
使用前，请确保您的 Wi-Drive™ 已经充满电。进行充电时，请将随附的 USB 连接线的另一端连接到 Wi-Drive

的迷你 USB 端口 (1) 上，然后将另一端连接到计算机的 USB 接口或 USB 接口的墙壁式充电器。当 Wi-Drive 充满电后，绿色的电源指示灯将停止闪烁。

**Шаг 2 – 向您的 Wi-Drive 添加内容**  
**Windows 用户:** 将 Wi-Drive 连接到计算机时，Windows 资源管理器中将出现两个驱动器盘符 — 一个是标有 "CDROM" 的只读驱动器，另一个是标有 "Wi-DRIVE" 的可移动磁盘。双击标有 "Wi-DRIVE" 的驱动器以添加内容。传输文件的方法与任何 USB 闪存盘相同；将文件从您的计算机拖放或复制到您的 Wi-Drive 设备中

**Mac 用户:** 默认情况下，将 Wi-Drive 连接到计算机时，桌面上将出现两个驱动器 — 一个是标有 "CDROM" 的只读驱动器，另一个是标有 "Wi-DRIVE" 的可移动磁盘。双击标有 "Wi-DRIVE" 的驱动器以添加内容。传输文件的方法与任何 USB 闪存盘相同；将文件从您的计算机拖放或复制到您的 Wi-Drive 设备中。（建议您通过创建文件夹来整理您的内容，例如 "视频"、"音乐"、"照片" 和 "文档"）

**Шаг 3 – 从 App Store 下载金士顿免费的 Wi-Drive 应用程序**  
访问 Apple 的 App Store 并搜索 "Kingston Wi-Drive"。

**Шаг 4**  
按下 On/Off（开/关）按钮以启动 Wi-Drive (2)。\*

**\*注意：启动后，等待蓝色的 Wi-Fi 活动指示灯开始闪烁后，再继续执行下一个步骤 (3)。**

**Шаг 5**  
进入 iPad®、iPhone® 或 iPod® Touch 上的 "设置" 图标，然后选择 "Wi-Fi"。确认 Wi-Fi 已开启。从 "选取网络" 部分下选择 "Kingston Wi-Drive" 并单击进行连接。

**Шаг 6**  
连接成功后，打开 iPad、iPhone 或 iPod Touch 上的

Kingston Wi-Drive 应用程序，便可尽情享受您新扩展的存储空间了。

**Шаг 7**  
让您的朋友按照步骤 3 至步骤 6 进行操作，即可将您的内容与最多三位用户共享。

如需完整使用手册和常见问题解答，请上网浏览至 [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## 初次使用

**Шаг 1 –为您的 Wi-Drive 充电**  
在使用前，请先確認您的 Wi-Drive™ 已經充滿電量。若需充電，請將附贈的 USB 線連接至 Wi-Drive 的 miniUSB 埠 (1)，另一端插入電腦上可用的 USB 插槽或 USB 電源轉接器即可。當 Wi-Drive 充飽電量後，綠色指示燈會停止閃爍。

**Шаг 2 –將資料傳輸至您的 Wi-Drive**  
**Windows 作業系統的使用者:** 將您的 Wi-Drive 連接上電腦後，Windows 檔案總管會出現兩個磁碟機代號 — 一個標示為「CDROM」的唯讀光碟機，另一個標示為「Wi-DRIVE」的卸除式磁碟。在標示為「Wi-DRIVE」的磁碟點擊兩下即可新增檔案。傳輸檔案的方式與使用一般 USB 隨身碟相同；您只需將電腦中的檔案拖曳或複製到 Wi-Drive 即可

**Mac 作業系統的使用者:** 當您將 Wi-Drive 接上電腦後，桌面上會預設出現兩個磁碟 — 一個標示為「CDROM」的唯讀光碟機，另一個標示為「Wi-DRIVE」的卸除式磁碟。在標示為「Wi-DRIVE」的磁碟點擊兩下即可新增資料。傳輸檔案的方式與使用一般 USB 隨身碟相同；您只需將電腦中的檔案拖曳或複製到 Wi-Drive 即可。（建議您建立資料夾來組織您的檔案，例如「影片、音樂、圖片和文件」）

**Шаг 3 – 從 App Store(下載 免費的 Kingston Wi-Drive 應用程式**

您可連結至 Apple 的 App Store(並輸入「Kingston Wi-Drive」搜尋。

**Шаг 4**  
按下 On/Off 按鈕 (2) 以開啟 Wi-Drive 電源。\*

**\*請注意：當電源開啟後，請等候藍色的 Wi-Fi 指示燈開始閃爍，再繼續下一個操作步驟 (3)。**

**Шаг 5**  
在 iPad®、iPhone® 或 iPod® touch 的「設定」功能中點選 Wi-Fi 功能。確認開啟 Wi-Fi 功能。在「選擇網路」下選取「Kingston Wi-Drive」並開啟連線。

**Шаг 6**  
連線之後，開啟 iPad、iPhone 或 iPod touch 上的 Windows Wi-Drive 應用程式，即可開始使用 Wi-Drive 的儲存空間。

**Шаг 7**  
遵循步驟 3 至 6 的程序，您即可透過 Wi-Drive 最多同時與三位使用者分享檔案資料。

ユーザーマニュアルとよくある質問については、[www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive) をご覧ください。

## はじめに

**ステップ1–Wi-Driveを充電する**  
ご使用になる前に、Wi-Drive™が完全に充電されているか確認してください。充電するには、付属のUSBケーブルをWi-DriveのミニUSBポート（1）に接続し、もう一方の端をコンピューターのポートまたはUSBウォールチャージャーに接続してください。Wi-Driveの充電が完了したら、緑色の充電ランプの点滅が終了します。

**ステップ2–コンテンツをWi-Driveに追加する**  
**Windowsユーザー：** Wi-Driveをコンピュータに

接続すると、Windows Explorerにふたつのドライブが表示されます。ひとつは「CDROM」と表示された読み込み専用ドライブ、もうひとつは「Wi-DRIVE」と表示されたリムーバブルディスクです。コンテンツを追加するには、「Wi-DRIVE」をダブルクリックしてください。USBドライブにファイルを追加するのと同じ要領で、コンピューターからファイル

をWi-Driveにドラッグまたはコピーして追加してください。

**Macユーザー：** Driveをコンピュータに設定すると、デフォルト設定によりふたつのドライブがデスクトップに表示されます。ひとつは「CDROM」と表示された読み取り専用ディスク、もうひとつは「Wi-DRIVE」と表示されたリムーバブルディスクです。コンテンツを追加するには、「Wi-DRIVE」をダブルクリックしてください。USBドライブにファイルを追加するのと同じ要領で、コンピューターからファイル

をWi-Driveにドラッグまたはコピーして追加してください。（ビデオ、ミュージック、ピクチャ、ドキュメントなどのフォルダーを作成して、コンテンツの整理をされることをお勧めします）

**ステップ3–Kingstonの無料Wi-DriveアプリケーションをApp Storeからダウンロードする**  
アップルのApp Storeで「Kingston Wi-Drive」を検索してください。

**ステップ4**  
オン/オフボタンを押してWi-Driveの電源を入れてください（2）。\*

**\*注:電源を入れた後、青いWi-Fi接続ランプが点滅し始めてから次のステップに進んでください（3）。**

**ステップ5**  
お持ちのiPad®, iPhone®またはiPod® touchの「設定」アイコンからWi-Fiを選択し、Wi-Fiがオンになっていることを確認してください。「ネットワークを選択」から「Kingston Wi-Drive」を選択し、ク

リックして接続してください。  
**ステップ6**  
ネットワークに接続されたら、iPad、iPhoneまたはiPod touchでKingston Wi-Driveアプリケーションを開き、拡大されたストレージをお楽しみください。

**ステップ7**  
ステップ3~6を行ってたとえば、最高3名までのユーザーとコンテンツを共有することができます。



# Wi-Drive™

## Getting Started

©2011 Kingston Technology Corporation. All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners Printed in the U.S.A.  
4402 109-001\_A00

For the complete User Manual and list of FAQs, please visit us online at [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## Getting Started

**Step 1 – Charge your Wi-Drive Device**  
Before using, make sure your Wi-Drive™ is fully charged. To charge, connect the included USB cable to your Wi-Drive's mini USB port (1) and the other end into an available USB port on your computer or to a USB wall adapter. The green power light will stop flashing when Wi-Drive is fully charged.

**Step 2 – Add Content to your Wi-Drive**  
**Windows users:** When connecting your Wi-Drive to your computer, two drive letters will appear in Windows Explorer — one Read-Only labeled "CDROM" and one Removable Disk labeled "Wi-DRIVE". Double-click on the drive labeled "Wi-DRIVE" to add your content. Transfer your files the same as you would for any USB drive; drag or copy files from your computer to your Wi-Drive device

**Mac users:** By default when connecting your Wi-Drive to your computer, two drives will appear on your desktop — one Read-Only labeled "CDROM" and one Removable Disk labeled "Wi-DRIVE". Double-click on the drive labeled "Wi-DRIVE" to add your content. Transfer your files the same as you would for any USB drive; drag or copy files from your computer to your Wi-Drive device. (It is recommended that you organize your content by creating folders, e.g., "Videos, Music, Pictures and Documents")

**Step 3 – Download Kingston's Free Wi-Drive App from the App Store**  
Visit Apple's App Store and search for "Kingston Wi-Drive".

**Step 4**  
Power on the Wi-Drive by pressing the On/Off button (2).\*

**\*Note: After you power on, wait for Blue Wi-Fi Activity Light to start flashing before proceeding to the next step(3).**

**Step 5**  
Go to the Settings icon on your iPad®, iPhone®, or iPod® touch and select Wi-Fi. Confirm that Wi-Fi is ON. Select "Kingston Wi-Drive" under "Choose a Network" and click on it to connect to it.

**Step 6**  
Once connected, open the Kingston Wi-Drive app on your iPad, iPhone, or iPod touch and enjoy your new expanded storage.

**Step 7**  
Share your content with as many as three users by having them follow steps 3 to 6.



Pour consulter le manuel d'utilisation intégral et le site questions fréquentes, veuillez vous rendre sur le site [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## PREMIERS PAS...

**Étape 1 – Pour charger votre Wi-Drive**  
Avant chaque utilisation, vérifiez vérifier que votre Wi-Drive™ est totalement chargé. Pour le charger, branchez le câble USB fourni au port Mini USB (1) de votre Wi-Drive et l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur mural USB. Le voyant vert arrêté de clignoter lorsque le Wi-Drive est totalement chargé.

**Étape 2 – Pour ajouter des contenus à votre Wi-Drive**  
**Utilisateurs Windows:** Lorsque votre Wi-Drive est connecté à votre ordinateur, deux lecteurs sont affichés dans Windows Explorer. Un est identifié comme Lecteur "CDROM" en lecture seulement et l'autre comme Disque amovible "Wi-DRIVE". Double-cliquez sur le lecteur "Wi-DRIVE" pour ajouter vos contenus. Transférez vos fichiers comme vous le faites avec tout autre volume USB. Glissez ou copiez les fichiers depuis l'ordinateur sur votre Wi-Drive.

**Utilisateurs Mac:** Par défaut, lorsque votre Wi-Drive est connecté à votre ordinateur, deux lecteurs sont affichés sur le bureau. Un est identifié comme Lecteur "CDROM" en lecture seulement et l'autre comme Disque amovible "Wi-DRIVE". Double-cliquez sur le lecteur "Wi-DRIVE" pour ajouter vos contenus. Transférez vos fichiers comme vous le faites avec tout autre volume USB. Glissez ou copiez les fichiers depuis l'ordinateur sur votre Wi-Drive. (nous conseillons d'organiser vos contenus en créant des dossiers, par exemple : «Vidéos, Musique, Images et Documents»)

**Étape 3 – Téléchargez gratuitement l'application Kingston Wi-Drive depuis la boutique d'applications**  
Visitez la boutique d'applications Apple et cherchez

"Kingston Wi-Drive".

**Étape 4**  
Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt (2) pour allumer votre Wi-Drive.\*

**\*Remarque : Après avoir allumé votre lecteur, attendez que le voyant Wi-Fi bleu clignote avant de passer à l'étape suivante (3).**

**Étape 5**  
Cliquez sur l'icône Paramètres de votre iPad®, iPhone®, ou iPod® touch et sélectionnez Wi-Fi. Vérifiez que la connexion Wi-Fi est activée. Sous "Choisir un réseau", cliquez sur "Kingston Wi-Drive" pour connecter votre lecteur.

**Étape 6**  
Une fois la connexion établie, ouvrez l'application Kingston Wi-Drive sur votre iPad®, iPhone®, ou iPod® touch. Vous pouvez maintenant apprécier tous les avantages de votre nouvelle capacité de stockage.

**Étape 7**  
Partagez vos contenus avec d'autres utilisateurs (trois au maximum) en les invitant à suivre les étapes 3 à 6.

Für die komplette Bedienungsanleitung und eine Liste der häufig gestellten Fragen besuchen Sie uns bitte online unter [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## ERSTE SCHRITTE

**Schritt 1 – Laden Sie Ihr Wi-Drive-Modul**  
Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Ihr Wi-Drive™ vollständig geladen ist. Zum Aufladen schließen Sie das eine Ende Ihres mitgelieferten USB-Kabels an Ihren Wi-Drive Mini-USB-Anschluss (1) und das andere Ende an einem freien USB-Anschluss am Computer oder an einen USB-Netzadapter an. Die grüne Power-LED hört auf zu blinken, sobald der Wi-Drive vollständig geladen ist.

**Schritt 2 – Laden von Inhalten auf Ihren iPad®, iPhone® oder iPod® touch:** Wenn Sie Ihren Wi-Drive an Ihren Computer anschließen, erscheinen zwei Laufwerksbuchstaben im Windows Explorer – einer zum „nur Lesen“ mit der Bezeichnung „CDROM“ und ein Wechseldatenträger mit der Bezeichnung „Wi-DRIVE“. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk mit der Bezeichnung „Wi-DRIVE“, um Inhalte hinzuzufügen. Übertragen Sie Ihre Dateien auf die gleiche Weise wie für jedes andere USB-Laufwerk; ziehen oder kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer zu Ihrem Wi-Drive-Modul.

**Mac-Benutzer:** Wenn Sie Ihren Wi-Drive an Ihren Computer anschließen, erscheinen standardmäßig zwei Laufwerksbuchstaben im Windows Explorer – einer zum „nur Lesen“ mit der Bezeichnung „CDROM“ und ein Wechseldatenträger mit der Bezeichnung „Wi-DRIVE“. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk mit der Bezeichnung „Wi-DRIVE“, um Ihre Inhalte hinzuzufügen. Übertragen Sie Ihre Dateien auf die gleiche Weise wie für jedes USB-Laufwerk; ziehen oder kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer zu Ihrem Wi-Drive-Modul.

**Schritt 3 – Laden Sie die kostenlose Wi-Drive App aus dem App Store herunter.**  
Besuchen Sie Apples App Store und suchen Sie nach "Kingston Wi-Drive".

Für die komplette Bedienungsanleitung und eine Liste der häufig gestellten Fragen besuchen Sie uns bitte online unter [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

**Schritt 4**  
Schalten Sie den Wi-Drive durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (2) ein.\*

**\*Hinweis: Warten Sie nach dem Einschalten, bis die blaue Wi-Fi-Aktivitäts-LED zu blinken beginnt, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren (3).**

**Schritt 5**  
Schalten Sie den Wi-Drive durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (2) ein.\*

Gehen Sie zum Einstellungs-Symbol auf Ihrem iPad®, iPhone® oder iPod® touch und wählen Sie Wi-Fi. Bestätigen Sie, dass Wi-Fi eingeschaltet ist. Wählen Sie „Kingston Wi-Drive“ unter „Netzwerk auswählen“ und tippen Sie es an, um es auszuwählen.

**Schritt 6**  
Wenn die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie die Kingston Wi-Drive-Anwendung auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod touch und genießen Sie Ihre neue, erweiterte Speichermöglichkeit.

**Schritt 7**  
Geben Sie Ihre Inhalte an bis zu drei Benutzer frei, indem Sie sie bitten, ebenfalls die Schritte 3 bis 6 durchzuführen.

Per consultare la Guida all'Uso completa e l'elenco delle FAQ, visitate il nostro sito online, all'indirizzo [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## INTRODUZIONE

**Fase 1: ricarica dell'unità Wi-Drive**  
Prima di utilizzare l'unità Wi-Drive™, assicurarvi sempre che sia completamente carica. Per ricaricarla l'unità, collegare il cavo USB incluso alla porta (1) mini USB del dispositivo Wi-Drive, e quindi inserire l'altra estremità del cavo in una delle porte USB standard presenti sul computer in uso, oppure su una presa USB a muro. La spia di accensione di colore verde cesserà di lampeggiare non appena l'unità Wi-Drive è completa.

**Fase 2: Iniziad ad aggiungere i contenuti desiderati all'Interno dell'unità Wi-Drive**  
**Utenti Windows:** durante la connessione dell'unità Wi-Drive al computer, su Windows Explorer verranno visualizzate due lettere di unità; una lettera facente riferimento ad una unità di sola lettura, denominata "CDROM", e una riferita ad una

unità disco rimovibile, denominata "Wi-DRIVE". Fare clic sull'unità denominata "Wi-DRIVE" per aggiungere i contenuti desiderati sull'unità. Il trasferimento dei file sull'unità avviene seguendo la stessa procedura utilizzata con qualunque altro tipo di drive USB, ossia trascinando i file da spostare direttamente sull'unità, oppure con un semplice copia-incolla dei file dal computer di origine all'unità Wi-Drive di destinazione.

**Utenti Mac:** per impostazione predefinita, durante la connessione dell'unità Wi-Drive al computer, sul desktop del computer verranno visualizzate due lettere di unità; una lettera facente riferimento ad una unità di sola lettura, denominata "CDROM", e una riferita ad una unità disco rimovibile, denominata "Wi-DRIVE". Fare clic sull'unità denominata "Wi-DRIVE" per aggiungere i contenuti desiderati sull'unità. Per trasferire i file sull'unità è necessario utilizzare la stessa procedura adottata con qualunque altro tipo di drive USB, ossia trascinando o copiando i file dal computer di origine al dispositivo Wi-Drive di destinazione. (È consigliabile organizzare i contenuti in modo logico, mediante la creazione di cartelle ecc., per video, musica, immagini e documenti)

**Fase 3: Scaricare l'applicazione gratuita Kingston per Wi-Drive dall'App Store.**  
Visitate l'App Store di Apple e cercate l'applicazione "Kingston Wi-Drive".

Pełną instrukcję obsługi i listę często zadawanych pytań można znaleźć w Internecie pod adresem [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## WPROWADZENIE

**Krok 1 — Ładowanie urządzenia Wi-Drive**  
Przed użyciem należy upewnić się, że dysk Wi-Drive™ jest w pełni naładowany. Aby naładować urządzenie, podłącz dołączony kabel USB do portu mini USB dysku Wi-Drive (1), a drugi koniec kabla podłącz do dostępnego portu USB w komputerze lub zasilaczu USB. Zielona kontrolka zasilania przestanie migać po pełnym naładowaniu dysku Wi-Drive.

**Fase 3: Scaricare l'applicazione gratuita Kingston per Wi-Drive dall'App Store.**  
Visitate l'App Store di Apple e cercate l'applicazione "Kingston Wi-Drive".

**Fase 4**  
Accendere l'unità Wi-Drive premendo il pulsante On/Off (2).\*

**\*Nota: Dopo l'accensione, attendere che la spia blu indicante l'attivazione della funzionalità Wi-Fi inizi a lampeggiare, prima di procedere con la fase successiva (8).**

**Fase 5**  
Accedere all'icona "Impostazioni" del dispositivo iPad®, iPhone® o iPod® touch e selezionare l'opzione "Wi-Fi". Verificare che la funzione Wi-Fi sia abilitata. Dalla sezione

"Seleziona rete", selezionare la voce "Kingston Wi-Drive" e quindi cliccare sul tale voce per effettuare la connessione.

**Fase 6**  
Una volta effettuata la connessione, aprire l'applicazione Kingston Wi-Drive sul dispositivo iPad, iPhone o iPod touch, e iniziare subito a utilizzare la vostra nuova capacità di storage aggiuntiva.

**Fase 7**  
Potete condividere i vostri contenuti con un massimo di tre utenti contemporaneamente, semplicemente seguendo le fasi da 3 a 6 per ogni utente aggiuntivo.

Pełną instrukcję obsługi i listę często zadawanych pytań można znaleźć w Internecie pod adresem [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## WPROWADZENIE

**Krok 1 — Ładowanie urządzenia Wi-Drive**  
Przed użyciem należy upewnić się, że dysk Wi-Drive™ jest w pełni naładowany. Aby naładować urządzenie, podłącz dołączony kabel USB do portu mini USB dysku Wi-Drive (1), a drugi koniec kabla podłącz do dostępnego portu USB w komputerze lub zasilaczu USB. Zielona kontrolka zasilania przestanie migać po pełnym naładowaniu dysku Wi-Drive.

**Fase 3: Scaricare l'applicazione gratuita Kingston per Wi-Drive dall'App Store.**  
Visitate l'App Store di Apple e cercate l'applicazione "Kingston Wi-Drive".

**Fase 4**  
Accendere l'unità Wi-Drive premendo il pulsante On/Off (2).\*

**\*Nota: Dopo l'accensione, attendere che la spia blu indicante l'attivazione della funzionalità Wi-Fi inizi a lampeggiare, prima di procedere con la fase successiva (8).**

**Fase 5**  
Accedere all'icona "Impostazioni" del dispositivo iPad®, iPhone® o iPod® touch e selezionare l'opzione "Wi-Fi". Verificare che la funzione Wi-Fi sia abilitata. Dalla sezione

"Wybierz sieć", wybrać opcję "Kingston Wi-Drive". Upewnić się, że opcja Wi-Fi jest włączona. Wybrać pozycję "Kingston Wi-Drive" w obszarze "Wybierz sieć" i kliknąć tę pozycję, aby nawiązać połączenie.

**Krok 2 — Pobieranie bezpłatnego programu Wi-Drive firmy Kingston ze sklepu App Store**  
Odwiedź sklep Apple App Store i wyszukaj program „Kingston Wi-Drive”.

**Krok 4**  
Włączyć dysk Wi-Drive, naciskając przycisk On/Off (2).\*

**\*Uwaga: Po włączeniu zasilania poczekać, aż niebieska kontrolka aktywności Wi-Fi zacznie migać, zanim przejdziesz do następnego kroku (3).**

**Krok 5**  
Dotknij ikony Ustawienia na urządzeniu iPad®, iPhone® lub iPod® touch i wybierz opcję Wi-Fi. Upewnij się, że opcja Wi-Fi jest włączona. Wybierz pozycję "Kingston Wi-Drive" w obszarze "Wybierz sieć" i kliknij tę pozycję, aby nawiązać połączenie.

**Krok 6**  
Po nawiązaniu połączenia otwórz program Kingston Wi-Drive na urządzeniu iPad, iPhone lub iPod touch i rozpocznij korzystanie z rozszerzonej pamięci masowej.

**Krok 7**  
Zawartość można udostępnić maksymalnie trzem użytkownikom, prosząc ich o wykonanie kroków od 3 do 6.

Para acceder al Manual de usuario completo y a una lista de preguntas frecuentes, visítenos en [www.kingston.com/support/widrive](http://www.kingston.com/support/widrive).

## PRIMEROS PASOS