

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника.
Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация

Светильник настольный торговой марки Uniel предназначен только для внутреннего освещения в жилых или общественных (офисы, магазины) помещениях.

Светильники оборудованы сенсорным выключателем с диммером.

В качестве источника света в светильниках применяются светодиодные лампы с цветовой температурой 5000K (белый свет/neutral white light), коэффициент цветопередачи не менее 70 лм/Вт.

Светодиодная лампа настольного светильника гарантирует не менее 30 000 часов безупречной работы светильника.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 до +45 °С и относительной влажности не выше 85 %.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Меры безопасности

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Незамедлительно обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен. Закройте розетку специальными заглушками.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.

Эксплуатация настольного светильника

- Не используйте прибор вне помещений
- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, рассеивателя, лампы; отсутствия повреждений изоляции сетевого шнура.
- Установите настольный светильник на ровной горизонтальной поверхности.
- Вилку сетевого шнура до упора вставьте в розетку бытовой сети электропитания.
- Нажмите на выключатель (кнопка «power») на корпусе светильника. Лампа светильника должна загореться.
- Нажатие кнопок «down» или «up» позволяет уменьшать или увеличивать яркость свечения.
- Для завершения работы светильника повторно нажмите на выключатель (кнопка «power»).

Чистка светильника

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети питания.
- Протрите подставку, ножку и плафон при помощи влажной тряпочки.
- Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества. Не опускайте прибор в воду.

Хранение и перевозка

Хранение и перевозка товара производятся в соответствии с инструкциями (символами) указанными на упаковке товара.