

Руководство пользователя

Комплект поставки


- Гарнитура Octava
- USB-кабель для подзарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийная карта

Обзор

Благодарим Вас за покупку беспроводной Bluetooth-гарнитуры QUMO Octava NFC. Беспроводная технология Bluetooth подарит наслаждение любимой музыкой и общением без проводов, а NFC поможет соединиться с устройством одним прикосновением. Вынесенные на корпус кнопки управления позволяют управлять функциями смены треков и регулировки громкости непосредственно через наушники. Те, кто любят всегда быть на связи, оценят наличие встроенного микрофона и системы переадресации звонков с мобильного на наушники, а пользователи iPhone и iPad под управлением iOS 5/6 никогда не забудут про уровень заряда батареи гарнитуры, благодаря специальному индикатору на их устройствах. С помощью технологии «Мультилинк» возможно подключить гарнитуру сразу к двум устройствам одновременно.

Технические характеристики

- Беспроводная технология: Bluetooth V 3.0 + EDR (увеличенная скорость передачи данных)
- Профиль Bluetooth: A2DP (беспроводное воспроизведение стереозвука через Bluetooth); AVRCP (дистанционное управление передатчиком); HSP (передача стереозвука между гарнитурой и телефоном); HFP (передача монозвука между гарнитурой и телефоном)
- Время в режиме ожидания: до 250 часов
- Время разговора: до 11 часов
- Время воспроизведения музыки: до 10 часов
- Радиус действия: до 10 м
- Вес нетто: 140 г



Функции кнопок

1. Механизм для регулировки длины дужек
2. Перемотка вперед
3. Перемотка назад
4. LED индикатор различных режимов
5. Кнопка «Вкл./выкл./воспроизведение/пауза/ответить/завершить вызов/вызвать последний номер» (многофункциональная кнопка)
6. Повышение уровня звука
7. Понижение уровня звука
8. Метка приемника NFC

Зарядка гарнитуры

1. Источник питания: литий-полимерный аккумулятор.
2. Перед началом работы с гарнитурой зарядите аккумулятор. Первую зарядку необходимо проводить в течение как минимум 4 часов.
3. В последующие разы для полного заряда аккумулятора потребуется 3 часа.
4. Выключите гарнитуру перед зарядкой.
5. Во время зарядки горит красный сигнал индикатора питания.
6. Голубой сигнал индикатора питания загорится после полной зарядки аккумулятора.

Включение/выключение гарнитуры

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд для включения. Голубой сигнал индикатора питания

загорится 3 раза, а в динамиках прозвучит голосовое сообщение. Для отключения нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд. Красный сигнал индикатора загорится 2 раза.

Установка связи

Перед началом работы с гарнитурой необходимо установить связь с компьютером, мобильным телефоном или другими устройствами, поддерживающими Bluetooth.

1. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 6 секунд, пока не начнут мигать красный и голубой сигналы индикатора режима. Теперь гарнитура находится в режиме установки связи.
2. Начните поиск нового Bluetooth-устройства на вашем телефоне, ПК или другом устройстве, поддерживающим технологию Bluetooth.
3. По окончании поиска будет выведен список обнаруженных Bluetooth-устройств.
4. Выберите в списке устройство «Octava» и подтвердите выбор.
5. В зависимости от настроек Bluetooth у устройства, может быть запрошен пароль, введите «0000» и подтвердите ввод. Связь будет установлена.
6. После успешной установки связи, индикатор режима начнет мигать голубым светом, а в динамиках прозвучит голосовой сигнал.
7. Связь с соответствующим устройством будет прервана после выключения гарнитуры. Связь с последним сопряженным устройством будет установлена автоматически после включения гарнитуры.

Установка связи на близком расстоянии (NFC)

Убедитесь, что функция NFC активирована на соответствующем устройстве, а гарнитура включена. Для использования технологии NFC, гарнитура должна находиться не более чем в 2 см от соответствующего устройства. Для подключения поднесите устройство, оснащенное передатчиком NFC к метке

приемника NFC над многофункциональной кнопкой гарнитуры. При этом между устройствами устанавливается беспроводное соединение Bluetooth. Для отключения соединения повторно коснитесь устройством метки.

Разговор по телефону

Голосовой набор

В режиме ожидания нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку до голосового сигнала. Ваш телефон перейдет в режим голосового набора.

Набор последнего номера

Дважды коротко нажмите многофункциональную кнопку в режиме ожидания.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку повышения/понижения уровня звука в режиме разговора.

Ответ на звонок

Коротко нажмите на многофункциональную кнопку, когда прозвучит звонок. По окончании разговора повторно нажмите на функциональную кнопку.

⚠ Некоторые функции могут не поддерживаться вашим телефоном. Для уточнения этой информации изучите инструкцию вашего телефона.

Прослушивание музыки

Кнопка	Описание	Функция
	Многофункциональная кнопка	Воспроизведение и приостановка воспроизведения музыки
	Повышение уровня звука	Для повышения уровня звука нажмите на кнопку один раз
	Понижение уровня звука	Для понижения уровня звука нажмите на кнопку один раз
	Перемотка назад	Для перехода к предыдущей композиции нажмите на кнопку один раз
	Перемотка вперед	Для перехода к следующей композиции нажмите на кнопку один раз

Примечание:

- В некоторых моделях телефонов нужно выбрать передачу звука через Bluetooth в настройках, а затем гарнитуру QUMO Octava в списке устройств, чтобы прослушать музыку через гарнитуру.
- Звуковой сигнал прозвучит, если уровень звука будет максимальным или минимальным.
- Дистанционное управление через гарнитуру функциями «перемотка назад/перемотка вперед/пауза» работают, если соответствующее устройство поддерживает профиль AVRCP. Для уточнения этой информации изучите инструкцию вашего телефона.

Световая и звуковая индикация

Световой индикатор	Режим гарнитуры
Горит красный сигнал	Подзарядка
Горит голубой сигнал	Аккумулятор заряжен
Мигание красного и голубого сигналов	Сопряжение
Голубой сигнал дважды мигает каждую секунду	Сопряжение не установлено
Красный и голубой сигналы мигают 3 раза каждые 2 секунды	Настройте Bluetooth-профили: HFP и A2DP
Красный сигнал дважды мигает каждые 20 секунд	Аккумулятор разряжен
Звуковой сигнал каждые 20 секунд	Аккумулятор разряжен

Меры по улучшению качества звука

Для улучшения качества не используйте гарнитуру на большом удалении от телефона. При возникновении посторонних шумов нажмите кнопку + для увеличения громкости. Проверьте правильность сопряжения гарнитуры и телефона. Для правильного сопряжения гарнитуры и телефона см. раздел «Установка связи» данного руководства.

Меры предосторожности

Не подвергайте устройство воздействию влаги и высокой температуры (идеально 10-45° C). Держите устройство в чистом, свободном от пыли помещении.

Инструкция по безопасности

Не используйте наушники в ситуациях, требующих повышенного внимания (при управлении автомобилем во время исполнения особо ответственной работы и т.п.). Прослушивание на больших уровнях громкости может привести к повреждению слуха.