

Инструкция к наборам линейки Kerama бренда Marier

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОКРЫТИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО МЕЖДУНАРОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЕВА В СООТВЕТСТВИИ С КОРЕЙСКИМИ, НЕМЕЦКИМИ И АНГЛИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА И РЕОА (ПЕРФТОРОКТАНОВАЯ КИСЛОТА) ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ.

ОСОБЕННОСТИ

1. Керамическое покрытие посуды изготовлено из натуральных очищенных минералов (песок и глина), токсичные вещества отсутствуют полностью.
2. Еда, приготовленная на керамическом покрытии, сохраняет минералы и витамины.
3. За счет своей текстуры покрытие предотвращает прилипание и пригорание еды ко дну, а также позволяет использовать минимальное количество масла.
4. Съёмная ручка изготовлена из термостойкого пластика. Не нагревается.
5. Обод крышки изготовлен из силикона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подходит для типов плит (газовая, электрическая, стеклокерамическая).
2. Не используйте в микроволновой печи. Посуду можно использовать в духовке, но без ручки.

УХОД

1. Перед приготовлением пищи прогрейте посуду в течение минуты.
2. Допускается мыть посуду моющими средствами, а также в посудомоечной машине.
3. Прежде чем мыть посуду, дайте ей остыть.

Инструкция к съёмным ручкам линейки Kerama бренда Marier

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОКРЫТИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО МЕЖДУНАРОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЕВА В СООТВЕТСТВИИ С КОРЕЙСКИМИ, НЕМЕЦКИМИ И АНГЛИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА И РЕОА (ПЕРФТОРОКТАНОВАЯ КИСЛОТА) ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Переведите поворотный механизм в состояние OPEN, чтобы открыть замок

Нажмите на кнопку PUSH, чтобы снять ручку

Переведите поворотный механизм в состояние LOCK, чтобы закрепить ручку

УХОД

1. Допускается мыть ручки моющими средствами, а также в посудомоечной машине.
2. Не используйте в микроволновой печи.
3. Не подвергайте ручку воздействию огня.
4. Старайтесь избегать приготовления пищи на открытом огне.

5. Не используйте ручку в духовом шкафу.