


Инструкция по установке настенного крепления PWH20



**Спасибо Вам за то,
что Вы выбрали изделие PWH!**



Внимание: не превышайте
допустимую нагрузку на
настенное крепление!

PWH20




200x200/300x300
400x200/400x400
600x400



**75kg
(165lbs)
RATED**

комплектация


Важно: Перед началом установки убедитесь в том, что вы получили все части в соответствии с комплектацией. Если какие-либо части отсутствуют или неисправны, свяжитесь с местным дистрибьютором для замены.



настенная пластина (x1)
A



шестигранный ключ (x1)
D




левый адаптер настенного крепления (x1)
B




правый адаптер настенного крепления (x1)
C

Упаковка M



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



Шайба (x4)
M-F



малая распорка (x8)
M-G



большая распорка (x4)
M-H

Упаковка W



ST6.3x55 (x6)
W-A






Крепежный дюбель (x6)
W-B




D6 Шайба (x6)
W-C




1. Установка настенной пластины



1
отметьте точное
местоположение
крепежных отверстий



2
просверлите
направляющие
отверстия




винтовое
крепление
на стену


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Монтажники должны убедиться, что опорная поверхность выдержит общий вес оборудования и все внешние аппаратные средства и компоненты.


2. Установка адаптеров кронштейна



2-1 Для экранов с ровной задней поверхностью



2-2 Для экранов со сложным рельефом задней поверхности или с доступом к аудио/видео входу






Примечание: Подберите винты, шайбы и распорки в соответствии с типом экрана.

- Расположите адаптеры кронштейнов по центру телевизора.
- Привинтите адаптеры кронштейнов к телевизору.

⚠ Затяните все винты, но не перетягивайте!


3. Затяните все винты, но не перетягивайте!





Затяните все винты,
но не перетягивайте!

4. Регулировка



Ослабьте ручки регулировки, установите необходимый уровень наклона дисплея, затем затяните их.

Техобслуживание

- Регулярно проверяйте надежность крепления кронштейна (не реже 1 раз в три месяца).
- Пожалуйста свяжитесь с вашим дистрибьютором если у вас возникли какие-либо вопросы.

Осторожно! Во избежание травм и повреждений не превышайте указанный вес и объем оборудования, допустимого для использования с этим кронштейном.