

Модель:	Серийный номер (номер версии):
Фирма продавец:	Дата продажи:
Подпись продавца:	Подпись покупателя:
Печать продавца:	Дата обмена:
ВНИМАНИЕ Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения. Неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон является недействительным.	

Гарантийные обязательства:

1. Срок гарантии на светильник составляет 36 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть и при соблюдении пользователем мер предосторожности.
2. Ремонту подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых механических повреждений.
3. Ремонт светодиодного светильника осуществляется при наличии у Покупателя правильно заполненного гарантийного талона с указанием модели, даты производства, даты и места продажи, подписи продавца, печати и кассового чека организации, у которой был приобретен светильник.
4. Ремонт и предварительная диагностика неисправности светильника производится только в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра.

Адреса и телефоны Авторизованных сервисных центров указаны в приложении к данному руководству или на сайте: www.supra.ru

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

1. Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона и чека.
2. Нарушения правил эксплуатации товара (мер предосторожности).
3. Наличия механических повреждений или следов несанкционированного вскрытия корпуса светильника или адаптера питания.
4. Повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, веществ, жидкостей.
5. Если дата производства удалена, либо не может быть установлена.
6. Использования светильника для освещения производственных или иных объектов, где условия

эксплуатации в значительной степени отличаются от типовых условий освещения для бытовых нужд (тяжелые температурные режимы, большая запыленность, загазованность или влажность помещения и т.д.).

7. Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2
Единая справочная служба: 8-800-100-3331


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей»



SUPRA
Переходи на новый уровень!

Руководство по эксплуатации



**НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
SUPRA SL-TL500**

Настольный светодиодный светильник SUPRA SL-TL500

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение настольного светодиодного светильника SUPRA. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, в котором содержатся важные сведения по эксплуатации светильника, и обратить особое внимание на раздел **Меры предосторожности**, а затем сохранить руководство для использования в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым подключением к электросети, убедитесь, что характеристики адаптера питания совпадают с характеристиками вашей электросети. Адаптер питания может работать при напряжении от 100В до 240В. Запрещается использовать адаптер питания при другом напряжении.
- При подключении адаптера питания убедитесь, что контакты плотные.
- Запрещается использовать поврежденный светильник или адаптер питания.
- Запрещается использовать какой-либо другой адаптер питания, кроме того, что поставляется в комплекте.
- Светильник предназначен для использования в помещении. Запрещается использовать его на улице.
- Запрещается использовать светильник в условиях высокой влажности, например, в ванной комнате, или разбрызгивать на него воду.
- Запрещается накрывать работающий светильник тканью, бумагой или другими легковоспламеняющимися предметами.

- Если вы не планируете использовать светильник в течение длительного времени, отсоедините его от электросети.
- При отключении от электросети не тяните за шнур или сам светильник, беритесь за корпус адаптера питания.
- Запрещается прикасаться к светильнику или адаптеру питания мокрыми руками.
- Не оставляйте работающий светильник без присмотра.
- Запрещается вставлять металлические и другие предметы в отверстия прибора.
- Запрещается использовать агрессивные вещества (спирт, кислоту, щелочь) для чистки поверхности прибора.
- Перед чистой прибор отключите его от электросети.
- Запрещается оставлять прибор под воздействием прямых солнечных лучей, это может привести к его обесцвечиванию и возникновению неисправностей.
- Устанавливайте светильник вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- Немедленно отключите светильник от розетки при появлении дыма или запаха.
- Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно ремонтировать светильник или адаптер питания. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
- Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к пожару, поражению электрическим током и поломке светильника. Производитель в этом случае не несет ответственности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте упаковку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии и в исправном состоянии.

- Светильник – 1
- Кабель USB – 1
- Адаптер питания – 1
- Руководство по эксплуатации светильника - 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ




Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему светильника, а вилку – к электрической розетке.

Коснитесь кнопки , чтобы включить светильник. Он начнет работать на максимальной яркости. Коснитесь кнопки «M», чтобы изменять режим цветовой температуры: Естественный свет (белые и желтые светодиоды работают одновременно), Теплый свет (работают только желтые светодиоды), Холодный свет (работают только белые светодиоды).

Коснитесь кнопка + / -, чтобы регулировать яркость освещения. Вы можете выбрать один из пяти режимов: 20%, 40%, 60%, 80% или 100%.

Примечание: всего предусмотрено пять режимов освещения, три цветовых температуры.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



Отрегулируйте положение светильника в зависимости от текущих потребностей.

Ножка светильника наклоняется на 90°. Одной рукой удерживайте основание светильника, другой отрегулируйте угол наклона ножки.

Положение плафона регулируется на 180°. Одной рукой удерживая ножку, другой отрегулируйте положение плафона, при этом старайтесь не касаться светодиодов.

ВНИМАНИЕ:

Во время регулировки не прикладывайте чрезмерных усилий, в противном случае светильник может сломаться.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если светодиоды выключились или мигают, убедитесь, что контакты в сетевой розетке плотные. Если это не помогло, отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность: 5Вт
Световой поток: 250 Лм
Цветовая температура (3 режима):
Теплый свет: 2800-3300К
Естественный свет: 4000-4500К
Холодный свет: 5000-5500К
Входное напряжение адаптера питания: ~110-240 В/50Гц
Входное напряжение светильника: ~5В/1А
Срок службы светодиодов: 50 000 часов
Рабочая температура: от -25оС до +40оС
Рабочая влажность: не более 98%
Температура хранения: от -25оС до +70оС
Влажность: не более 85%
Вес нетто светильника: 0,709 кг
Размеры светильника(мм): 145*145*330
Класс электрозащиты: III

SUPRA