

Инструкция для USB-флеш накопителей Leef

Свойства USB Flash Drive Leef

- ⌚ Полностью совместим со стандартом Hi-Speed USB 3.0
- ⌚ Прост в установке и использовании, не требует дополнительных настроек
- ⌚ Не требует дополнительных драйверов (драйвер нужен лишь для ОС Windows 98SE)
- ⌚ Функционирует от USB. Не требует внешней подзарядки или аккумуляторов.

Начало работы и основные действия

Подсоедините USB накопитель к свободному USB порту. Если вы используете флеш накопитель как устройство хранения информации, просто перетащите информацию на иконку флэш диска.

- Держите USB накопитель в недоступном для детей месте. Существует риск ее проглотить.
- Не прикасайтесь к разъему USB накопителя пальцами или металлическими предметами.
- USB накопитель содержит delicate электронные компоненты. Не ударяйте по нему, не гните, не роняйте.
- Не разбирайте или переделывайте USB накопитель.
- Не допускайте попадания влаги на USB накопитель.
- Не используйте и не храните в местах, где присутствуют:
 - Чрезвычайно высокая температура
 - Прямой солнечный свет
 - Высокая влажность или коррозионные вещества
 - Пыль
- Не пытайтесь вставить USB накопитель в порты, не являющиеся USB портами.
- Рекомендуется создавать регулярные резервные копии наиболее важной информации.
- Сохраненные данные могут быть утеряны или повреждены, если :
 - Вы извлекаете USB накопитель или выключаете устройство в момент записи данных
 - Вы используете USB накопитель в зоне магнитных излучений или статических электрических полей

Срок службы изделия – 2 года

Гарантийный срок – 5 лет

Претензии покупателей принимаются по адресу: ООО «Супервэйв Групп», 193149, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Красная Заря, д.15