

1 Комплект поставки

- 1) Беспроводной сетевой USB-адаптер
- 2) Руководство по быстрой установке
- 3) Установочный компакт-диск
- 4) Кабель USB

2 Поддерживаемые ОС

- 1) Windows XP
- 2) Windows Vista
- 3) Windows 7

3 Для установки беспроводного сетевого адаптера и утилиты следуйте инструкции:

- 1) Включите компьютер и затем соедините беспроводной сетевой адаптер с компьютером. При подключении сетевого адаптера может появиться окно «Найдено новое оборудование». Нажмите «Отмена» для закрытия окна.
- 2) Вставьте установочный компакт-диск в дисковод. Автоматически запустится Мастер настройки. Примечание: Если Мастер настройки не запускается, выполните двойной щелчок на Мой компьютер - CD-ROM дисковод - Autorun.exe для запуска утилиты вручную.
- 3) Найдите модель вашего беспроводного сетевого адаптера, нажмите «Установить драйвер и утилиту» и выполните шаг за шагом процесс установки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-link.com/support/download.asp
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Глобальная служба

Тел.: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Режим работы: круглосуточно, без выходных

Российская Федерация

Тел.: +7 (495) 726-17-45

E-mail: support.ru@tp-link.com

Режим работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00(мск),

*кроме праздничных дней в Российской Федерации