





United States	888 757 9943	Latin Markets	508 614 6000
Australia	800 061 046	Luxemburg.....	www.bose.lu
Austria	www.bose.at	Mexico	001 866 693 2673
Belgium	www.bosebelgium.be	Netherlands	www.bose.nl
Canada	800 905 2177	New Zealand	0800 501 511
China	86 400 880 2266	Norway.....	www.bose.no
Denmark	www.bose.dk	Poland	www.bose.pl
Finland	www.bose.fi	Sweden	www.bose.se
France	www.bose.fr	Switzerland	www.bose.ch
Germany	0800 2673 444	Taiwan	886 2 2514 7977
Hong Kong	852 2123 9000	United Arab Emirates	800 2673
Hungary	www.bose.hu	United Kingdom	0800 279 7347
India	1800 11 2673		
Ireland.....	www.bose.ie		
Italy	800 83 22 77		
Japan	0570 080 021		

For additional countries, please visit:

<http://global.Bose.com>

http://global.Bose.com
U.S. only: http://owners.Bose.com/SoundLinkOE
Youtube.com/Bose

Made for
iPod iPhone iPad

Беспроводная технология Bluetooth® используется с iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad (3 и 4-го поколения), iPad 2, iPad, iPad mini с Retina дисплеем, iPad mini и iPod touch (2-5-го поколения).

Для ваших записей

Серийный номер устройства указан на гарантийном талоне в упаковке.

Серийный номер: _____

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт <http://global.Bose.com/register>.



Пожалуйста, прочтите и сохраните руководство пользователя, уделите немного времени и прочтите представленные в данном руководстве меры предосторожности, а также сохраните данное руководство для будущих обращений.

Сопряжение с мобильным устройством

- 1 Переместите кнопку питания/*Bluetooth** вверх до символа и удержите ее в нажатом положении, пока не услышите сообщение «Ready to pair» или пока не увидите, что индикатор *Bluetooth* мигает синим .
- 2 Включите функцию *Bluetooth* на вашем мобильном устройстве. В списке найденных устройств с *Bluetooth* найдите и выберите «**Bose OE SoundLink**». Индикатор *Bluetooth* будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда «Connected to <название устройства>» .

Примечание: Посетите веб-сайт owners.Bose.com/SoundLinkOE, где сможете просмотреть видеоматериалы о сопряжении/подключении или же обратитесь к руководству пользователя вашего мобильного гаджета.

Изменение языка голосовых команд

Надев наушники нажмите и удержите в нажатом положении:

- • • кнопки и в течение пяти секунд .

Нажмите кнопки уровня громкости для прокрутки списка доступных языков:

Когда вы услышите нужный вам язык нажмите и удержите в нажатом положении кнопку • • • .

- Больше количество языков доступно в обновлениях на updates.Bose.com/SoundLinkOE.

- Нажмите и удержите в нажатом положении кнопки и в течение 3 секунд для включения/выключения голосовых команд.

Регуляторы наушников

- Повышение уровня громкости
- Многофункциональная кнопка
- Уменьшение уровня громкости

- Нажмите один раз кнопку запуска/остановки воспроизведения или кнопку ответа на звонок.
- Дважды нажмите эту кнопку для перехода вперед.
- Трижды нажмите эту кнопку для перехода назад.
- Нажмите и удержите в нажатом положении эту кнопку для отклонения входящего звонка.

Добавление другого устройства

Повторите шаги 1 и 2 для настройки каждого последующего устройства.

Наушники могут сохранить в памяти до 8 сопряженных устройств. После включения питания наушники будут автоматически подключаться к первым двум устройствам, например, к планшету для воспроизведения аудио файлов и к смартфону для звонков.

Управление устройствами

Прокрутите вверх и отпустите кнопку для просмотра списка устройств, записанных в памяти.

- Повторяйте это действие пока не услышите название нужного вам устройства.

Примечание: Если устройство расположено за пределами *Bluetooth* диапазона, более 10 м, то выберите другое устройство.

Индикаторы

		Синий (мигает): Готовность к сопряжению
		Белый (мигает): Подключение
		Постоянно горит белым: Соединено
		Зеленый: Средний - высокий уровень заряда
		Желтый: Низкий заряд
		Красный (мигает): Необходима зарядка

Зарядка

Подключите маленький штекер кабеля USB в micro-USB разъем на правой чашке наушников.

Подключите другой конец USB кабеля к порту USB вашего компьютера или настенной зарядки.

Примечание: Наушники не будут работать во время зарядки.

Использование резервного аудио-кабеля

Используйте входящий в комплект аудио кабель для подключения устройств, не оснащенных технологией *Bluetooth*, или при разряженной батарее.

Более подробная информация о наушниках, их дополнительных функциях и сменных принадлежностях дана в электронной версии руководства пользователя. Для получения бумажной копии полного руководства пользователя обратитесь к ближайшим представителям, координаты которых вы можете найти в листке контактов.

Устранение неполадок

Наушники не подключаются к мобильному устройству

- На мобильном устройстве выключите и снова включите *Bluetooth*.
- Удалите наушники из списка *Bluetooth* устройств мобильного гаджета. Повторите выполнение шагов 1-2.
- Попытайтесь выполнить сопряжение с другим мобильным устройством.
- На веб-сайте owners.Bose.com/SoundLinkOE доступны обучающие видео материалы (только на английском).
- Очистите память наушников:

Удалите **Bose OE SoundLink** из списка *Bluetooth* устройств мобильного гаджета. Поднимите вверх и удержите в нажатом положении кнопку , пока не услышите сообщение «device list cleared» (Список устройств пуст). Повторите выполнение шагов 1-2.

Отсутствует звук

- Убедитесь, что питание наушников включено и батарея заряжена.
- Убедитесь, что уровень громкости наушников и мобильного устройства достаточно высок и не отключен.
- Мобильное устройство может быть подключено к другой акустической системе *Bluetooth* или наушникам. Убедитесь, что в списке найденных устройств с *Bluetooth* выбран «**Bose OE SoundLink**».

Плохое качество звучания

- Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам.

Технические характеристики

Автономное использование: 15 часов

Диапазон *Bluetooth*: 10 м

iPad, *iPhone*, *iPod*, *iPod touch* и *Retina* – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. *iPad Air* и *iPad mini* являются торговыми марками Apple Inc. Торговая марка «*iPhone*» используется по лицензии iPhone K.K.

«*Made for iPod*» и «*Made for iPhone*» и «*Made for iPad*» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к *iPod*, *iPhone* или *iPad* соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности. Учтите, что использование данного устройства с *iPod*, *iPhone* или *iPad* может повлиять на воспроизведение.

Bluetooth и его логотип являются торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.

Любое использование торговых марок корпорацией Bose лицензировано.

©2014 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.