

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Ihre Thermoskanne ist robust gefertigt und verfügt über ausgezeichnete Wärme isolierende Eigenschaften. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, um Informationen über die richtige Benutzung und Pflege zu erhalten.

Reinigungsanleitung

- Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein Handtuch mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet zum Reinigen der Thermoskanne.
- Wischen Sie die Thermoskanne mit einem nassen Handtuch ab und lassen Sie sie komplett trocknen. Tauchen Sie die Thermoskanne beim Reinigen nicht in Wasser.

Hinweise zur Benutzung

- Drehen Sie den Deckel/ den Pfropfen/ die Pumpe nicht zu stark zu. Um zu verhindern, dass der Inhalt ausläuft, drehen Sie den Deckel nur mit moderater Stärke zu.
- Bewahren Sie keine kohensäurehaltigen Getränke, Trockeneis oder andere verderblichen Nahrungsmittel in der Thermoskanne auf.
- Stellen Sie die Thermoskanne nicht in der Nähe einer Hitzequelle auf.
- Füllen Sie die Thermoskanne nur bis zu 80 % ihrer Kapazität mit heißen Getränken. So wird verhindert, dass der Deckel/ der Pfropfen/ die Pumpe beschädigt wird.
- Reinigen Sie Ihre Thermoskanne regelmäßig, um zu verhindern, dass sich braune Flecken in der Innenseite bilden.
- Das Entfernen dieser braunen Flecken ist einfach; füllen Sie lediglich heißes Wasser und Zitronenscheiben in die Kanne und spülen Sie diese gründlich nach 3–4 Stunden aus.
- Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern.

Einfülltemperatur des Wassers		
> 98 °C		
Warmhaltefähigkeit		
nach 6 Stunden	nach 12 Stunden	nach 24 Stunden
> 60 °C	> 45 °C	> 30 °C

Das Ergebnis kann je nach Raum-/ Außentemperatur variieren



Благодарим вас за то, что выбрали наш продукт. Термо-кружки выполнены из высококачественных материалов и эффективно сохраняют тепло или холод. Перед первым использованием внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация по использованию, правилам ухода и мерам предосторожности.

Чистка

Для чистки пользуйтесь мягкой губкой или салфеткой, смоченной моющим средством. Протрите термо-кружку влажным полотенцем, а затем вытрите насухо. Во время чистки не погружайте кружку в воду.

Правила пользования

- не затягивайте слишком сильно крышку кружки, закрывайте её постепенно во избежание распыливания содержимого;
- не храните в кружке газированные напитки, сухой лёд и скоропортящиеся продукты питания;
- не оставляйте термо-кружку вблизи нагревательных приборов;
- не заполняйте кружку более чем на 80 % её вместимости. Это поможет избежать изменения формы крышки;
- во избежание образования бурых пятен на внутренней поверхности кружки необходимо промывать кружку после каждого использования;
- для удаления бурых пятен заполните кружку горячей водой с добавлением нескольких кусочков лимона и оставьте на 3-4 часа, после чего вылейте воду из термоса
- берегите от детей.

Исходная температура воды		
> 98 °C		
Способность удерживать тепло		
через 6 ч	через 12 ч	через 24 ч
> 60 °C	> 45 °C	> 30 °C

Результаты зависят от температуры окружающей среды

