

正面

Для того, чтобы начать зарядку аккумулятора, подключите его через вход micro USB к розетке или USB порту персонального компьютера. В процессе зарядки на корпусе аккумулятора будут гореть индикаторы синего цвета.

ПОДЗАРЯДКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ


Подключите внешний аккумулятор к вашему мобильному устройству, зарядка начнется автоматически. В процессе подзарядки на корпусе аккумулятора будут гореть индикаторы синего цвета, обозначая состояние зарядки аккумулятора:

4 индикатора – 75-100%

3 индикатора – 50-75%

2 индикатора – 25-50%

1 индикатор – менее 25%



Технические характеристики устройства:

- Емкость: 4400 мАч
- Максимальный ток на USB: 1 А
- Рабочая температура: 0°C- 40°C


Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок – 1 год.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.iharper.ru



Руководство по эксплуатации PB-4401



背面

Благодарим за выбор продукции Harper!

Внешний аккумулятор **Harper PB-4401** предназначен для подзарядки ваших мобильных устройств как дома, так и в пути вне зависимости от наличия розетки. Универсальный внешний аккумулятор совместим с большинством современных мобильных устройств:


- смартфоны
- КПК
- планшеты
- mp3 плееры
- портативные DVD/CD плееры
- фото и видео камеры
- карманные игровые приставки.

Процесс подзарядки происходит через USB кабель.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- 1) Новый аккумулятор требует 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
- 2) Если аккумуляторы не использовались более одной недели, зарядите их перед использованием.
- 3) Аккумулятор рассчитан на использование внутри помещений. Берегите его от дождя, снега, прямого солнечного света и прочих воздействий, способных вывести аккумулятор из строя.
- 4) Берегите аккумулятор от огня и не допускайте чрезмерного перегрева.
- 5) Не вскрывайте аккумулятор и не допускайте механических повреждений.
- 6) Питание автоматически отключится, если произойдет короткое замыкание и или перегрузка. Пожалуйста, отсоедините все устройства от внешнего аккумулятора. Питание восстановится автоматически через несколько секунд после повторного подключения.

ВНЕШНИЙ ВИД АККУМУЛЯТОРА



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для начала подзарядки внешнего аккумулятора необходимо подключить USB кабель к USB входу зарядного устройства или компьютера. Перед первым использованием рекомендуется заряжать аккумулятор непрерывно в течение 6 часов. Если аккумулятор не используется в течение долгого времени, рекомендуется производить профилактическую разрядку-зарядку каждые 3 месяца.



尺寸: 85x85mm
材质: 80g书写纸, 正反印刷, 对折