


Монопод ISISHDMPSP110BLBT0B201



МОНОПОД

для фото и видеосъёмки
с Bluetooth кнопкой MP-110B

inter-step.com

Монопод для фото и видеосъёмки с Bluetooth кнопкой MP-110B основан на технологии Bluetooth HID, поддерживаемая всеми устройствами, на которых установлены iOS4, Android 3.0 или более поздние версии. Однако, мы рекомендуем удостовериться в совместимости с вашим устройством перед покупкой. Из-за того, что разные производители Bluetooth-чипов используют разные команды для своих устройств, автоспуск может не работать.

Благодарим за покупку нашего товара!

1. Описание устройства:

Монопод для фото и видеосъёмки с Bluetooth кнопкой MP-110B

2. Комплектация:

Монопод – 1 шт.
Зажим для телефона – 1 шт.
Кабель для заряда USB-microUSB – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

3. Спецификация:

Диапазон рабочих температур:
от – 10 °C до + 40 °C
Диапазон влажности: от 10% до 90%
Ёмкость аккумулятора: 45 mAh
Напряжение заряда: 5V
Время полного заряда: 1 час
Съёмов на одной зарядке: 500 нажатий
Работа в режиме ожидания: 100 часов

1.

2.

4. Инструкция по эксплуатации:

4.1. Зарядите перед использованием.
4.2. Синхронизируйте монопод с устройством согласно инструкции к устройству. Для синхронизации пароль не требуется
4.3. Когда монопод находится в режиме поиска устройства, на ручке моргает синяя лампочка, если не удаётся подключиться в течение 40 сек., выключите и включите монопод и попробуйте ещё раз.
4.4. Поместите ваш смартфон в зажим, растяните монопод на нужную длину и фотографируйте нажатием кнопки на ручке.

4.5. Сигнализация диода:

Нет питания или Монопод выключен:
Индикатор не горит
Сопряжение с Bluetooth устройством:
Синий индикатор моргает на средней чистоте
Съёмка: Синий индикатор моргает при нажатии кнопки
Завершение сопряжения или выход из «спящего» режима
Низкий заряд аккумулятора: Красный индикатор моргает
Заряд аккумулятора: Горит красный индикатор
Полный заряд: Красный индикатор выключен

5. Предосторожность и безопасность

5.1. Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию
5.2. Отключите ближайшие Bluetooth устройства, чтобы избежать искажение сигнала
5.3. Не разбирать
5.4. Не мыть растворителями
5.5. Не допускать долгого нахождения при высоких температурах
5.6. Не используйте во время дождя и грозы.
5.7. Не подвергать воздействию огня

3.

4.

5.