





1

RUS



Для доступа к флешке наберите 5-значный секретный код на защитном корпусе.


2



Персональный секретный код размещен на корпусе флешки и упаковке.


3

Извлеките флешку из защитного корпуса.




1

ENG



To unlock the USB flash drive dial 5 digit code rotating rings.

2



The code for opening is on small stickers placed on the package and on the bottom of the casing.

3

Pull out the USB flash drive.

