

Тип щетки	обычная (SP-FC1)	для чувствительной кожи (SP-FC2)	отшелушивающая (SP-FC3)	массажная (SP-FC4)
Рекомендуемое применение	Ежедневное очищение	Мягкое ежедневное очищение	Мягкое удаление омертвевших клеток кожи. Использовать раз в неделю.	Для восстановления кожи, которая выглядит усталой. Использовать 2—3 раза в неделю.
Тип кожи	Нормальная, комбинированная или жирная кожа	Чувствительная кожа	Все	Все
Когда заменять	Каждые 3 месяца	Каждые 3 месяца	Каждые 6 месяцев	Каждые 3—6 месяцев
Прочая информация			Не использовать с отшелушивающим скрабом или очищающими средствами с содержанием агрессивных химических веществ или грубых частиц.	Использовать вместе с очищающим средством. Использовать с целью массажа после очищения.

GR				
Τύπος βούρτσας	Κανονικό (SP-FC1)	Ευαίσθητο (SP-FC2)	Απολέπιση (SP-FC3)	Μασάζ (SP-FC4)
Συνιστώμενη χρήση	Καθημερινός καθαρισμός	Απολός, καθημερινός καθαρισμός	Απομακρύνει απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Χρησιμοποιείτε μία φορά την εβδομάδα.	Για αναζωογόνηση του δέρματος με κουρασμένα όψη. Χρησιμοποιείτε 2-3 φορές την εβδομάδα.
Τύπος δέρματος	Κανονικό, μεκτό ή λιπαρό δέρμα	Ευαίσθητο δέρμα	Όλοι	Όλοι
Πότε χρειάζεται αντικατάσταση	Κάθε 3 μήνες	Κάθε 3 μήνες	Κάθε 6 μήνες	Κάθε 3-6 μήνες
Άλλες πληροφορίες			Μη χρησιμοποιείτε με κρέμα απολέπισης ή με προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν ισχυρές χημικές ουσίες ή τριχείς κόκκους.	Χρησιμοποιείτε μαζί με προϊόν καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε για μασάζ, μετά τον καθαρισμό.

UA	Додаток 1. Інструкція щодо застосування засобу			
Тип шкіри	Звичайна (SP-FC1)	Для чутливої шкіри (SP-FC2)	Відлущуюча (SP-FC3)	Масажна (SP-FC4)
Рекомендоване застосування	Щоденне чищення	М'яке щоденне чищення	М'яке усунення відмерлих клітин шкіри. Використовувати раз на тиждень.	Для відновлення шкіри, що виглядає стомлено. Використовувати 2–3 рази на тиждень.
Тип шкіри	Нормальна, комбінована або жирна шкіра	Чутлива шкіра	Усі	Усі
Коли проводити заміну	Кожні 3 місяці	Кожні 3 місяці	Кожні 6 місяців	Кожні 3—6 місяців
Інша інформація	Не використовувати з відлущуючим скрабом або очищувачами засоби із вмістом агресивних хімічних речовин або грубих часток. Використовувати разом з очищувачем засобом. Використовувати з метою масажу після очищення.			