






HUN				
Keefe típusa	Normál (SP-FC1)	Érzékeny (SP-FC2)	Hámlasztó (SP-FC3)	Masszázs (SP-FC4)
Ájántott használát	Mindennapos tisztítás	Gyengéd mindennapos tisztítás	Gyengédén eltávolítja az elhalt hámszejteket. Hetente egyszer használja.	A fáradt bőr felélenítéséhez. Heti 2-3 alkalommal használja.
Bórtípus	Normál, kombinált vagy zsíros bőr	Érzékeny bőr	Minden	Minden
Mikor kell cserélni	Háromhavonta	Háromhavonta	Hathavonta	Minden 3-6 hónapban
Egyéb információk			Ne használja hámlasztó bőráddirál vagy erős gyegszert vagy durva szemcséket tartalmazó tisztítószereket.	Tisztító termékkel használja. Használja masszázóként a tisztítás után.



RO				
Tipul periei	ten normal (SP-FC1)	ten sensibil (SP-FC2)	exfoliant (SP-FC3)	pentru masaj (SP-FC4)
Utilizarea recomandată	Curățare zilnică	Curățare zilnică delicată	Îndepărtează delicat celulele moarte. A se utiliza o dată pe săptămână.	Pentru revitalizarea tenului cu aspect obosit. A se utiliza de 2-3 ori pe săptămână.
Tipul de ten	Ten normal, mixt sau gras	Ten sensibil	Toate	Toate
Când trebuie înlocuit	O dată la 3 luni	O dată la 3 luni	O dată la 6 luni	O dată la 3-6 luni
Alte informații			A nu se utiliza cu un burete exfoliant sau cu produse de curățare ce conțin chimicale puternice sau particule dure.	A se utiliza împreună cu un produs de curățare. A se utiliza pentru masaj, după curățare.



HR				
Vrsta četke	Normalna (SP-FC1)	Osjetljiva (SP-FC2)	Piling (SP-FC3)	Masaža (SP-FC4)
Preporučena uporaba	Svakodnevno čišćenje	Svakodnevno blago čišćenje	Pažljivo uklonite mrtve kožne stanice. Koristite jednom tjedno.	Za revitaliziranje umorne kože. Koristite dva do tri (2-3) puta tjedno.
Tip kože	Normalna, mješovita ili masna koža	Osjetljiva koža	Sve	Sve
Kada promijeniti	Svaka tri (3) mjeseca	Svaka tri (3) mjeseca	Svakih šest (6) mjeseci	Svakih tri do šest (3-6) mjeseci
Druge informacije			Nemojte koristiti sa sredstvima za piling ili s čistilima koji sadrže jake kemikalije ili grube čestice.	Koristite zajedno s proizvodom za čišćenje. Koristite kao funkciju masiranja nakon čišćenja.



REMINGTON®
REVEAL™
FACIAL CLEANSING BRUSH