

НАБОР 5 ПРЕДМЕТОВ



Ø 22 см
Сковорода



2,8 Литра
Миска для взбивания теста



Лопатка для блинов



Венчик



Половник

Thermo-Spot™ показывает, когда Ваша сковорода нагрета до оптимальной температуры, обеспечивая высокое качество приготовления пищи. Когда символ Thermo-Spot™ исчезнет и диск станет равномерно красным, значит, сковорода нагрелась до оптимальной температуры. Можно начинать готовить. Технология Thermo-Spot™ также поможет Вам защитить вашу сковороду от перегрева, значит, антипригарное покрытие прослужит Вам гораздо дольше.

ГАРАНТИЯ

Гарантия TEFAL действует с момента покупки посуды и распространяется на любые производственные дефекты. Эта гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием, ударом или падением или по причине профессионального использования. Гарантия также не распространяется на пятна, изменение цвета и механические повреждения на внутренней или внешней поверхности. TEFAL гарантирует, что антипригарное покрытие соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием вашей посуды помойте и слегка протрите маслом всю поверхность внутреннего покрытия.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОТИВОПРИГАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ:

- Не перегревайте пустую посуду.
 - Никогда не нагревайте масло или жир до его почернения.
 - Можно использовать большинство металлических аксессуаров, за исключением ножей и венчиков.
 - Не пользуйтесь аксессуарами с острыми краями и не режьте непосредственно в посуде.
- Мелкие отметины и шероховатости на поверхности – нормальное явление, которое не влияет на качество антипригарного покрытия.
- Не используйте изделия с ручками из пластмассы для приготовления пищи в духовке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ:

- Помойте внутреннее и внешнее антипригарное покрытие вашей посуды горячей водой, жидким мылом и губкой (не используйте абразивные порошки или щетки).
- При использовании посудомоечной машины внешнее покрытие может потерять цвет или стать мутным из-за использования некоторых чистящих средств. Гарантия на такие случаи не распространяется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование в посудомоечной машине: некоторые порошки могут содержать коррозионные частицы, которые могут повредить предметы, содержащие алюминий. Не перегревая посуду, Вы можете предотвратить дым, который появляется при перегреве. Такие выделения могут быть опасны для животных с очень чувствительной респираторной системой, например для птиц.



Безопасное антипригарное покрытие

Tefal®



Индикатор оптимальной температуры приготовления пищи



Ø 22 см
Сковорода



Лопатка для блинов



Венчик



Половник

Материал аксессуаров – пластик, температура использования до 220 °C, сделаны в Португалии.

Изготовитель – ГРУП СЕБ (GROUPE SEB)

Адрес: Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Эжюи Седекс Франс
(Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)

Официальный представитель и импортёр в России:

ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва,

Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, тел.: +7 (495) 213-32-32.

Срок гарантии – 2 года.



СКОВОРОДА ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ
С ПРОТИВОПРИГАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ TEFAL.
РУЧКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ БАКЕЛИТА.

Подходит для газовых плит. Соответствует требованиям ГОСТ 17151-81 п.п. 2.12 (абзац 4,5), 2.18, 2.21, 2.32-2.34.

Изготовлена ЗАО «ГРУППА СЕБ-ВОСТОК»:

РОССИЯ, 125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3.
Тел.: +7 (495) 213-32-32.

Филиал ЗАО «Группа СЕБ-Восток»:

188683, Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. им. Свердлова, дер. Новосаратовка, промзона
«Уткина заводь», уч. №1, корпус 4. Тел.: +7 (812) 332-72-00.



2,8 Литра
Миска для взбивания теста
Материал-пластик, сделана в Китае.

