

# microSD/microSDHC/micro SDXC Memory Card

## Карта памяти microSD/ microSDHC/micro SDXC жад картасы




### SR Series (with SD Adapter)



©2013 Sony Corporation Printed in Russia  
Отпечатано в России  
Ресейде басып шыгарылған

<http://www.sony.net/>

Operating instructions/Посібник з  
експлуатації/Инструкция по эксплуатации/  
Пайдалану нұсқаулығы



## English Memory Card

Before operating this card, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

### WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

### For the Customers in Europe

**Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment**  
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### WARNING

- TO AVOID CHOKING HAZARD, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- DO NOT INSERT THIS CARD INTO ANY MEMORY CARD SLOT FOR WHICH IT WAS NOT INTENDED.

- For the details of this memory card, please refer to the following URL or the product instruction manual of the compatible products.
- For more information on download software, please refer to the following URL  
<http://www.sony.net/memorycard/>

For software download : U473926Y

### Precautions on Use

- Please do not use or store this memory card in any environment exceeding the range of specified operating environment described below.  
Abuse or misuse will invalidate product warranty.

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Operating voltage      | 2.7 V to 3.6 V               |
| Operating environment  | -25 °C to +85 °C             |
|                        | (non-condensation)           |
| Dimensions (W × L × T) | Approx. 11 mm × 15 mm × 1 mm |
| Mass                   | Approx. 1 g or less          |

Design and specifications are subject to change without notice.  
microSD, microSDHC and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

## Русский Карта памяти

Перед эксплуатацией этой карты внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для последующего использования.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

### Для пользователей в Европе

**Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)**



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДУШЬЯ, ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЭТУ КАРТУ В СЛОТ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ КАРТЫ ПАМЯТИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ОНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

- Подробные сведения о данной карте памяти приведены на следующем Интернет-сайте или в инструкции по эксплуатации совместимых изделий.
- Более подробная информация о загрузке программного обеспечения приведена на следующем Интернет-сайте  
<http://www.sony.net/memorycard/>

Для загрузки программного обеспечения: U473926Y

### Меры предосторожности во время использования

- Не используйте и не храните данную карту памяти в какой-либо окружающей среде, где нарушаются указанные условия эксплуатации, приведенные ниже.  
Неправильное обращение или эксплуатация могут привести к аннулированию гарантийных обязательств на изделие.

Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Рабочее напряжение       | От 2,7 В до 3,6 В                                         |
| Условия окружающей среды | От -25 °C до +85 °C<br>(не допускается конденсация влаги) |
| Размеры (Ш × Д × Т)      | Приблиз. 11 мм × 15 мм × 1 мм                             |
| Масса                    | Приблиз. 1 г или менее                                    |
| Комплектность поставки   | Карта (1), Адаптер (1),<br>Набор печатной документации    |

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Логотипы microSD, microSDHC и microSDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC.

Изготовитель : "Сони Корпорейшн",  
1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, 108-0075

Импортер на территории стран Таможенного союза: ТОО "A-SWGroup(A-SBГрупп)"  
Юридический и фактический адрес: 050016, РК, г. Алматы, проспект Райымбека 221Б

Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.

<Центр информации для потребителей на территории России АО "Сони Электроникс">

123103, Россия, Москва, Карамышевский проезд, 6

Страна и дата выпуска указаны на упаковках.

## Қазақстан Жад картасы

Бұл картаны пайдаланбас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, келешекте қолдану үшін оны сақтап қойыңыз.

### ЕСКЕРТУ

Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары ортада қалдырмаңыз.



**Қызмет мерзімі біткен электр және электрондық жабдықты залалсыз жою (бағыттама қалдықтарды бөлек жинау жүйелері жұмыс істейтін Еуроодақ және басқа еуропа елдерінде қолданылады)**  
Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл белгі бұл құрылғыны басқа турмыстық қалдықтармен бірге залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.

### ЕСКЕРТУ

- ЖҰТЫП ҚОЮ ҚАУПІНЕН САҚТАУ ҮШІН БАЛАЛАРДАН АУЛАҚ ҰСТАҢЫЗ.
- БҰЛ КАРТАНЫ ОҒАН АРНАЛАМАН БАСҚА ЖАД КАРТАСЫ ҰЯСЫНА САЛМАҢЫЗ.

- Осы жад картасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайын немесе үйлесімді өнімдердің пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
- Бағдарламалық құралды жүктеу туралы қосымша мәлімет алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз.  
<http://www.sony.net/memorycard/>

Бағдарламалық құралды жүктеу үшін: U473926Y

### Пайдалану бойынша сақтық шаралар

- Жад картасын төменде берілген жағдайлардан тыс кез келген жұмыс ортасында қолданушы болмаңыз. Тиісті түрде пайдаланбау кепілдіктің күшін жояды.

Sony компаниясы жазылған деректердің зақымдалуына немесе олардың жоғалуына жауапты болмайды.

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Жұмыс кернеуі         | 2,7 В-тан 3,6 В-қа дейін                             |
| Жұмыс ортасы          | -25 °C-тан +85 °C-қа дейін (конденсациясыз)          |
| Өлшемдері (Е × Ү × Қ) | Шамамен 11 мм × 15 мм × 1 мм                         |
| Салмағы               | Шамамен 1 г немесе одан аз                           |
| Жеткізілетін заттар   | Карта (1), Адаптер (1), Басылған құжаттамалар жинағы |

Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. microSD, microSDHC және microSDXC логотиптері SD-3C, LLC компаниясының сауда белгілері болып табылады.

Дайындаушы: Сони Корпорейшн  
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония

ҚО территориясына импорттаушы: «А-SWGroup» ЖШС  
Қазақстан, 050016, Алматы Қ.,  
Райымбек д-лы, 221 Б, 3 қабат

Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым

АО «Сони Электроникс»

Представительство в Казахстане

050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл Достык, 117/7 ұй

Бұйымды пайдалану мерзімі: Кепілдік мерзіміне негізделген.

Өндіру елі мен күні бумада басып шығарылған.

## LIMITED WARRANTY

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ/Обмежена гарантія/ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

|                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Term of warranty/<br>Срок действия<br>гарантии/<br>Кепілдік мерзімі/<br>Термін гарантії | Dealer and Stamp   |
| 5 Years/5 лет/<br>5 жыл/5 років                                                         |                    |
| Model name                                                                              |                    |
| SR-4/8/16/32/64/G1                                                                      | Purchase date: / / |

If this product proves defective in workmanship or materials when used in accordance with the guidelines and conditions presented in the instruction manual, Sony will repair or replace this product with an equivalent product free of charge. This warranty is subject to the conditions indicated above. Sony cannot be held responsible for data loss from Sony's memory card products arising as a result of damage to the card.

В том случае, если данный продукт окажется бракованным по качеству или по форме при его использовании в соответствии с условиями и указаниями, данными в руководстве по использованию, компания Sony гарантирует бесплатный ремонт или замену данного товара эквивалентным товаром. Данная гарантия ограничена выполнением вышеуказанных условий. В случае повреждения карты памяти компания Sony не несет ответственности за сохранность данных сохраняемых в картах памяти Sony.

Якщо у роботі або матеріалах даного виробу буде виявлено дефект при використанні відповідно до рекомендацій та умов, зазначених в інструкції з експлуатації, компанія Sony безкоштовно відремонтує або замінить цей виріб на аналогічний. Цей гарантійний талон є чинним за вказаних вище умов. Компанія Sony не несе відповідальність за втрату даних із карток пам'яті виробництва компанії Sony, якщо це є наслідком пошкодження картки.

Егер бұл бұйым дайындау кезінде немесе материалдары пайдалану нұсқаулығында көрсетілген нұсқаулар мен шарттарға сәйкес пайдаланылған кезде ақаулы болып табылса, Sony компаниясы бұл бұйымды тегін жөндейді немесе тиісті бұйыммен ауыстырып береді. Бұл кепілдік жоғарыда көрсетілген шарттарға сай болады. Sony компаниясы картаның зақымдалу нәтижесінде Sony жад картасы бұйымдарынан жоғалатын деректерге жауапты емес.

### NOTE: "FOR YOUR PROTECTION"

Please retain this card, together with your original sales receipt. For more information on the location of appropriate Authorized SONY Service Centres, please contact SONY at the following, backside of this card for the contact no.

### ВНИМАНИЕ: "ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

Данную гарантию необходимо сохранить вместе с оригинальным товарным чеком. Для получения более подробной информации по вопросам расположения соответствующих сервисных центров компании SONY свяжитесь, пожалуйста, с компанией SONY по указанному на оборотной стороне данной гарантии контактному номерам.

### Примітка: "ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ"

Дану гарантію необхідно зберегти разом із товарним чеком. Для отримання більш детальної інформації з питань розташування відповідних сервісних центрів компанії SONY зв'яжіться, будь ласка, з компанією SONY по вказаному на зворотному боці даної гарантії контактним номерам.

### ЕСКЕРТПЕ: «СІЗДІ ҚОРҒАУ ҮШІН»

Бұл картаны түпнұсқа кассалық чегіңізбен бірге ұстаңыз. Тиісті өкілетті SONY қызмет көрсету орталығының орны туралы қосымша ақпарат алу үшін SONY компаниясына төмендегі, осы картаның артындағы байланыс ақпараты бойынша хабарласыңыз.

## Customer Information Centre

Центр информирования клиентов/Центри інформації для споживачів/Тұтынушылардың ақпараттық орталығы

### Republic of Ireland

☎ 1890946154  
<http://www.sony.ie>

### Россия

☎ 8-800-200-76-67  
<http://www.sony.ru>

### Казахстан

☎ 8-800-050-76-69  
<http://www.sony.kz>

### UK

☎ 08458500107  
<http://www.sony.co.uk>

### Україна

☎ 0-800-307-669  
<http://www.sony.ua>

Беларусь, страны  
Центральной Азии  
и Кавказа  
☎ +7-495-258-76-69

