


Smart Pod

Ручной Селфи-монопод

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку устройства из серии **Smart Pod**. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем



1. Стальной телескопический ручной монопод
2. Штативное гнездо
3. Ремешок
4. Выдвижная часть монопода
5. Крепление для установки GoPro® HERO, смартфонов и фотоаппаратов/камер
6. Винт. Регулировка наклона
7. Винт под штативное гнездо камеры/фотоаппарата
8. Держатель для смартфонов
9. Штативное гнездо. Для соединения держателя (8) с моноподом (1)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стальной телескопический монопод
 Размер в сложенном состоянии - 220±5 мм
 Размер в разложенном состоянии - 1022±5 мм
 Количество секций – 7
 Диаметр основной секции – 16±0.5 мм
 Поддерживается установка GoPro® HERO, камер и фотоаппаратов, а также смартфонов
 Максимальный вес устанавливаемого устройства - 250 грамм
 Винт под штативное гнездо камеры/фотоаппарата - резьба 1/4"
 Крепление для смартфонов:
 Минимальная ширина смартфона – 55 мм
 Максимальная ширина смартфона – 85 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием монопода обязательно проверьте, что винт надежно затянут, а установленное устройство надежно закреплено
2. Общее ограничение по весу устройства, которое можно прикрепить к моноподу, составляет 250 г. Не прикрепляйте что-либо, превышающее данное ограничение по весу
3. Во время использования монопода всегда продевайте руку сквозь наручный ремешок (3)
4. Во время складывания или раскладывания монопода соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы и т.п.
5. Нормируйте силу, прикладываемую для раскладывания и складывания монопода
6. Не устанавливайте GoPro® HERO, смартфон, камеру или фотоаппарат на монопод в разложенном состоянии. Обязательно сложите монопод перед установкой
7. Во время транспортировки монопода необходимо отсоединить подсоединённые устройства
8. Не переворачивайте монопод с подсоединёнными к нему устройствами
9. Не подвергайте монопод сильной тряске и не раскачивайте в разложенном состоянии. Это может привести к повреждению прикрепленного устройства и монопода, а также получению травмы или другим повреждениям.
10. Соблюдайте осторожность, чтобы не натолкнуться на находящихся поблизости людей или предметы.
11. Не используйте монопод, если кто-то или что-то находится непосредственно под установленным устройством. Если GoPro® HERO, смартфон, камера или фотоаппарат будут установлены не надлежащим образом и упадут, это может привести к получению травмы другим человеком или другим повреждениям.
12. Складывайте монопод после использования
13. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус монопода и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
14. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
15. Избегайте воздействия на устройство высоких температур и не кладите его в воду
16. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
17. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия на корпусе устройства
18. Монопод не предназначен для использования в коммерческих целях
19. Использовать монопод можно только по назначению

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


Ручной селфи-монопод— это идеальное решение для путешествий, свадебных фото, вечеринок, фото на пляже, концертов, спортивных мероприятий, походов и семейных фото.

- Ручной монопод с удобной ручкой
- Поддержка смартфонов, а также камер, фотоаппаратов и GoPro® HERO

СЛОЖЕННОЕ И РАЗЛОЖЕННОЕ СОСТОЯНИЯ МОНОПОДА



Для того, чтобы разложить монопод - необходимо одной рукой взять монопод за ручку, а другой рукой взять крепление (5) и разводя руки в разные стороны выдвинуть скрытые секции

Примечание: нормируйте прикладываемую силу при раскладывании монопода, продельвайте эту операцию плавно, без резких движений



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GoPro® HERO

- Возьмите сложенный монопод, если он разложен – сложите его
- Открутите винт (6) и снимите верхнюю часть крепления (5)
- Поместите GoPro® HERO в нижнюю часть крепления (5)
- Вставьте винт (6) обратно и надежно зафиксируйте
- При необходимости разложите монопод



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕР И ФОТОАППАРАТОВ

- Возьмите сложенный монопод, если он разложен – сложите его
- Подсоедините винт для штативного гнезда (7) к соответствующему гнезду на камере/фотоаппарате
- При необходимости разложите монопод

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА

- Возьмите сложенный монопод, если он разложен – сложите его
- Подсоедините держатель для смартфона (8) к моноподу и надежно закрепите
- Поместите смартфон в держатель (8)
- При необходимости разложите монопод

Примечание: Для снятия фото используйте режим таймера на смартфоне

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните в месте, недоступном для детей. Дети могут проглотить отсоединенные детали, а падающие детали могут травмировать детей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монопод
- Держатель для смартфонов

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления

Smart Pod