

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СВЕТОДИОДНОГО АККУМУЛЯТОРНОГО ФОНАРЯ FA58M



Благодарим Вас за покупку фонаря «ЭРА». Аккумуляторный фонарь «ЭРА» – современный, функциональный и эргономичный продукт. При правильной эксплуатации и обслуживании этот фонарь прослужит Вам долгие годы.

В качестве источников света в данном фонаре используются светодиоды (LED – Light Emitting Diode) – экономичные и долговечные. Срок службы светодиодов составляет 50.000 часов (более 10 лет непрерывной работы), не перегорают, не боятся вибраций, не требуют замены. Энергопотребление светодиодов в 40 раз меньше, чем у ламп накаливания, при аналогичном световом потоке, что позволяет максимально продлить время работы без подзарядки.

Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации, прежде чем использовать фонарь «ЭРА». Настоящая Инструкция содержит информацию о том, как правильно и безопасно использовать фонарь «ЭРА».

ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием, фонарь «ЭРА» должен подзарядиться от сети не менее 4 часов.

I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем «ЭРА» должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети
- Не пытайтесь самостоятельно чинить фонарь «ЭРА». Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами.
- Используйте фонарь «ЭРА» только по прямому назначению – для освещения.
- Изготовитель не несет ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ:

- Фонарь «ЭРА» предназначен в качестве индивидуального осветительного прибора.
- Для включения прожектора используйте выключатели на боковой стороне фонаря. Раздельное включение позволяет использовать несколько источников света одновременно
- Для изменения положения рукоятки для переноски нажмите кнопку в основании рукоятки и переведите ее в требуемое положение
- Рабочие температуры фонаря «ЭРА», при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10°C до +40°C.

III. ПОДЗАРЯДКА ФОНАРЯ:

ВНИМАНИЕ: При первом использовании мы рекомендуем завершать «полный цикл» зарядки фонаря «ЭРА» равный 10 часам.

- Красный светодиод на корпусе фонаря информирует о том, что идет процесс подзарядки.
- Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием батареи. Не реже чем раз в 6 месяцев проводить подзарядку батареи, не оставлять батарею разряженной более чем на 4 дня.
- Срок службы аккумулятора можно продлить, если не допускать его полной разрядки в процессе эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Отклонение от требований по подзарядке фонаря «ЭРА» может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

IV. ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ:

- Светодиоды не требуют замены в течение всего срока службы фонаря.

V. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Аккумуляторный фонарь с 9+1W+18 светодиодами, со свинцово-кислотным аккумулятором 4V 2.5Ah..... 1 шт.
2. Адаптер для подзарядки от сети AC 220V..... 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию..... 1 шт.
4. Коробка упаковочная..... 1 шт.

Срок службы 3 года